

DOBLO'




**MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANIM
KILAVUZU**

İPUÇLARI, KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER

YOL GÜVENLİĞİ

Yola çıkmadan önce çeşitli sistem fonksiyonlarını nasıl kullanacağınızı öğrenin. Yola çıkmadan önce sistem talimatlarını dikkatlice okuyun.

UYARI	
	Ses seviyesinin çok yüksek olması tehlikeli olabilir. Ses seviyesini arka plan seslerini (örneğin kornolar, ambulanslar, polis araçları, vb.) duyabileceğiniz şekilde ayarlayın.

ÇEKİM KOŞULLARI

Çekim koşulları sürü sırasında sürekli olarak değişir. Çekim, dağlar, binalar veya köprüler nedeniyle veya yayıncıdan çok uzakta olduğunuzda kesintiye uğrayabilir.

ÖNEMİ Trafik uyarıları ve haberleri alınırken ses seviyesi yükselebilir.

BAKIM VE ONARIM

Sistemin tamamen çalıştığından emin olmak için aşağıdaki önlemleri alın:

- ekran çizilmeye, sıvılara ve deterjanlara karşı duyarlıdır. Ekran, yüzeyine zarar verebilecek sivri uçlu veya sert nesnelere temas etmemelidir. Temizlerken ekrana baskı uygulamayın.
- sisteme herhangi bir sıvının girmesini önleyin: bu onarılamayacak ölçüde hasar verebilir.

Ön paneli ve ekranı yalnızca yumuşak, temiz, kuru, antistatik bir bezle temizleyin. Temizleyici ve parlaticı ürünler yüzeye zarar verebilir. Paneli veya ekranı temizlemek için alkol veya benzeri ürünler kullanmayın ve temizlik sırasında sistemin KAPALI moda olduğundan emin olun.

MULTİMEDYA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE BİÇİMLERİ

Bellek çubuğu (USB) ve taşınabilir medya oynatıcılar (iPod) kaynakları için, sistem aşağıdaki uzantılara ve biçimlere sahip dosyaları oynatabilir:

- .MP3 (8 – 320Kbps);
- .WAV;
- .WMA (8 – 320Kbps);
- .AAC;

Tüm kaynaklar için (USB, iPod ve Bluetooth®), sistem aşağıdaki Çalma Listesi biçimlerini de çalabilir:

- .M3U
- .PLS
- .WPL

USB kaynakları için, sistem aşağıdaki uzantılara ve biçimlere sahip videoları oynatabilir:


- .MP4;
- .DAT;
- .AVI

Video Kodak Adı	Profil	Seviye	Sınırlandırma
MPEG4	Basit Profil	L5	Gelişmiş Basit profil için yalnızca bir nokta GMC desteklenir.
	Gelişmiş Basit Profil		
H264	Temel profil	L 4.1	SGM ile Temel profil için genişlik sınırlaması 1280'dir.
	Ana profil		SGM ile Temel profil için genişlik sınırlaması 4096'dır.
	Yüksek profil		

USB kaynakları için, sistem aşağıdaki uzantılara ve biçimlere sahip resimleri görüntüleyebilir:

- .JPEG;
- .JPG;

UYARI



HER ZAMAN ellerinizi direksiyon simidinin üzerinde tutarak güvenli bir şekilde sürüş yapın. Bu araçta multimedya sistemi özelliklerinin kullanımıyla ilgili tüm sorumluluk size aittir ve tüm riskleri üstlenirsiniz. Multimedya sistemini yalnızca güvenli olduğu zamanlarda kullanın. Buna uyulmaması, ciddi yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Sistem, FAT16, FAT32, ex FAT formatlı USB aygıtlarını destekler. Sistem, 128 Gb'ın üzerindeki yüksek kapasiteli cihazları ve Sabit Disk'leri desteklemez.









ÖN PANEL KUMANDALARI

STANDART MODEL





NAVİGASYON MODELİ



Düğme	Fonksiyon	Açıklama
	Açma/Kapatma, Ses Ayarı ve Ana Menüye Geri Dönme	Cihazı açmak için düğmeye basın, kapatmak için 2 saniye basılı tutun. Düğmeyi sırasıyla sola veya sağa döndürerek sesi açın veya kısın. Seçilen herhangi bir menüde ana menüye dönmek için düğmeye basın.
	Radio	Radio kaynağına girmek/Radyo bandı seçmek için düğmeye basın
	Medya Kaynağı	USB/iPod/BT medya Kaynaklarına girmek/Seçmek için düğmeye basın. Apple CarPlay veya Android Auto Connection etkinse, Android Auto veya Apple CarPlay medya menüsüne erişilebilir.
	Telefon	Cep telefonu menüsüne girmek için düğmeye basın. Daha fazla ayrıntı sonraki bölümlerde verilmektedir.
 veya 	Ekran Açık/Kapalı veya Navigasyon	Ekranı açmak veya kapatmak için düğmeye basın. veya Navigasyon sistemini açmak için düğmeye basın.
	Gir/Göz At ve Ayarla/Kaydır	Seçilen menüye girmek veya bir açılır pencereyi onaylamak için düğmeye basın. Manuel radyo aramak ve tarama sırasında seçimi yukarı ve aşağı değiştirmek için düğmeyi döndürün.
	USB/iPod Bağlantı Noktası	iPod/CarPlay/Android Auto bağlantı noktasını etkinleştirmek için cihazı USB bağlantı noktasına bağlayın.

DİREKSİYON SİMİDİ KUMANDALARI



Düğme	Fonksiyon	Açıklama
	Sessiz Düğmesi	Sesin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması için düğmeye basın. BT (Bluetooth®) araması sırasında mikrofon cihazını kapatmak üzere, sessiz fonksiyonunu etkinleştirmek için düğmeye basın. Bu muhatabın duyulmasını fakat muhatabın sizi duymamasını sağlar. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için sessiz düğmesine tekrar basın.
	Ses Kumanda Düğmesi	Android Auto ve Apple Car Play sesli komutunu etkinleştirmek için basın
	Arama Kabul Düğmesi	Gelen aramaları kabul etmek için basın
	Arama Bitirme Düğmesi	Bir aramayı bitirmek veya gelen bir aramayı reddetmek için basın.
	Arama Düğmesi	Medya kaynakları için sonraki veya önceki radyo istasyonunu/parçayı otomatik olarak aramak için düğmeye basın. Bunları hızlı değiştirmek için uzun basın.
	Ses Açma/Kısma Düğmesi	Sesi açmak/kısmak için basın. Sesi daha hızlı açmak/kısmak için uzun basın.

RADYOYU AÇMA/KAPAMA


Cihazı açmak için düğmesine kısa süreli basın, kapatmak için 2 saniye basılı tutun. Sesi açmak için düğmeyi saat yönünde veya kısmak için saat yönünün terine döndürün.

RADYO MODU






Radyo Menüüne girmek için dokunmatik ekranın sol alt köşesindeki düğmesine veya Ana sayfadaki simgesine basın.



Radyo Modu Seçimi

Radyo ana ekranında, AM, FM ve DAB (varsa) bantları arasında geçiş yapmak için ön paneldeki “” düğmesine veya “FM/AM, AM/DAB (varsa) üzerine basın. Her ayar modunun belirli bir ön seçim seti olabilir.

Radyo İstasyonu Seçimi

İstenilen radyo istasyonunu aramak için radyo ana ekranında  düğmesini döndürün veya ekrandaki  ve  düğmelerine basın. Radyo frekanslarını hızlı atlamak için dokunmatik ekrandaki  düğmesine uzun basın. Önceki radyo frekanslarına hızlı geri dönmek için  düğmesine uzun basın.

Görüntülenen Bilgiler


Ekranda istenen radyo istasyonu seçildikten sonra aşağıdaki bilgiler gösterilir:

En üstte: kayıtlı (ön ayarlı) radyo istasyonlarının listesi görüntülenir; dinlenen istasyon, yalnızca ön ayarda kayıtlı olanlar arasındaysa vurgulanır.





Ortada: Dinlenmekte olan radyo istasyonunun adı ve önceki veya sonraki radyo istasyonunu seçme düğmeleri görüntülenir.


Altta: aşağıdaki düğmeler görüntülenir:

- "FM/AM/DAB (varsa)": istenilen frekans bandının seçimi (seçilen banda göre yeniden yapılandırılabilir düğme: AM, FM, DAB (varsa));
- "İstasyonlar": mevcut radyo istasyonlarının listesi.
- "Bilgi": çalınan kaynak hakkında ek bilgiler.
- "Ses": "Ses ayarı" ekranına erişim.





AM/FM/DAB (varsa) Radyo İstasyonu Ayarı

Doğrudan Ayar menüsüne girmek için  simgesine basın. İstasyonun frekansını girmek için ekrandaki grafik klavye kullanılır. Bu modda, frekans ince ayarı yapmak için + ve - düğmelerini kullanın. Yanlış numarayı silmek için  düğmesine basın (ve doğru istasyon frekansını girin). Sistem ana ekranına dönmek için  düğmesine veya ekrandaki "" düğmesine basın.



Sonraki/önceki radyo yayınının hızlı aranması

Hızlı aramayı başlatmak için  veya  düğmelerine basmaya devam edin. Düğmeye basmayı bıraktığınızda, ses ilk dinlenebilir yayını bulacaktır.

FM yayın listesi

Tüm FM istasyon listesini görmek için **Stations** düğmesine basmanız gerekir.


Bir İstasyonun ön ayara alınması (Ön seçim)

Ön seçimler, ekranın üst kısmında bulunan ön seçim düğmelerinden birine dokunarak etkinleştirilir. Mevcut radyo istasyonunu kaydetmek için, istenilen ön ayara karşılık gelen düğmeye sesli bir onay sinyali duyulana kadar basılı tutun. Sistem her modda 12 radyo istasyonuna kadar kaydedebilir. En üstte 4 radyo istasyonu görüntülenir.

BAD (varsa) yayını

DAB (varsa) üçüncü nesil yayın - CD'ye yakın ses kalitesi, yayın ve ek veri hizmetleri ile gürültü önleme, radyo yayını ve ek veri hizmetleri ile sınırsız çalışma imkanı sağlayan dijital ses yayını, yüksek hızda mobil çekime uyarlانmış, gürültüsüz, parazitsiz ve radyo frekanssız bir iletim avantajına sahiptir.

"Tüm istasyonları", "Türleri"; "Toplulukları" seçmek için "Gözet" düğmesine basın.



Tüm istasyonlar

Tüm DAB (varsa) yayınlarını görmek için, "tüm istasyonlar" üzerine basın.

Türler

Hava durumu, finans, çocuklar, din vb. gibi çeşitli DAB (varsa) radyo programlarını seçmek için "Türler" üzerine basın.

Topluluklar

DAB (varsa) topluluk gruplarında gezinmek için "Topluluklar" üzerine basın.

MEDYA MODU

Medya kaynaklarını etkinleştirmek için önyüz üzerinde veya ana sayfada bulunan "🎵" düğmesine basın. Kaynak seçimi tamamlandıktan sonra, kaynaktaki ses/fotoğraf dosyaları otomatik olarak oynatılır.

USB üzerinden ses/fotoğraf dosyalarını oynatmak için, ilgili cihaz, gerekli bir kabloyla (yalnızca USB çubuğu dışında bir cihaz olması durumunda) radyodaki USB bağlantı noktasına bağlanmalıdır. Sistem açıkken bir USB/iPod cihazı takıldığında, USB/iPod üzerinde depolanan parçalar çalınabilir. Desteklenen USB flash disk listesi aşağıdaki bağlantıda verilmiştir: <http://www.fiatnavigation.com>



UYARI	
	USB bağlantı noktasına bir cihaz (USB veya iPod) bağlarken, el freni kolunun engellenmediğinden emin olun.

Cep telefonu Bluetooth® bağlantısını destekliyorsa, cep telefonunda kayıtlı olan ses dosyaları araçtaki radyo aracılığıyla dinlenebilir.

Öncekini/Sonrakini Arama

Sonraki seçimi oynatmak için düğmesine basın. (bu parça/resim olabilir). Seçimin başına veya önceki seçimin başına dönmek için düğmesine basın.

Öncekini/Sonrakini Hızlı Arama

Seçili parçayı hızlı ileri sarmak için dokunmatik ekrandaki düğmesini basılı tutun. Parçayı hızlı geri sarmak için düğmesini basılı tutun.

Gözet

Bu fonksiyon, aktif cihaz dizinindeki parçaları seçmek için kullanılır. Seçim için ek seçenekler, bağlı cihaza veya bağlı cihazın türüne göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bir USB/iPod cihazı bağlanmışsa, şarkılardaki bilgilere bağlı olarak sanatçılar, müzik türleri ve albümler arasında gezinilebilir.

Bu fonksiyonu ilgili cihazda etkinleştirmek için, ekrandaki kullanıcının dosyalar arasında gezinmesine ve arama yapmasını sağlayan "Gözet" düğmesine basın. Bu düğme bazı belirli Apple® cihazlarda

kullanılamayabilir. Gözet fonksiyonunu iptal etmek ve önceki menüye dönmek için düğmesine basın. Listede istenen harfe geçmek için her listenin içinde bulunan "ABC" düğmesini kullanın.

Şarkı bilgileri




Mevcut parçanın bilgilerini görüntülemek için "Bilgi" düğmesine basın. Önceki ekrana dönmek için "KAPAT" düğmesine basın.

Karışık çal

Parçaları rastgele sırayla oynatmak için ⇨ düğmesine basın. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için tekrar basın. Karışık çal fonksiyonu yalnızca USB veya Bluetooth® cihazı bu fonksiyonu destekliyorsa kullanılabilir.

Şarkıyı Tekrarla


Aşağıdaki döngüdeki fonksiyonları etkinleştirmek için ↺ düğmesine tekrar tekrar basın:

- Birini Tekrarla  ; bu modda sistem mevcut parçayı tekrar tekrar çalar.
- Tümünü Tekrarla  ; bu modda sistem mevcut parça listesini tekrar tekrar çalar.
- Tekrar KAPALI  ; bu modda tekrar döngüsü devre dışı bırakılır.

Tekrarla fonksiyonu yalnızca USB veya Bluetooth® cihazı bu fonksiyonu destekliyorsa kullanılabilir.

Medya Modu

Medya modunu etkinleştirmek için:

- 1) USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı veya USB kablosuyla bir Apple/Android cihazı bağlayın.
- 2) Radyonun dokunmatik ekranındaki  düğmesine basın.

Bir ses parçasını çalmak için muhtemel seçeneklerin simgelerini seçin: USB aygıtı, İpod cihazı, Android cihazı (MTP).

Not: Otomatik çal ayarı AÇIK durumdaysa. Radyo ses parçalarını otomatik olarak tekrarlamaya başlayacaktır.

UYARI



Herhangi bir hasarı önüne geçmek için USB/İpod cihazı USB bağlantı noktasına takılıyken dikkatli olun.

BLUETOOTH® MODU

Bluetooth modunu veya Bluetooth ses akışını (BTSA) etkinleştirmek için, bir Bluetooth cihazını eşleştirin. İlerlemeden önce, Bluetooth® cihazı Multimedya Sistemiyle eşleştirilmelidir.


NOT: Daha fazla ayrıntı için Telefon Modu bölümündeki eşleştirme prosedürüne bakın.

Bluetooth® moduna erişmek için, Ana Sayfanın Medya Menüsü altındaki "Kaynak" düğmesine basın ve ardından "Bluetooth® Ses" öğesini seçin.



TELEFON MODU


Telefon Modunu Etkinleştirme

Telefon modunu etkinleştirmek için ön paneldeki veya ana ekrandaki "  " düğmesine basın.
Ana Özellikler:

- Aranmak istenen kişinin numarasını çevirmek.
- Cep telefonunun telefon rehberindeki kişiler görüntülenebilir ve aranabilir.
- Son aramalardaki kişiler görüntülenebilir ve aranabilir
- Daha kolay ve daha hızlı erişim için 5 adede kadar cep telefonu/dijital oynatıcı kaydedilebilir.
- Radyo cihazındaki çağrılar cep telefonuna, cep telefonundaki çağrılar ise cihaza aktarılabilir. Mikrofon cihazı devre dışı bırakılabilir.
- Cep telefonunda kayıtlı ses dosyaları radyo cihazı üzerinden çalınabilir.




Cep telefonunun sesi radyo üzerinden aracın hoparlör sistemine yönlendirilir. Cep telefonu fonksiyonu kullanılırken sistem radyo sesini otomatik olarak keser.

Cep Telefonunun BT Üzerinden Eşleştirilmesi



Kayıt prosedürü için aşağıdaki talimatlar izlenmelidir:

- Aracın sabit durduğundan emin olun; Araç ile cep telefonu arasındaki eşleştirme işlemi yalnızca araç hareketsizken yapılabilir.
- Apple CarPlay/Android Auto'nun telefonda etkin olmadığından emin olun.

- Cep telefonunun Bluetooth® fonksiyonunu etkinleştirin.
- Ana Sayfada ön paneldeki radyonun  düğmesine basın.
-  Düğmesine basın.
- Eşleştirme işlemi başlatmak için  düğmesine basın.
- Cep telefonunda "FIAT_XXXX" araması yapın.
- Eşleştirme işlemi otomatik olarak devam etmezse, cep telefonu istedikten sonra cep telefonunu kullanarak radyo ekranında görüntülenen PIN kodunu girin. Aksi takdirde cep telefonunda görüntülenen kodu onaylayın.
- Eşleştirme tamamlandığında cep telefonu ayrıntılarını içeren bir Bilgi ekranı görüntülenir.



UYARI



Eşleştirme işlemi kesintiye uğrar veya başarısız olursa, telefon ve radyodan eşleştirilmiş telefonlar/cihazlar listesinden ilgili iki cihazın adlarının silinmesi ve işlemin başlangıç noktasından tekrar edilmesi gerekir.

Cep telefonunun yazılımını güncelledikten sonra, sistemin doğru çalışmasını sağlamak için telefonun radyo bağlantılı cihazlar listesinden çıkarılması, telefonun Bluetooth® listesinden önceki bağlantısının silinmesi ve cep telefonunun tekrar eşleştirilmesi önerilir.

UYARI



Apple telefonlar, ilk eşleştirme için Bluetooth® ses seviyesini maksimumun yarısına ayarlar. Telefonun ses seviyesi düşükse, Ayarlar/Ses/Ses Seviyesi menüsünden Telefon ses seviyesini değiştirin.

UYARI



Bluetooth®Bağlantı Fonksiyonları ve ses kalitesi değişiklik gösterebilir ve Cep Telefonu Markasına bağlıdır. Desteklenen cep telefonları listesi <http://www.fiatnavigation.com> adresinde verilmiştir.

Telefon Verilerinin Aktarılması (Telefon Rehberi ve Son Çağrılar)

Cep telefonunuzun Bluetooth® teknolojisi ile telefon rehberini gönderme fonksiyonu varsa, eşleştirme prosedürü sırasında aşağıdaki istekle birlikte bir açılır ekran görünecektir. Telefon rehberinin tamamını ve son aramaların listesini sisteme kopyalamak için "Evet" yanıtını verin. İşlemi daha sonra gerçekleştirmek için "Hayır" yanıtını verin.

İlk telefon veri aktarımından sonra, telefon rehberini aktarma ve güncelleme prosedürü (destekleniyorsa), cep telefonu ile sistem arasında bir Bluetooth® bağlantısı kurulur kurulmaz başlar.





İndirilen bu telefon rehberi multimedya sisteminde düzenlenemez. Yalnızca cep telefonunda düzenlenebilir. Cihaz eşleştirilmiş cihaz listesinden silindiğinde veya varsayılan ayarları geri yükleme seçeneği etkinleştirildiğinde, telefon rehberi multimedya sisteminden otomatik olarak silinecektir. Değişiklikler bir sonraki telefon bağlantısında multimedya sistemine aktarılır ve güncellenir.

Sisteme bir cep telefonu bağlandığında, her telefon için maksimum 3000 kişi indirilebilir ve güncellenebilir. Telefon defterinden indirilen öğelerin sayısına bağlı olarak, son indirilen giriş kullanılmadan önce hafif bir gecikme meydana gelebilir. O zamana kadar önceden indirilen telefon defteri (varsa) kullanılabilir olacaktır.





Sadece o anda sisteme bağlı olan cep telefonunun telefon rehberine erişilebilir.

Eşleştirmeden Sonra Belirli Bir Cep Telefonuna veya Ses Cihazına Bağlanma

Multimedya Sistemi, menzil dahilindeki en yüksek öncelikli eşleştirilmiş telefona ve/veya Ses Cihazına otomatik olarak bağlanacaktır. Belirli bir telefon veya Ses Cihazı seçmeniz gerekiyorsa aşağıdaki adımları izleyin:



- Cep telefonunda Bluetooth® fonksiyonunun AÇIK durumda olduğundan emin olun
-  düğmesine basın.
- Eşleştirilmiş Cihazlar Listesini seçmek için  **Telefoni** üzerine basın.
- Cep telefonu bir Medya kaynağı olarak kullanılıyorsa, dokunmatik ekrandaki  düğmesine basın.
- Cep telefonu yalnızca Telefon fonksiyonu için kullanılıyorsa, dokunmatik ekrandaki  düğmesine basın.
- Cep telefonu hem Medya kaynağı hem de Telefon olarak kullanılıyorsa, dokunmatik ekrandaki "Her İkisini de Bağla" düğmesine basın.
- Bir açılır pencere görünecek ve multimedya sistemi otomatik olarak cep telefonuna bağlanacaktır.

Bir Telefonun veya Ses Cihazının Bağlantısını Kesme

- Ön paneldeki  düğmesine basın.
- Ekrandaki  **Telefoni** düğmesine basın.
- "Eşlenen Cihazlar Listesi" içinden belirli cihazı seçin.
- "Medya kaynağı" bağlantısını kesmek için  düğmesine ve/veya "Telefon kaynağı" bağlantısını kesmek için  düğmesine basın.

Bir Telefonun veya Ses Cihazının Silinmesi

Bir cep telefonunu veya Bluetooth® ses cihazını bir listeden silmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:

- Ön paneldeki  düğmesine basın.
- Ekrandaki  **Telefoni** düğmesini seçin.
- "Eşlenen Cihazlar Listesi" içinden belirli cihazı seçin.
- "Sil" düğmesine basın.
- Ekranda bir onay ekranı görünecektir: cihazı silmek için "Evet" veya işlemi iptal etmek için "Hayır" üzerine basın.



TELEFON ARAMASI ÖZELLİKLERİ

Mobil hizmet planınızda özellik/özellikler varsa ve Bluetooth® tarafından destekleniyorsa, aşağıdaki özelliklere Multimedya sistemi üzerinden erişilebilir. Örneğin, mobil servis planınız üç yönlü arama sağlıyorsa, bu özelliğe Multimedya sistemi üzerinden erişilebilir. Sahip olduğunuz özellikler için mobil servis sağlayıcınıza danışın.

Bir Telefon Çağrısı Başlatma Yolları

Bir çağrı şu yollarla yapılabilir:

- "Kişiler" düğmesine basılarak (cep telefonu telefon rehberi);
- "Son Çağrılar" düğmesine basılarak;
- "Tuş takımı" düğmesine basılarak;
- "Geri Ara" düğmesine basılarak.

Bir Telefon Çağrısı Yapmak

Aşağıda açıklanan işlemlere yalnızca kullanılan cep telefonu tarafından destekleniyorsa erişilebilir. Mevcut tüm fonksiyonlar için cep telefonu kullanım kılavuzuna bakın.





Aktif bir görüşme sırasında gelen bir aramayı cevaplamak

Başka bir telefon görüşmesi devam ederken gelen bir aramayı cevaplamak için, devam eden aramayı beklemeye almak ve yeni gelen aramayı cevaplamak için "Beklet" düğmesine basın.

Devam eden aramayı kapatmak ve yeni gelen aramayı cevaplamak için "Reddet" düğmesine basın. Yeni gelen aramayı reddetmek ve devam eden aramaya sürdürmek için "Yoksay" düğmesine basın.

ÖNEMLİ: Tüm cep telefonları, başka bir telefon görüşmesi etkinken gelen bir aramanın yönetilmesini desteklemeyebilir.

İkinci bir Telefon Araması Yapmak

Bir telefon görüşmesi etkinken, aynı menü üzerinde aşağıdaki gibi 3 farklı şekilde ikinci bir telefon araması yapılabilir:

"Arama Ekle" düğmesine basın, Tuş takımı ekranı açılacaktır;

- Numaralı düğmeleri kullanarak numarayı çevirin ve "Ara" düğmesine basın;
- Son aramalar listesinden seçim yapmak için "Son Aramalar" düğmesine basın;
- "Kişiler" üzerine basın ve Telefon rehberine gidin ve ardından kişiyi seçin;





İki Telefon Aramasını Yönetme


Devam eden iki arama varsa (biri etkin diğeri beklemede), "Geçiş" düğmesine basarak aralarında geçiş yapmak veya "Katıl" düğmesine basarak bir konferansta iki aramayı birleştirmek mümkündür.

Not

Kullanılan telefonun ikinci bir aramayı ve "Konferans" modunu destekleyip desteklemediğini kontrol edin.



Bir Aramayı Bitirme


Devam eden bir aramayı bitirmek için "Bitir" düğmesine veya direksiyon simidi kumandaları üzerinde  düğmesine basın. Yalnızca devam eden arama bitirilir ve beklemedeki herhangi bir arama yeni etkin arama olur. Cep telefonunun türüne bağlı olarak, devam eden arama arayan tarafından sonlandırılırsa, bekletilen arama otomatik olarak etkinleştirilemeyebilir.

Tekrar arama


Yapılan son aramanın numarasını/kişisini aramak için Telefon Ana Menüsündeki "Geri Ara" düğmesine basın.

Bir Telefon Aramasını Sürdürme

Motor kapatıldıktan sonra, güç kapatma gecikmesi ayarında 20 dakika seçeneği seçilirse, bir telefon aramasına devam etmek hala mümkündür. Arama, manuel olarak bitirilinceye kadar veya maksimum yaklaşık 20 dakika süreyle devam eder. Sistem kapatıldığında arama cep telefonuna aktarılır.



Mikrofonun Etkinleştirilmesi/Devre Dışı Bırakılması

Bir arama sırasında, mikrofon dokunmatik ekrandaki (veya direksiyon simidi kumandalarındaki ) "Sessiz" düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilir. Mikrofon devre dışı bırakıldığında, devam eden aramayı dinlemek hala mümkündür. Mikrofonu yeniden etkinleştirmek için ilgili düğmeye tekrar basın.

Bir Aramanın Aktarılması

Devam eden aramalar, aramaları bitirmeden cep telefonundan sisteme veya tersi şekilde aktarılabilir. Aramayı aktarmak için, "Gizlilik" düğmesine basın.

Apple CarPlay ve Android Auto

Apple CarPlay ve Android Auto uygulamaları, akıllı telefonunuzu araçta güvenli ve sezgisel bir şekilde kullanmanıza olanak tanır. Bunları etkinleştirmek için, uyumlu bir akıllı telefonu USB bağlantı noktası üzerinden bağlamanız yeterlidir; telefonun içeriği otomatik olarak sistem ekranında gösterilecektir. Akıllı telefonunuzun uyumluluğunu kontrol etmek için web sitelerindeki göstergelere bakın: Android Auto için <https://www.android.com/auto/> ve CarPlay için <https://www.apple.com/tr/ios/carplay/>.

Akıllı telefon USB bağlantı noktası üzerinden araca doğru şekilde bağlanırsa, Apple CarPlay veya Android Auto simgesi ana menüde görüntülenecektir.

UYARI



Apple Car play/Android Auto uygulamaları kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, döner düğme ile kaydırma fonksiyonu kullanılamaz.

Android Auto APP Kurulumu



Kullanmadan önce Android Auto uygulamasını Google Play Store'dan akıllı telefonunuza indirin. Uygulama, Android 5.0 (Lollipop) ve sonraki sürümlerle uyumludur. Android Auto'yu kullanmak için akıllı telefonun araca bir USB kablosuyla bağlanması gerekir. İlk bağlantıda, akıllı telefonda görünen kurulum prosedürünü gerçekleştirmeniz gerekecektir. Bu işlemi yalnızca araç dururken yapabilirsiniz. USB bağlantı noktasına bağlandıktan sonra, Android Auto uygulaması paralel bir Bluetooth® bağlantısı kurar.

UYARI



Telefona "Android Auto" uygulamasını yükleyip kaldırıyorsanız; Cep telefonunu USB ile radyoya bağlarken, radyoda "Android Auto" açılır penceresinin görüntülenmesi mümkündür. Telefonun içindeki müziği dinlemek için radyodaki USB bağlantı noktasının bağlantısını kesip yeniden takmak gerekir.


Apple CarPlay APP Kurulumu



Apple CarPlay, iOS 7.1 işletim sistemi veya sonraki sürümleri olan iPhone 5 veya daha yeni modellerle uyumludur. Apple CarPlay'i kullanmadan önce, akıllı telefondaki "Ayarlar" Genel Siri'den Siri'yi etkinleştirin. Apple CarPlay'i kullanmak için akıllı telefonun araca bir USB kablosuyla bağlanması gerekir.


Not:

- Apple CarPlay/Android Auto'nun veya bazı fonksiyonların etkinleştirilmesi, akıllı telefonda etkileşim gerektirebilir. Gerekirse, cihazınızda adımı tamamlayın (akıllı telefon).

UYARI	
	Apple telefonlar, ilk eşleştirme için Bluetooth® ses seviyesini maksimumun yarısına ayarlar. Telefonun ses seviyesi düşükse, Ekolayzır ayarları menüsünde radyodaki BT seviyesini değiştirin veya cep telefonunda BT seviyesini değiştirin.

Etkileşim

Kurulum prosedüründen sonra, akıllı telefonunuzu aracın USB bağlantı noktasına bağladığınızda, uygulama sistemde otomatik olarak çalışacaktır.

Direksiyon simidindeki  düğmesine uzun basarak, BROWSE/ENTER düğmesini (seçmek ve onaylamak için) kullanarak veya sistemin dokunmatik ekranını kullanarak Apple CarPlay ve Android Auto ile etkileşim kurabilirsiniz.


Navigasyon

Apple CarPlay ve Android Auto uygulamalarıyla sürücü, akıllı telefonundaki navigasyon sistemini kullanabilir.

Notlar:

- Apple CarPlay kullanılırken Bluetooth® devre dışı bırakılır
- Android Auto kullanılırken Bluetooth® açık kalır
- Veri bağlantısı, akıllı telefonun ödeme planına bağlı olacaktır
- Bilgiler, akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak değişikliklere tabi olabilir.

Android Auto ve Apple CarPlay uygulamalarından çıkış

Apple CarPlay uygulaması etkinleştirildiğinde, mevcut kumandaları (düğmeye basın) ve ekranda gösterilen simgeleri kullanarak sistem içeriğine yine de erişebilirsiniz. Android Auto uygulaması etkin durumdayken sistem içeriğine dönmek için, Android Auto sistem çubuğundaki son öğeyi seçin ve  "Fiat'a Geri Dön" öğesini seçin. Apple CarPlay veya Android Auto oturumunu bitirmek için akıllı telefonu aracın USB bağlantı noktasından fiziksel olarak ayırın.

APP navigasyon (varsa) ayarları



Navigasyon uygulamalarına hizalandığında, sürücü planlamak ve gezinmek için navigasyon sistemini kullanabilir. Bu uygulamanın nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla ayrıntı için, navigatör kullanım kılavuzuna bakın.


UYARI	
	Navigasyon sistemi etkinleştirildiğinde, listeleri döndürerek kaydırmak mümkün değildir.


RVC (varsa)

Geri viteste (R) hizalayın ve ekranınız otomatik olarak aracınızın arkasını gösterecektir. Radyo beklemedeyken RVC gösterilecektir.

UYARI	
	Arka görüş kamerasını kullanmadan önce arka kapının kapalı olduğunu kontrol edin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne girmek için  düğmesine basın. Menü aşağıdaki öğeleri içerir:



Ses

Sesle ilgili ayarlar bu işlevin altında bulunur. (Dokunma sesi, Ses Yüksekliği, Ekolayzır, Denge ve Kısıcı, Ses Seviyesi, Hız Ses Kontrolü)





Dokunma Sesi


Ekrandaki düğmelere basıldığında sesli sinyali etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ilgili düğmeye basın.

Ses Yüksekliği







Düşük ses seviyelerinde ses kalitesini iyileştirmek için "Ses Yüksekliği" fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için.


Ekolayzır

Bas, orta ve tiz tonlarını ayarlamak için ekrandaki "Ekolayzır"ı seçin. İstenen ayarları gerçekleştirmek için "+" veya "-" düğmelerini kullanın. Herhangi bir seçeneğin çubuğuna dokunmak, değeri de değiştirmenize izin verir. Ardından "Ses" menüsüne dönmek için  düğmesine basın. İptal etmek ve bu ekrandan çıkmak için  düğmesine basın.



Denge ve Kısıcıcı


Ön ve arka koltuk hoparlörlerinden gelen sesi dengelemek için "Denge/Kısıcıcı" düğmesine basın. Ön ve arka hoparlörleri dengelemek için  veya  düğmelerine (yalnızca arka hoparlörler varsa) basın. Sol ve sağ taraftaki hoparlörleri dengelemek için  veya  düğmelerine basın. Ayar, ekranın sağ tarafındaki beyaz noktayı yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirerek de mümkündür. Ayarları dengelemek için ortadaki "C" düğmesine basın. Ardından "Ses" menüsüne dönmek için  düğmesine basın. İptal etmek ve bu ekrandan çıkmak için  düğmesine basın.



Ses seviyesi

Ses seviyesi ayarları arayüzüne girmek ve multimedya (müzik ve radyo), telefon, zil sesi ve konuşmanın ses seviyesini ayarlamak için "Ses" düğmesine basın.

















UYARI



Kullanıcı, ses seviyesini 5'in altına veya 25'in üzerine ayarlarsa, bir sonraki açılışta bu değerler hafızada saklanmayacak ve radyo, seviye 5'teki ses seviyesi ile (eğer seviye 5'ten küçükse, radyo kapatıldı) veya seviye 25'teki ses seviyesi ile açılacaktır (eğer radyo kapalıyken seviye 25'ten büyükse)

USB AF



Ayarlar \ Ses \ Ses Düzeyi


	10			
	15			
	15			
	15			

Hız Ses Seviyesi Kontrolü

"Kapalı" ve "1, 2 veya 3".

Seçilen seçenek görüntülenir. Sesi araç hızıyla orantılı olarak artırmak için "1, 2 veya 3" öğesini seçin.

Ardından "Ses" menüsüne dönmek için  düğmesine basın. İptal etmek ve bu ekrandan çıkmak için 

çin  düğmesine basın.



Radyo

Alternatif Frekans ve Trafik Anonsu fonksiyonları, Radyo ayarları altından etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.



AF Ayarı

O anda yayınlanan istasyon için en güçlü sinyalin otomatik olarak ayarlanmasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için "AF Ayarı" düğmesine basın.

TA Ayarı

Trafik anonslarının otomatik olarak ayarlanmasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için "TA Ayarı" düğmesine basın.

DAB (varsa) Duyuruları

Flaş haber, hava durumu flaşı, spor raporu ve benzerleri gibi farklı duyuru türlerini seçmek için "DAB (varsa) duyuruları" düğmesine basın.

Bölgesel

Bölgesel fonksiyonun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması için "ON/OFF" düğmelerine basın.

Dil

Listeden olası herhangi bir dili seçerek dili ayarlayın.

Genel

Parlaklık, Otomatik Kullan, Güç Kapatma Gecikmesi fonksiyonları Genel ayar menüsü altında etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.



Parlaklık

Ekran parlaklığını "Gündüz", "Gece" durumuna göre ayarlamak için "Parlaklık" düğmesine basın.

AutoPlay

AutoPlay, bağlanır bağlanmaz USB cihazının müziğini otomatik olarak çalmaya başlayan multimedya sisteminin bir özelliğidir. Bu özellik bu menüden açılıp kapatılabilir. Varsayılan ayarı açıktır.

Güç Kapatma Gecikmesi

Kontak anahtarı STOP konumuna getirildikten sonra radyoyu 20 dakika açık tutmak için.

Android Auto

Android Auto'ya bağlanmak için ON düğmesine ve Android Auto'ya bağlanmamak için OFF düğmesine basın.

Kullanım Kılavuzu

QR kodunu bir mobil cihazla tarayın, web sitesine mobil cihazdan erişmenizi sağlar. Fonksiyonun araç hareket halindeyken kullanılmadığını lütfen unutmayın.

<http://www.fiatnavigation.com>



Ayarları Geri Yükle

Radyoyu fabrika ayarlarına sıfırlamak, kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış tüm ayarları silecektir. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamayı onaylayın. Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi için kısa bir süre bekleyin.

Notlar:

Lütfen bu kılavuzu iyice okuyun ve bu kılavuzu bu cihazı kullanmadan önce referans olarak saklayın.

- Güvenli sürüş için, sürüş sırasında sürekli ekrana bakmayın.
- Hasarı önlemek için sıvıların veya katı maddelerin cihazın içine girmesine izin vermeyin.
- Onarım ve bakım için yetkili atölyenize danışın.
- Cihazı motor çalışmıyorken uzun süre kullanmak akünün boşalmasına neden olabilir.
- Ekrana zarar verebileceği için ekrana sert veya keskin nesnelere dokunmayın.

Yanlış kullanımdan kaynaklanan arızalar ve aşağıdaki koşullar garanti kapsamı dışındadır:

- Harici elektrikli bileşen kaynaklı arızalar.
- Harici kaynakların (nem, su, darbe, yangın, yıldırım, kimyasallar, toz) neden olduğu arızalar.
- Üretici tarafından onaylanmayan orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı.
- Cihaza yetkili servis dışında yapılan müdahaleler.
- Seri numarası silinmiş veya değiştirilmiş cihazlar.

RED Tip Onayı bilgileri

Български [Bulgarian]	С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение D7131AD е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://w w w .daiichi.com/about/	Liettuvių [Lithuanian]	Aš, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas D7131AD atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://w w w .daiichi.com/about/
Cesky [Czech]	Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení D7131AD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://w w w .daiichi.com/about/	Latviski [Latvian]	Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārta D7131AD atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://w w w .daiichi.com/about/
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp D7131AD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://w w w .daiichi.com/about/	Malti [Maltese]	B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju D7131AD huw a konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huw a disponibbli f'dan l-indirizz tal- Internet li ġej: https://w w w .daiichi.com/about/
Dansk [Danish]	Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen D7131AD er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://w w w .daiichi.com/about/	Dutch [Netherlands]	Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur D7131AD conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://w w w .daiichi.com/about/
Eesti [Estonian]	Käesolevaga deklareerib Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et käesolev raadioseadme tüüp D7131AD vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://w w w .daiichi.com/about/	Polski [Polish]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radio ego D7131AD jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetow ym: https://w w w .daiichi.com/about/
Espanol [Spanish]	Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico D7131AD es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://w w w .daiichi.com/about/	Portugues [Portuguese]	O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio D7131AD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://w w w .daiichi.com/about/
Suomi [Finnish]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi D7131AD on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://w w w .daiichi.com/about/	Românesc [Romanian]	Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio D7131AD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://w w w .daiichi.com/about/
Français [French]	Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type D7131AD est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://w w w .daiichi.com/about/	Swenska [Swedish]	Härmed försäkras Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning D7131AD överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://w w w .daiichi.com/about/
English	Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type D7131AD is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://w w w .daiichi.com/about/	Slovensko [Slovenian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme D7131AD skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://w w w .daiichi.com/about/
ελληνικά [Greek]	Με την παρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός D7131AD π πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το π πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://w w w .daiichi.com/about/	Slovensky [Slovak]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu D7131AD je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://w w w .daiichi.com/about/
Hrvatski [Croatian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa D7131AD u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://w w w .daiichi.com/about/	Norsk [Norwegian]	Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioustyr typen D7131AD er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internetadresse : https://w w w .daiichi.com/about/
Magyar [Hungarian]	Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a D7131AD típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://w w w .daiichi.com/about/	Íslenska [Icelandic]	Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radióbúnaður gerð D7131AD er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB. The fullur texti af ESB-samræmisýfyrirsling er í boði á eftirfarandi veffangi: https://w w w .daiichi.com/about/
Italiano [Italian]	Con la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio D7131AD è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://w w w .daiichi.com/about/	Türkçe [Turkish]	İşbu belge ile Daiichi Elektronik San. ve Tic. GİBİ, D7131AD tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: https://w w w .daiichi.com/about/
Русский язык [Russian]	Настоящим Daiichi Elektronik San. ve tic. KAK заявляет, что радиоборудование типа D7131AD соответствует директиве 2014/53 / EU. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу: https://w w w .daiichi.com/about/	Українська мова [Ukrainian]	Цим, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. заявляє, що радіобладнання типу D7131AD відповідає Директиві 2014/53 / ЄС. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти на наступній інтернет-сторінці: https://w w w .daiichi.com/about/