



INLEIDING	- 3 -
TIPS, BEDIENINGSELEMENTEN EN ALGEMENE INFORMATIE	- 4 -
ALGEMENE WERKING	- 7 -
FUNCTIE TOUCHSCREEN	- 14 -
MEDIAMODUS	- 17 -
RADIOMODUS	- 19 -
TELEFOONMODUS	- 20 -
ANDROID AUTO en APPLE CARPLAY	- 29 -
MODUS COMFORT	- 32 -
CAMERA EN SURROUND VIEW CAMERA	- 33 -
INSTELLINGEN	- 38 -
GEbruikersHANDLEIDING	- 56 -
CONNECTED SERVICES	- 58 -
HOMOLOGATIE	- 64 -
ANDERE HOMOLOGATIE REF.	- 66 -
TECHNISCHE WAARDEN	- 70 -

INLEIDING

Het audiosysteem in uw auto is ontworpen om te passen bij de kenmerken van de passagierscabine, en in het bijzonder op het uiterlijk van het frontpaneel.

De gebruiksaanwijzing kunt u hieronder vinden; wij raden u aan deze aandachtig te lezen en altijd bij de hand te houden (bijvoorbeeld in het handschoenenkastje).

Het informatie- en entertainmentsysteem is geïnstalleerd om de bestuurder en passagier gemakkelijk toegang te geven. De bedieningselementen zijn snel te vinden op het grafische display, waardoor het apparaat gemakkelijk te gebruiken is.

Om de bescherming tegen diefstal te verhogen, beschikt het systeem over

een beveiligingssysteem, waardoor het alleen kan worden gebruikt op het voertuig waar het oorspronkelijk werd gemonteerd.

TIPS, BEDIENINGSELEMENTEN EN ALGEMENE INFORMATIE

CYBERSECURITY EN GEGEVENSBESCHERMING

Het audiosysteem in uw auto is ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met de richtlijnen en principes van ISO/SAE 21434 voor cybersecurity-engineering voor wegvoertuigen. Het systeem slaat de onderstaande gegevenssets op en beschermt deze (maar maakt ze niet openbaar aan onbekende of onbetrouwbare instanties/personen of derden):

- Gebruikersprofielinformatie (bijv. naam, telefoonnummer)
- Mobiel identificatienummer
- Identificatiecode mobiel apparaat
- Contacten in adresboek (telefoonboek)
- Belgeschiedenis

- Geschiedenis van afgespeelde media
- Voorkeuren en gebruikersinstellingen
- Beveiligingsgerelateerde inloggegevens, zoals sessiesleutels, sleutelgeneratieprimitieven enz.

Het systeem bevat robuuste beveiligingsmechanismen om gevoelige gegevens te beschermen en de privacy te waarborgen:

- Persoonlijk identificeerbare informatie wordt versleuteld
- met krachtige versleutelingsalgoritmen.
- Beveiligingsgerelateerde inloggegevens worden opgeslagen in hardware die bestand is tegen manipulatie.

- Er worden toegangscontrolemechanismen toegepast om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

VERKEERSVEILIGHEID

Leer hoe u de verschillende systeemfuncties moet gebruiken voordat u het voertuig start. Lees de instructies voor het systeem zorgvuldig voor gebruik.

WAARSCHUWING

Rijd **ALTIJD** veilig met uw handen aan het stuur. U bent volledig aansprakelijk en moet alle risico's dragen die verband houden met het gebruik van de multimediasysteemfuncties in dit voertuig. Gebruik het multimediasysteem alleen wanneer dit veilig is. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongeval met ernstig letsel of de dood tot gevolg.

WAARSCHUWING

Een te hoog volume kan gevaarlijk zijn. Stel het volume zo in dat u achtergrondgeluiden (bijv. claxons, sirenes van ambulances enz.) kunt horen.

ONTVANGSTOMSTANDIGHEDEN

De ontvangstomstandigheden veranderen voortdurend tijdens het rijden. De ontvangst kan worden verstoord door de aanwezigheid van bergen, gebouwen of bruggen, vooral wanneer u zich ver van de zender bevindt.

WAARSCHUWING

Verkeersberichten en DAB-advertenties worden op een hoger volume dan het huidige volume uitgezonden.

ZORG EN ONDERHOUD

Volg de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het systeem volledig operationeel is:

- Het scherm is gevoelig voor krassen, vloeistoffen en wasmiddelen. Het beeldscherm mag niet in contact komen met scherpe of harde voorwerpen die

het oppervlak zouden kunnen beschadigen. Oefen geen druk uit op het scherm wanneer u het reinigt.

- Voorkom dat er vloeistof in het systeem komt, dit kan het onherstelbaar beschadigen.

WAARSCHUWING

Reinig het frontpaneel en display alleen met een zachte, schone, droge, antistatische doek. Reinigings- en poetsproducten kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik geen alcohol of soortgelijke producten om het paneel of het beeldscherm te reinigen en zorg ervoor dat het systeem tijdens het reinigen is **UITGESCHAKELD**.

MULTIMEDIA-APPARATEN: ONDERSTEUNDE AUDIOBESTANDEN EN FORMATEN

Voor geheugensticks (USB) kan het systeem bestanden met de volgende extensies en formaten afspelen:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .wav
- .flac
- .alac
- .ogg(16 – 128 kbps)
- .m4a

Voor draagbare mediaspelers (iPod) en Bluetooth-bronnen kan het systeem bestanden met de volgende extensies en formaten afspelen:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .aac
- .flac
- .alac

Voor draagbare mediaspelers (MTP) kan het systeem bestanden met de volgende extensies en formaten afspelen:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .flac
- .alac

Voor alle bronnen (USB, iPod en Bluetooth®) kan het systeem ook de volgende indelingen afspelen:

- .m3u
- .pls
- .wpl

Voor USB-bronnen kan het systeem afbeeldingen weergeven met de volgende extensies en indelingen:

- .jpeg
- .jpg
- .png

Datatype	Beperking van de maximale bestandsgrootte
Afbeelding	32 MB
Audio	256 MB

OPMERKING: Het maakt niet uit of de achtervoegsels in hoofdletters of kleine letters worden geschreven. Voor USB-bronnen kan het systeem afbeeldingen weergeven met de volgende extensies en indelingen:

- .JPEG
- .JPG
- .PNG

OPMERKING: Het systeem ondersteunt FAT16, FAT32, ex FAT geformatteerde USB-apparaten. Het systeem ondersteunt geen apparaten met een capaciteit van meer dan 128 GB

ALGEMENE WERKING

BEDIENINGSELEMENTEN OP DETUNNELCONSOLE

Op de centrale tunnel onder de versnellingspookknoppen bevindt zich een draaiknop die verschillende functies heeft, afhankelijk van de manier waarop deze wordt ingedrukt en/of gedraaid.




Actie	Functie
Lang indrukken	Schakelt het radiosysteem in en uit.
Scrollwiel	Beweeg naar voren om het volume te verhogen. Beweeg naar achteren

	om het volume te verlagen.
Kort indrukken	De functie Dempen in- of uitschakelen.

OPMERKING: Het radiosysteem in- en uitschakelen betekent dat het systeem overschakelt tussen de bedrijfsmodus (radio aan) en de stand-bymodus (radio uit).

SCREEN TIPS/OFF

Wanneer de gebruiker op de knop Screen Off op de startpagina drukt, gaat de radio gedurende ongeveer 5 seconden naar de status schermtips, waarbij het volgende scherm wordt weergegeven.



Na 5 seconden schakelt het systeem over naar de modus scherm uit, waarbij een volledig zwart scherm wordt weergegeven.


Om terug te keren naar de normale weergave, tikt u eenvoudig ergens op het scherm.

BEDIENINGSTOETSEN OP STUURWIEL

De bedieningselementen voor de voornaamste functies van het systeem bevinden zich op het stuurwiel afb. 326, om de bediening ervan te vereenvoudigen.

De inschakeling van de gekozen functie is in sommige gevallen afhankelijk van hoelang de knop wordt ingedrukt (kort indrukken of ingedrukt houden) zoals in onderstaande tabel is aangegeven.

BEDIENINGSELEMENTEN OP DE



Gedrag van de SWC-knop wanneer het scherm is ingeschakeld:

Knop \ Actie	Kort indrukken	Lang indrukken
Telefoon-/spraakopdrachtknop (1)	Als er geen spraaksessie actief is: activeert spraakherkenning alleen als er geen oproepfuncties zijn. Tijdens oproepbeheerfuncties is spraakherkenning uitgeschakeld en zijn alleen oproepbeheerfuncties beschikbaar.	
	Met een actieve spraaksessie en een extern audioapparaat aangesloten (Apple CarPlay®/Android Auto™): Breekt Siri/Google Assistant af.	Als er een spraaksessie actief is en er een extern audioapparaat is aangesloten (Apple CarPlay®/Android Auto™): Breekt de Siri/Google Assistant-sessie af en start een nieuwe Siri/Google Assistant-sessie.
	Als er geen spraaksessie actief is en er een extern audioapparaat is aangesloten (Apple CarPlay® /Android Auto™): schakelt over naar de Apple CarPlay® /Android Auto™-pagina.	Als er geen spraaksessie actief is en er een extern audioapparaat is aangesloten (Apple CarPlay® /Android Auto™): schakelt over naar de Apple CarPlay® /Android Auto™-pagina en activeert Siri/Google Assistant.
Scrollwiel - Volumeregeling (2)	Verhoogt/verlaagt het volume met één stap	

Scan omhoog (3)	Bij AM/FM-radio: automatisch zoeken naar boven. Bij DAB-radio: naar het volgende station gaan. In een lijst: overschakelen naar het volgende beschikbare mediastuk.	
	In Media, schakelt over naar het volgende beschikbare mediabestand	In Media, activeert de snel vooruitspoelfunctie
Scan omlaag (4)	Bij AM/FM-radio: automatisch zoeken naar lagere frequenties. Bij DAB-radio: naar vorige zender gaan. In een lijst: overschakelen naar vorige beschikbare mediatrack.	
	In Media, schakelt over naar het vorige beschikbare mediabestand	In Media, activeert de functie voor snel terugspoelen

Gedrag van de SWC-knop Wanneer de radio uit/het scherm uit/schermtips aangeeft:

Actie / Schermstatus	Radio uit	Screen Tips	Scherm Uit
Scheraanraakgebeurtenis	GEEN ACTIE op SCHERM	Het scherm wordt ingeschakeld. (Volledige OP met alle menu's, widgets enz.)	
Klimaat (AC)	Hier betekent 'screen on' een zwart scherm met een helderheid van nul. HU staat in de ruststand, maar de helderheid is 0. Geef alleen de pop-upbalk bovenaan weer. Blijf na het einde van de pop-up in de modus met een helderheid van nul en een zwart scherm.	Hier betekent 'screen on' een zwart scherm met een helderheid van nul. HU staat in de volledige modus, maar de helderheid is 0. Geef alleen de pop-upbalk bovenaan weer en laat op de achtergrond het bericht 'touch to turn on screen' (aanraken om scherm in te schakelen) zien. Blijf na het einde van de pop-up in de modus met een zwart scherm en een helderheid van nul.	Hier betekent 'screen on' een zwart scherm met een helderheid van nul. HU staat in de volledige modus, maar de helderheid is 0. Geef alleen de pop-upbalk bovenaan weer. Blijf na het einde van de pop-up in een zwart scherm met een helderheid van nul.
USB Plug-in	GEEN ACTIE op het SCHERM, geen omschakeling naar de USB-bron, ongeacht of Auto Play AAN of UIT staat.	Als automatisch afspelen is ingeschakeld, wordt het scherm ingeschakeld en wordt overgeschakeld naar de hoofd-HMI voor media. Als automatisch afspelen is uitgeschakeld, blijft het scherm uitgeschakeld en wordt er niet van bron gewisseld.	Als automatisch afspelen is ingeschakeld, werkt alleen de functie voor het wisselen van bron, het scherm blijft uitgeschakeld. Als automatisch afspelen is uitgeschakeld, blijft het scherm uitgeschakeld en kan er niet worden gewisseld tussen bronnen.
RVC	Geef RVC weer, na afloop van RVC gaat het scherm uit.	RVC weergeven, na einde RVC blijft scherm AAN	Geef RVC weer, na afloop van RVC gaat het scherm uit.

SWC Volume omhoog/omlaag	GEEN ACTIE op het SCHERM, geen volumeverandering op de achtergrond.	Alleen de SWC-functionaliteit werkt, geen weergave of HMI-gerelateerde actie.	
Duimknop Volume omhoog/omlaag			
SWC-spraak-/antwoordknop, AA, CP, BT (telefoon is aangesloten)	CP, BT, AA; Voor de SWC-spraakknop blijft het scherm ingeschakeld. Na het beëindigen van de spraakfunctie wordt het scherm uitgeschakeld.	CP, BT, AA; Voor de SWC-spraakknop blijft het scherm ingeschakeld. Na beëindiging van de spraak blijft het scherm ingeschakeld.	CP, BT, AA; Voor de SWC-spraakknop blijft het scherm ingeschakeld. Na het beëindigen van de spraakfunctie wordt het scherm uitgeschakeld.
SWC-spraak-/antwoordknop (telefoon is NIET aangesloten)	GEEN ACTIE op SCHERM	<p>Kort indrukken: het scherm wordt ingeschakeld en er verschijnt een pop-up met de melding dat de telefoon moet zijn aangesloten om spraakopdrachten te kunnen gebruiken.</p> <p>Lang indrukken: het scherm wordt ingeschakeld en er verschijnt een pop-up om Bluetooth-koppeling te starten.</p>	
AA, CP, BT inkomende telefoongesprekken accepteren (SWC)	Het scherm wordt geactiveerd en de oproeppagina wordt weergegeven. Nadat de oproep is beëindigd, keert de radio terug naar de uitgeschakelde stand.	Het scherm wordt ingeschakeld en er verschijnt een pop-upvenster voor het gesprek, dat vervolgens wordt geaccepteerd. Nadat het gesprek via SWC is beëindigd, blijft het scherm ingeschakeld.	Het scherm wordt ingeschakeld en er verschijnt een pop-upvenster voor het gesprek, dat vervolgens wordt geaccepteerd. Nadat het gesprek via SWC is beëindigd, wordt het scherm uitgeschakeld.
Weigeren AA, CP, BT Inkomend telefoongesprek (SWC)	Het scherm wordt geactiveerd en de oproeppagina wordt weergegeven. Nadat de oproep is geweigerd, keert de radio terug naar de uitgeschakelde stand.	<p>Het scherm wordt ingeschakeld en er verschijnt een pop-upvenster voor de oproep.</p> <p>Als de oproep vervolgens wordt geweigerd, blijft het scherm ingeschakeld.</p>	Het scherm wordt ingeschakeld en er verschijnt een pop-upvenster voor een oproep. Als u de oproep weigert, wordt het scherm uitgeschakeld.
Scan omhoog (SWC)-knop	GEEN ACTIE op SCHERM		

Scan omlaag (SWC)-knop	GEEN ACTIE op het SCHERM, geen functionaliteit actief op de achtergrond	Alleen SWC-functionaliteit werkt op de achtergrond.
Snel vooruit (SWC)-knop		
Snel achteruit (SWC)-knop		

OPMERKING: Het gedrag van de SWC-knop kan variëren, afhankelijk van de CP/AA-certificeringseisen.

FUNCTIE TOUCHSCREEN

Het systeem maakt gebruik van de functie touchscreen; druk op de weergegeven grafische toetsen voor de communicatie met de verschillende functies.


Acties die kunnen worden uitgevoerd met behulp van de touchscreenfunctie

Het systeem maakt gebruik van de touchscreenfunctie; om met de verschillende functies te communiceren, drukt u op de weergegeven grafische knoppen.





Om de selectie te Bevestigen, moet gedrukt worden op de grafische toets "OK" of moet op de gewenste selectie geklikt worden.


Om het submenu te openen, drukt u op de grafische knop ">".

Druk, om terug te gaan naar het vorige scherm, op de grafische toets


"X" (Annuleren) of, afhankelijk van het actieve scherm, "<" (Terug) op. Druk, om terug te gaan naar het startscherm of de uitgangspositie, op de grafische toets .


De functie touchscreen kan gebruikt worden voor het openen en bekijken van de beschikbare lijsten van audiotracks, telefoonnummers, instellingen, enz.

Actie op het display	Functie
	Scroll omhoog
	Scroll naar beneden
	Naar links verplaatsen
	Naar rechts gaan
	Kort indrukken

	Lang indrukken
---	----------------

DE WIDGETS VERPLAATSSEN

Op de hoofdpagina is het mogelijk om overzichtspagina's van de functies van het Alfa Connect-systeem te bekijken (de zogenaamde "Widgets"), naar keuze van de gebruiker uit een lijst van beschikbare Widgets. Druk voor het toevoegen van een Widget op de toets  op het scherm en selecteer de gewenste Widget in de lijst.

Enkele Widgets kunnen ook gepersonaliseerd worden door te drukken op de toets  naast de titel. Hierdoor wordt er een scherm voor personalisatie geopend. Selecteer dan "Add Widget" (Widget toevoegen).

Het aantal Widgets dat per pagina geïnstalleerd kan worden, is afhankelijk van hun omvang. U kunt meerdere pagina's toevoegen (maximaal vijf in totaal) door te drukken op de toets “+” op het display. Om door de pagina's te bladeren, is het voldoende het scherm kort aan te raken en vervolgens met de vinger naar rechts of naar links te bewegen.


De pagina's kunnen gewist worden met de functie “Pagina wissen” of geordend worden met de functie “Pag.'s reorgan.”.

OPMERKING: De personalisatie is alleen actief bij stilstaande auto. Als er een poging tot personalisatie wordt gemaakt terwijl de auto rijdt of het rijden wordt hervat zonder dat de procedure is voltooid, verschijnt er een

waarschuwingsbericht op het display en wordt de handeling beëindigd.

Op de widgetpagina kun je, wanneer je van links naar rechts veegt en de eerste pagina bereikt, toegang krijgen tot de apps op de startpagina.


STARTSCHEM-APP







Wanneer we voor het eerst naar de startpagina van het multimediasysteem kijken, worden verschillende menu's weergegeven in een 2x5-indeling. Deze menu's kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke varianten.


GRAFISCHE TOETSEN OP HET WEERGAVEGEBIED

Zijbalk (1)



Grafische toets	Funcities	Modus
Home	Toon hoofddisplay	Druk op de grafische toets
Media	Opent de modus Media voor de selectie van de beschikbare bronnen, mappen, audiotracks en de interactie met de audio-instellingen	Druk op de grafische toets
Radio	Toegang tot de radiomodus	Druk op de grafische toets
Telefoon	Toegang tot de modus Telefoon	Druk op de grafische toets
Voertuig	Toegang tot de extra instellingen en functies van de auto	Druk op de grafische toets

OPMERKING: Het  pictogram in de zijbalk verandert afhankelijk van de verbinding:  pictogram voor mobiele telefoons of Bluetooth®-audioapparaten,  pictogram voor CarPlay en  pictogram voor Android Auto.




Statusbalk (2-8)

Grafisch gebied	Functies	Modus
2 Comfort	Instellingen klimaatregeling (luchtstroom, interne temperatuur) en stoelverwarming (indien aanwezig)	Druk op de knoppen voor stoelverwarming, stuurwielverwarming en temperatuur.

3 TSR-waarschuwing	Verkeersbordherkenning instellen	Druk op de grafische knop om het waarschuwingssignaal te dempen/dempen op te heffen.
4 Actieve bron	Actieve bron of HFP-oproep actief weergeven	-
5 Bron/Oproepbeschrijving	Weergave van radiozender (indien beschikbaar), naam van de beller en tijdstip van de oproep	Druk op de grafische knop om het gespreksscherm te wisselen wanneer er een oproep binnenkomt.
6 Sneltoetsenbalk	Weergavepictogrammen (indien uitgerust): Entertainment gedempt/ Microfoon Signaal en roaming Batterijniveau BT-verbinding Draadloze oplader Kompas Geolocatie	-
7 Externe temperatuur	Geef de buitentemperatuur weer op basis van de geselecteerde eenheden (C of F)	-

8 Tijd	Weergavetijd	Pop-upvenster voor het instellen van de klok
---------------	--------------	--

MEDIAMODUS

Druk op de grafische toets “

Nadat de media-modus is geselecteerd, wordt de volgende informatie op het display weergegeven:

Gedeelte links: de bronnen weergeven. Selecteer een bron om weer te geven. De bron die wordt afgespeeld, wordt gemarkeerd op het display.


Bovendeel: selecteer de verschillende pagina's van de functie: "Afspelen", "Bladeren", "Audio".


Middelste gedeelte: Weergave informatie van het muzieknnummer of het radiostation dat wordt afgespeeld en bedieningstoetsen voor afspelen:

“Bluetooth”: voor een Bluetooth®-audiobron, opent de lijst van apparaten;

"Bladeren" voor een USB/Bluetooth®-bron, om door de inhoud van uw apparaat te bladeren;


"Muzieknummers" voor USB-/Bluetooth®-bron, om een muzieknnummer uit de playlist te selecteren;


: vorige/volgende nummer selecteren

: het afspelen van het nummer pauzeren/hervatten.

OPMERKING: Tijdens de overgang tussen stroomtoestanden hangt het

van de actieve bron af of de status afspelen/pauzeren behouden blijft.

 : willekeurige weergave van nummers die in de map zijn opgenomen, met drie shuffle-statussen: 'Shuffle ON', 'Shuffle OFF' en 'Shuffle Not Supported' (als er een audiotrack wordt afgespeeld).

 : wanneer het laatste nummer is afgelopen, wordt de weergave automatisch hervat vanaf het eerste nummer in de afspeellijst (wanneer een audionummer wordt beluisterd), met vier herhaalstatussen: “Repeat OFF”, “Repeat ONE”, “Repeat ALL” en “Repeat Not Supported”.

Blader

Met Bladeren kunt u een venster openen met de lijst van nummers die worden afgespeeld.

Met de grafische knoppen en kunt u bladeren door de lijst met mappen, artiesten, afspeellijsten, nummers, albums en genres op het apparaat dat via USB of Bluetooth® is aangesloten, op basis van de informatie die op de nummers zelf is opgenomen.

Gebruik de grafische toets "ABC" om binnen de verschillende lijsten naar de gewenste letter te springen.

USB-BRON

Het voertuig heeft USB-A- en USB-C-poorten voor gegevens en opladen op het middelste dashboard.



Wanneer er bij ingeschakelde radio een USB-apparaat wordt verbonden met de poort op het dashboard, wordt het afspelen van de audiotracks op het apparaat gestart als de functie "AutoPlay" in het menu "Audio" is ingesteld op "AAN". Als de functie "AutoPlay" is ingesteld op UIT en er wordt een smartphone verbonden, is alleen de functie voor het opladen van het apparaat actief.

RADIOMODUS

Druk op de grafische knop "📺" om uw gewenste audio-instellingen te selecteren en kies uw gewenste geluidsbron uit de beschikbare opties: AM-radio, FM, DAB (indien beschikbaar).



Nadat de radiomodus is geselecteerd, wordt de volgende informatie op het display weergegeven:

Gedeelte links: de bronnen weergegeven. Selecteer een bron om weer te geven. De bron die wordt afgespeeld, wordt gemarkeerd op het display.

Bovendeel: selecteer de vorige pagina's van de functie: "Playing",


"Browse", "Audio".

Middelste gedeelte: Weergave van informatie over het station dat wordt afgespeeld en knoppen voor het afspelen:

◀▶▶▶: vorige/volgende nummer selecteren.

⋮: Om rechtstreeks naar een zender af te stemmen, voert u de numerieke frequentie in en drukt u op 'Go'. Het multimediastelsel schakelt dan over naar die frequentie en begint de zender af te spelen.


Om handmatig af te stemmen, drukt u kort op de knoppen < en > om stap voor stap af te stemmen. Druk lang op de knoppen < en > om stap voor stap af te stemmen.



Onderste gedeelte: Snelle toegang tot de favoriete radiozenders.

OPMERKING De DAB-frequentie kan gebruikt worden in landen waar digitale transmissietechnologie beschikbaar is. Als de DAB-knop wordt ingedrukt in een land waar DAB niet beschikbaar is, zal geen frequentie worden gekozen.

TELEFOONMODUS

Druk op de grafische toets “” op het display om de modus Telefoon te activeren.

OPMERKING: Ga naar de website www.stellantisinfotainment.com/ voor een overzicht van mobiele telefoons en ondersteunde functies. Deze modus kan gebruikt worden om:

- Het telefoonnummer te kiezen (met behulp van het grafische toetsenbord op het display)
- De contacten in het telefoonboek van de mobiele telefoon weergeven en bellen.
 - Contacten uit de registers van eerdere gesprekken weergeven en bellen.

- Tot 5 telefoons/audioapparaten koppelen om de toegang en verbinding gemakkelijker en sneller te maken.

- Gesprekken doorschakelen van het systeem naar de mobiele telefoon en omgekeerd en het geluid van de microfoon uitschakelen voor privégesprekken.

Een mobiele telefoon koppelen via Bluetooth®


De koppeling van een **Bluetooth®**-apparaat (bijv. een smartphone) gebeurt door middel van de functie “Apparaatmanager” op de pagina “Telefoon”.

Het menu 'Apparaatbeheer' kan worden geopend door op het


telefoonpictogram  in de zijbalk te klikken of door het menu 'Apparaten' op de startpagina te selecteren.

De koppelprocedure voor een mobiele telefoon wordt hieronder beschreven. Raadpleeg in elk geval de handleiding van de mobiele telefoon. Ga als volgt te werk om een telefoon te koppelen:

- Activeer de Bluetooth®-functie op de mobiele telefoon.
- Druk op de knop "Telefoons" op het display
- Als er nog geen telefoon aan het systeem is gekoppeld, toont het display een speciaal scherm.

▪ Ga naar "Telefoons" en druk op de knop  om de koppelingsprocedure te starten en zoek vervolgens het apparaat op de mobiele telefoon.

Zoek naar ABC_XYZ op de mobiele telefoon (tijdens de koppelingsfase wordt een scherm weergegeven met de voortgang van de procedure).




OPMERKING de apparaatnaam "ABC_XYZ" is slechts een tijdelijke naam en zal worden vervangen door

een andere naam, afhankelijk van het merk van het voertuig.

OPMERKING: De pincode in de bovenstaande afbeelding is willekeurig en kan per apparaat verschillen.

▪ Wanneer u hierom wordt gevraagd door de mobiele telefoon, bevestigt u op de mobiele telefoon de weergegeven pincode.


▪ Tijdens de koppelingsfase verschijnt er een scherm op het display dat de voortgang van de procedure weergeeft.



Voor Android-smartphones; als de optie om Android Auto automatisch in te schakelen (zie Instellingen/Algemeen/Android

Auto) is ingeschakeld, maakt het apparaat een parallelle Wi-Fi-verbinding met de smartphone van de gebruiker en wordt de Android Auto-toepassing automatisch gestart zodra deze verbinding tot stand is gebracht. Zodra de Android Auto-verbinding tot stand is gebracht, kunt u alleen telefoongesprekken voeren via de Android Auto-interface.

Voor Apple-gebruikers verschijnt er een pop-upbericht tijdens het tot stand brengen van de Bluetooth®-verbinding, waarin de gebruiker wordt gevraagd of hij CarPlay wil inschakelen of niet.




OPMERKING Raadpleeg het gedeelte "Android Auto uitschakelen" om Android Auto uit te schakelen.

OPMERKING Het multimediasysteem zal automatisch opnieuw verbinding maken met een reeds gekoppelde telefoon binnen bereik indien de Bluetooth®-functie op de telefoon is ingeschakeld. Android Auto of Apple CarPlay worden ook automatisch gestart als er in een eerdere sessie een goede verbinding tot stand is gebracht.

OPMERKING Voor een goede werking na het bijwerken van de telefoonsoftware wordt aanbevolen de telefoon te verwijderen uit de lijst met apparaten die aan de radio zijn gekoppeld, de vorige systeemkoppeling ook te verwijderen uit de lijst met

Bluetooth®-apparaten op de telefoon en een nieuwe koppeling tot stand te brengen.



Aan de bovenkant: Weergave van de volgende grafische knoppen:

- “Telefoonboek”: Lijst met contactpersonen van de gekoppelde mobiele telefoon als het telefoonboek is geïmporteerd
- “Recente oproepen”: Lijst van recente oproepen die met de gekoppelde mobiele telefoon zijn gevoerd, indien het telefoonboek is geïmporteerd (Zie hoofdstuk Telefoonboek importeren).
- “Toetsenbord”: Interface waarmee de gebruiker handmatig het te bellen nummer kan invoeren (Zie

Telefoongesprekfuncties/
Telefoonnummer kiezen met het toetsenbord).


- “Telefoons”: Lijst van apparaten die op het multimediasysteem zijn aangesloten.

Telefoonboek importeren (contactpersonen en recente oproepen)

Als de mobiele telefoon gegevens kan overdragen via Bluetooth® en tijdens het koppelingsproces een pop-upbericht verschijnt waarin de gebruiker wordt gevraagd het telefoonboek van de telefoon te downloaden:


- Antwoord "JA" om de contactenlijst en recente oproepen in het systeem te importeren.
- Antwoord "NEE" om het importeren van gegevens te


weigeren. Het is mogelijk om deze gegevens later te importeren.



Voor elke gekoppelde mobiele telefoon kunnen maximaal 3000 contacten worden gedownload en bijgewerkt.

Alleen het telefoonboek van de mobiele telefoon die momenteel op het systeem is aangesloten, is toegankelijk.

Als het telefoonboek van de gekoppelde mobiele telefoon nog niet is geïmporteerd, kan het worden gedownload door op de knop  te drukken.



Druk op de ABC-knop om contacten uit het telefoonboek met de gekozen eerste letter in het toetsenbordmenu op te nemen.

OPMERKING Nadat gegevens eenmaal zijn geïmporteerd vanaf een mobiele telefoon, start de gegevensoverdracht automatisch telkens wanneer een Bluetooth®-verbinding wordt gemaakt met die mobiele telefoon en het systeem.

OPMERKING Het vanaf de mobiele telefoon geladen telefoonboek kan niet op het mediasysteem worden bewerkt. Als het apparaat wordt verwijderd uit de lijst met gekoppelde apparaten of als het

multimediasysteem wordt hersteld naar de standaardinstellingen, wordt het telefoonboek automatisch verwijderd uit het mediasysteem

OPMERKING De Bluetooth®-verbindingsfuncties en geluidskwaliteit kunnen verschillen afhankelijk van het merk van de mobiele telefoon. De lijst met ondersteunde mobiele telefoons kunt u vinden op: <https://www.stellantisinfotainment.com/>.

"Dubbele telefoon"-functie


Het Alfa Connect-systeem biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd twee telefoons met een Bluetooth® te verbinden. Slechts een van de twee verbonden apparaten kan via Bluetooth® multimedia-inhoud

afspelen. Selecteer voor de activering van de functie “Twee actieve telefoons” op het scherm van de “Toestelbeheer”.

WAARSCHUWING

De “dubbele telefoonfunctie” is niet beschikbaar terwijl de telefoon in de CarPlay -of Android Auto-modus wordt gebruikt.

Een mobiele telefoon/audioapparaat ontkoppelen/ Android Auto/ Apple CarPlay



Om een mobiele telefoon of Bluetooth®-audioapparaat te ontkoppelen:

- Druk op de knop " " op de zijbalk.
- Druk op de apparaten in de koptekst van de startpagina.
- Druk op de grafische knop 'Telefoon' om de verbinding als 'telefoonbron' te verbreken.
- Druk op de grafische knop 'Media' om de verbinding als 'mediabron' te verbreken.
- Druk op de grafische knop 'Android Auto' om de verbinding met 'Android Auto' te verbreken.
- Druk op de grafische knop 'Car Play' om de verbinding met 'Car Play' te verbreken.

Een mobiele telefoon verwijderen

Om een mobiele telefoon of Bluetooth®-audioapparaat te verwijderen:

- Druk op de knop " " op het display.
- Druk op de apparaten in de koptekst van de startpagina.
- Druk op de grafische knop 'Verwijderen'.

FUNCTIES VOOR TELEFOONGESPREKKEN


Voor toegang tot telefoonfuncties moet een mobiele telefoon via Bluetooth® verbonden zijn met het multimediasysteem. Raadpleeg voor meer informatie

"Een mobiele telefoon koppelen via Bluetooth®".


De volgende functies zijn toegankelijk als de functie(s) door

uw mobiele serviceprovider worden ondersteund (bijv. gesprek met drie deelnemers).

OPMERKING Nadat de motor is uitgeschakeld, is het mogelijk om door te gaan met een telefoongesprek, als de optie 20 minuten is geselecteerd bij de instelling van de uitschakelvertraging (zie Instellingen/Algemene instellingen/Uitschakelvertraging). Het gesprek wordt voortgezet totdat het wordt beëindigd of gedurende een periode van maximaal ca. 20 minuten. Als het systeem is uitgeschakeld, wordt de oproep doorgeschakeld naar de mobiele telefoon.



OPMERKING Tijdens een gesprek kan de microfoon worden uitgeschakeld/geactiveerd door op de knop "Dempen" of de middelste knop aan de rechterkant van het stuurwiel te drukken. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, is het mogelijk om naar het actieve gesprek te luisteren.



Een telefoongesprek voeren


De hieronder beschreven handelingen zijn alleen toegankelijk als ze worden ondersteund door de gebruikte mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de mobiele telefoon voor alle beschikbare functies.

Een oproep kan worden gestart door:

- "Telefoonboek" te selecteren
- "Recente" te selecteren
- "Toetsenbord" te selecteren
- "Opn. Bellen" te selecteren

Een telefoonnummer kiezen met het toetsenbord

- Voer het telefoonnummer in met behulp van het grafische toetsenbord.
- Druk op "Bellen" om te bellen




Bellen via "Recente oproepen"

De lijst met de laatste oproepen voor elk type oproep kan als volgt worden weergegeven:


- Alle oproepen
- Inkomende oproepen
- Uitgaande oproepen
- Gemiste oproepen

Selecteer een van de recente oproepen in de lijst om het weergegeven nummer te bellen





Opn. Bellen

Om het nummer/contact van de laatst gemaakte oproep te bellen, drukt u op de knop "Opn. Bellen" in het hoofdmenu van de telefoon.




Een oproep ontvangen

Wanneer een telefoonoproep wordt ontvangen op de mobiele telefoon, deactiveert het systeem het audiosysteem (indien actief) en wordt een pop-upschermd weergegeven.

- Selecteer 'Accepteren' of druk kort op de -knop op het stuur om te antwoorden.
- Selecteer 'Weigeren' of druk lang op  op het stuurwiel

om de inkomende oproep te weigeren.



Een oproep ontvangen tijdens een actief gesprek

▪ Om een nieuwe oproep te beantwoorden tijdens een actief gesprek, drukt u op "Accepteren" om de nieuwe inkomende oproep te beantwoorden. Wanneer het nieuwe gesprek wordt beantwoord, wordt het vorige gesprek automatisch in de wacht gezet en verschijnt de optie om tussen twee gesprekken te schakelen en deze samen te voegen (zie "Twee telefoongesprekken beheren")


- Selecteer “Afwijzen” om het inkomende gesprek te weigeren en door te gaan met het huidige gesprek.

OPMERKING Sommige mobiele telefoons ondersteunen het beheer van een inkomend gesprek niet wanneer er een ander gesprek gaande is.

Een tweede oproep voeren

Tijdens een lopend gesprek kan een tweede telefoongesprek als volgt verlopen:

- Selecteer “Oproep Toevoegen” tijdens een actief gesprek om het toetsenbordscherm te openen.




- Voer het nummer in met het toetsenbord en druk vervolgens op "Bellen", of
- Selecteer “Recente” om een nummer te kiezen uit de lijst met recente gesprekken, of
- Selecteer “Telefoonboek” en selecteer een contact.

Twee telefoongesprekken beheren


Als er twee gesprekken gaande zijn (een lopend en een in de wacht), is het mogelijk om tussen beide te

schakelen door op “Swap” te drukken of om de twee gesprekken samen te voegen in een conferentiegesprek door op “Confer.” te drukken



OPMERKING Sommige mobiele telefoons ondersteunen mogelijk niet het beheer van twee afzonderlijke gesprekken en een conferentiegesprek.

Een gesprek beëindigen

Druk op "Ophangen" of de knop  op het stuurwiel om een gesprek te beëindigen.


Alleen het actieve gesprek wordt beëindigd en elk gesprek in de wacht wordt het nieuwe actieve gesprek.

OPMERKING Afhankelijk van het type mobiele telefoon wordt het gesprek in de wacht mogelijk niet automatisch geactiveerd als het actieve gesprek door de beller wordt beëindigd.,

Een gesprek doorverbinden

Actieve gesprekken kunnen van de mobiele telefoon naar het multimediasysteem worden overgebracht en vice versa zonder de gesprekken te beëindigen. Druk op de knop "Privacy" om het gesprek door te verbinden.

- Om een gesprek van de mobiele telefoon naar het multimediasysteem door te schakelen, drukt u op 'Doorschakeln'.
- Om een gesprek van het multimediasysteem naar de mobiele telefoon door te schakelen, drukt u op "Terugschak".



ANDROID AUTO en APPLE CARPLAY

Met de apps Apple CarPlay en Android Auto kunt u uw smartphone veilig en intuïtief in de auto gebruiken. Voor de activering ervan sluit u met het Multimedia System een compatibele smartphone aan op de USB-poort van de auto of via wifi; de inhoud van de telefoon wordt automatisch weergegeven op het display van het Multimedia System.

Raadpleeg de aanwijzingen op de websites om de compatibiliteit van uw smartphone te controleren: <https://www.android.com/auto/> voor Android Auto, <http://www.apple.com/ios/carplay> voor CarPlay.

Als de smartphone correct via de USB-poort of via wifi met de auto is verbonden, wordt het pictogram

Apple CarPlay of Android Auto weergegeven in plaats van de grafische toets in het hoofdmenu.

OPMERKING De datum en tijd die op de display van het Alfa Connect-systeem worden weergegeven, moeten overeenkomen met de werkelijke datum en tijd, zelfs nadat de accu is losgekoppeld. Pas ze aan in het menu "Instellingen" van het Alfa Connectsysteem. Elke discrepantie tussen de datum en tijd op de display en de werkelijke datum en tijd kan te wijten zijn aan een storing in Apple CarPlay/Android Auto.

Installatie van de Apple CarPlay-app
Apple CarPlay is compatibel met de iPhone 5 of recentere modellen, met

het besturingssysteem iOS 7.1 of latere versies. Voordat u Apple CarPlay gebruikt, moet u Siri inschakelen via "Instellingen" > "Algemeen" > "Siri" op de smartphone.

Om Apple CarPlay te gebruiken, moet de smartphone met een USB-kabel of via Bluetooth® op de auto zijn aangesloten.

Wanneer u probeert een draadloze verbinding tot stand te brengen, moet de mobiele telefoon eerst via Bluetooth® gekoppeld worden met het multimedia-apparaat (Zie "Mediamodus/Een mobiele telefoon koppelen via Bluetooth®"). Nadat de Bluetooth®-verbinding tot stand is gebracht, wordt in een pop-upschermdisplay weergegeven of de


gebruiker CarPlay wil inschakelen of niet.



- Als u "Ja" selecteert, verschijnt er een pop-up op de telefoon en wordt CarPlay gestart op het multimedia-apparaat.
- Als u "Nee" selecteert, wordt de CarPlay-verbinding verbroken en wordt de gebruiker gevraagd om een normale verbinding met het multimedia-apparaat tot stand te brengen (Zie "Mediamodus/Een mobiele telefoon koppelen via Bluetooth®")

OPMERKING Het inschakelen van CarPlay/Android Auto of sommige

functies kunnen interactie op de smartphone vereisen. Voltooi indien nodig de stappen op uw apparaat (smartphone).




Instellen van de Android Auto-app

Download eerst de applicatie Android Auto op uw smartphone vanuit de Google Play Store. De applicatie is compatibel met Android 5.0 (Lollipop) en latere versies. Vanaf de Android versie 10 en recenter is de app Android Auto geïntegreerd in het besturingssysteem van de telefoon en is er geen download nodig. De app is compatibel met Android 8.0 (Android 11.0 voor draadloze verbinding) en latere versies. Om

Android Auto te gebruiken, moet de smartphone met een USB-kabel of via Bluetooth® op de auto zijn aangesloten.

Bij de eerste verbinding moet u de installatieprocedure uitvoeren die op de smartphone wordt weergegeven. U kunt deze procedure alleen uitvoeren als de auto stilstaat.

Eenmaal aangesloten op de USB-poort, brengt de Android Auto-app een parallelle Bluetooth®-verbinding tot stand.



OPMERKING Als u de "Android Auto"-app op de telefoon hebt geïnstalleerd en verwijderd terwijl u de mobiele telefoon via USB op de

radio aansluit, is het mogelijk dat de "Android Auto" op de radio verschijnt. Om de muziek op de telefoon te beluisteren, moet u de USB-aansluiting op de radio ontkoppelen en opnieuw aansluiten.

OPMERKING Als uw apparaat draadloze Android Auto-functies ondersteunt en eerder via Bluetooth is gekoppeld, dan zal het, zelfs als u het handmatig loskoppelt, bij het opnieuw opstarten van het systeem altijd automatisch verbinding maken als draadloze Android Auto, zolang het in de lijst met gekoppelde apparaten blijft staan.

De apps Android Auto en Apple CarPlay afsluiten

Om de Apple CarPlay- of Android Auto-sessie te beëindigen, koppelt u de smartphone fysiek los van de

USB-poort van de auto of drukt u op het autopictogram op het hoofdscherm van AA/CP.

MODUS COMFORT



Op het hoofdscherm kan geselecteerd worden:


- de instellingen van de distributie van de luchtstroom: voorruit, gezicht, voeten.
- de instellingen voor temperatuur in de passagiersruimte
- snelle voorruitverwarming (Max)
- de ontdooiing van de achterraut (Achter)
- de verwarming van de bestuurders-/passagiersstoel (indien aanwezig)
- de activering van de klimaatregeling met maximale koeling (Max A/C)
- de activering van de klimaatregeling (A/C)
- de synchronisatie van de temperatuur en de ventilatie aan de bestuurders-/passagierszijde (Sync)
- uitschakelen van de airconditioning (Off (Uit))
- verwarmingsniveau
- het ventilatieniveau
- de verwarming van het stuurwiel (indien aanwezig)
- de activering van het automatische airconditioningssysteem "Auto" (alleen voor automatisch airconditioningssysteem)
- de functie recirculatie (Auto / Handleiding / Uit)

CAMERA EN SURROUND VIEW CAMERA

Het systeem waarschuwt de bestuurder met visuele indicaties op het display van het multimediasysteem.

Inschakeling/Uitschakeling Camera

Elke keer dat de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, toont het display van het Alfa Connect-systeem afb. 216 het gebied rondom de auto, zoals gezien door de achteruitrijcamera.



De instellingen voor de achteruitrijcamera zijn toegankelijk via Voertuiginstellingen/Camera in het hoofdmenu.

De afbeeldingen worden op het display weergegeven samen met een waarschuwingsbericht. Wanneer bij de actieve optie “Vertraging ParkView-achteruitrijcamera” de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, blijft het beeld van de camera nog 10 seconden na het kiezen van een andere versnelling weergegeven, tenzij de snelheid van de auto hoger is dan 13 km/u, of:

- controleer of de versnellingspook in de stand “P” is
- het contactslot in de stand STOP is.

Wanneer de versnellingshendel niet langer in de stand “R” staat, verschijnt er op het display van het

Multimedia System een toets voor het deactiveren van het beeld van de achteruitrijcamera, samen met de beelden achter het voertuig als de instelling “Vertraging ParkView-achteruitrijcamera” actief is op het Multimedia System.

Surround View Camera Activering/Deactivering

Wanneer de auto in de achteruitversnelling wordt gezet, worden automatisch het achteruitkijkbeeld en het bovenaanzicht op het scherm weergegeven.

De Surround View Camera wordt ook automatisch geactiveerd wanneer de versnellingshendel in DRIVE staat en het systeem

obstakels in het pad detecteert. De weergave van het camerabeeld is afhankelijk van de locatie van het gedetecteerde obstakel.

De Surround View Camera kan ook handmatig worden geactiveerd door op de Surround View Camera-knop op de startpagina te drukken.


De instellingen voor de Surround View Camera zijn toegankelijk via Voertuiginstellingen/Camera in het hoofdmenu.

Wanneer de auto uit de achteruitversnelling wordt geschakeld terwijl de cameravertraging is ingeschakeld, blijft het camerabeeld tot 10 seconden lang worden weergegeven, tenzij de snelheid van de auto hoger is dan 13 km/u, de auto in de parkeerstand wordt gezet of het contact wordt uitgeschakeld.

Er is een X-knop op het touchscreen waarmee u de weergave van het camerabeeld kunt uitschakelen.

Wanneer de auto uit de achteruitversnelling wordt geschakeld terwijl de cameravertraging is uitgeschakeld, wordt de Surround View Camera-modus verlaten en verschijnt het laatst bekende scherm weer.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden actieve richtlijnen over het beeld heen gelegd om de breedte van het voertuig weer te geven, inclusief de zijspiegels en het verwachte achteruitrijpad op basis van de positie van het stuur.



Park Sense Front/ Achter/ Lateraal parkeerhulpsysteem (indien uitgerust)

Het ParkSense-systeem geeft visuele en hoorbare signalen weer van de afstand tussen de achterkant en, indien aanwezig, de voorbumper en een gedetecteerd obstakel bij het achteruitrijden of vooruitrijden (bijvoorbeeld tijdens het parkeren). De remmen van het voertuig kunnen automatisch worden ingeschakeld en losgelaten bij het achteruit

inparkeren als het systeem een mogelijke botsing met een obstakel detecteert.

Wanneer de achteruitversnelling wordt ingeschakeld en het systeem is ingeschakeld, worden de voorste en achterste sensoren geactiveerd. Als het voertuig van achteruitversnelling naar een vooruitversnelling schakelt, worden de achterste sensoren gedeactiveerd, terwijl de voorste sensoren actief blijven totdat een snelheid van 8 mph (13 km/u) wordt overschreden.

OPMERKING: Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kan het systeem pas een obstakel detecteren nadat het voertuig een klein stukje (enkele centimeters) is verplaatst.

WAARSCHUWING

Dempfunctie geluid
achteruitversnelling

Wanneer de achteruitversnelling ingeschakeld is, wordt het multimediovolume automatisch op 5 gezet. Het volume kan alleen tussen 0 en 5 worden ingesteld wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld.

Als de achteruitversnelling wordt uitgeschakeld, keert het volume terug naar de vorige instelling.

ParkSense in- en uitschakelen


ParkSense kan worden in- en uitgeschakeld met de ParkSense-schakelaar, die zich aan de achterkant van de versnellingspook bevindt. Wanneer de ParkSense-schakelaar wordt ingedrukt om het systeem uit te schakelen, gaat het LED-lampje in de schakelaar branden en verschijnt op het display de

melding 'ParkSense Off' wanneer de auto in de stand DRIVE of REVERSE wordt gezet.



OPMERKING: De ParkSense-schakelaar-LED is uitgeschakeld wanneer het systeem actief is.

De ParkSense-schakelaar-LED gaat ook branden wanneer ParkSense onderhoud nodig heeft. Als de ParkSense-schakelaar wordt ingedrukt en onderhoud nodig heeft, knippert de ParkSense-schakelaar-LED even en gaat vervolgens branden.


Alleen achterzijde




Voorzijde en achterzijde



Park Assist Uit



Achterste sensoren defect/geblokkeerd




Trailer aangesloten



Frontsensoren defect – geblokkeerd

verantwoordelijk voor de veiligheid van uw omgeving en moet tijdens het achteruitrijden alert blijven. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.



Side Distance Warning (SDW) System

Het Side Distance Warning-systeem detecteert de aanwezigheid van zijdelingse obstakels nabij het voertuig door middel van de parkeersensoren die zich in de voor- en achterbumper bevinden. Het Side Distance Warning-scherm wordt alleen weergegeven als deze functie is ingeschakeld via

Systeemstoring

WAARSCHUWING


Bestuurders moeten voorzichtig zijn bij het achteruitrijden, zelfs wanneer ze het ParkSense-systeem gebruiken.

Controleer altijd zorgvuldig achter uw voertuig en let op voetgangers, dieren, andere voertuigen, obstakels of dode hoeken voordat u achteruitrijdt. U bent

Voertuiginstellingen/Veiligheid&rijh
ulp.

Het systeem waarschuwt de
bestuurder met een geluidssignaal
en met visuele aanwijzingen op het
display van het Multimedia System.

Waarschuwing voor zijdelingse afstand aanwezig



INSTELLINGEN

Het menu "Instellingen" is beschikbaar als het contactslot in de stand START staat.

Het menu "Instellingen" kan worden geopend door op de grafische knop "Voertuig" in de zijbalk van het hoofdscherm te drukken.

OPMERKING De weergegeven menu-items zijn afhankelijk van de versies.

Het menu is slechts indicatief en omvat de volgende items:

- My Car
- Trip (Indien uitgerust)
- E-Hybrid (Indien uitgerust)
- Prestaties
- Voertuiginstellingen
- Systeemeinstellingen


MY CAR (INFORMATIE VOERTUIG)

De functie "My Car" kan worden geopend door "My Car" te selecteren in de paginakoppen bovenaan binnen het tabblad Voertuig of door de betreffende widget op het Hoofdmenu te gebruiken.

Op de hoofdpagina (Overzicht) wordt informatie weergegeven met betrekking tot:

- Geprogrammeerd onderhoud: het display toont de km (of mijlen) en maanden (of weken of dagen) tot de volgende servicecoupon.
- iTPMS (indirect bandenspanningsbewakingssysteem): het display toont informatie over de spanning van elke band, bewaakt door het TPMS (Tyre Druk Monitoring

System:
bandenspanningsbewakingssysteem)





De volgende informatie wordt weergegeven op het hoofdscherm ("Rijmodus Explorer"): informatie in verband met de rijmodus die met het Multimedia System is geselecteerd, wordt weergegeven.




OPMERKING: De functies van Rijmodus Explorer kunnen variëren afhankelijk van de versies/motoren.

TRIP COMPUTER (Indien uitgerust)

Het Trip-menu is beschikbaar op ICE- en MHEV-auto's. Om toegang te krijgen tot het Trip-menu, selecteert u "Trip" in de paginakoppen bovenaan binnen het tabblad Voertuig of gebruikt u de betreffende widget op het Hoofdmenu. De volgende informatie over "Trip A", "Trip B" en "Huidige trip" wordt weergegeven op het hoofdscherm van de functie "Trip".




Om de Trip-informatie voor Trip A en Trip B te wissen, houdt u de knop ingedrukt. Anders verschijnt er een pop-up.



Als het Resetten mislukt, toont het Multimedia System de pop-up



“Resetten mislukt” voor Trip A en Trip B.



E-HYBRID (Indien uitgerust)

Het E-Hybrid-menu is beschikbaar op PHEV-auto's. Om de pagina's van Hybrid Electric te openen, selecteert u "E-Hybrid" in de paginakoppen bovenaan binnen het tabblad Voertuig of gebruikt u de betreffende widget op het Hoofdmenu. Door op de E-Hybrid-pagina te drukken, gaat u naar een reeks

hybrid electric-pagina's: Energie-
stroom, Rijgeschiedenis,
Programmes, e-Save en
Oplaadinstelling.



bovenaan binnen het tabblad
Voertuig of gebruikt u de
betreffende widget op het
Hoofdmenu.

De volgende informatie wordt
weergegeven op het hoofdscherm
van de Prestaties-pagina's:

- ▪ Technische meters
- ▪ Actueel verbruik
- ▪ Accessoiresmeters
- ▪ Efficiënt Rijden (Indien uitgerust)
- ▪ Prestaties-inhoud (Indien uitgerust)
- ▪ Koppelbeheer (Indien uitgerust)
- ▪ Temperaturen (Indien uitgerust)
- ▪ AWD (Vierwielaandrijving) (Indien uitgerust)
- ▪ Drag Race (Indien uitgerust)
- ▪ Off Road (Indien uitgerust)


PRESTATIES

De Prestaties-pagina's bieden prestatie-indicatoren die u helpen vertrouwd te raken met de mogelijkheden van uw voertuig in realtime.

Om toegang te krijgen tot de Prestaties-opties, selecteert u "Prestaties" in de paginakoppen

Inhoud bekijken


Druk op het gewenste Prestaties-
item op het touchscreen om de
bijbehorende inhoud te bekijken.



OPMERKING: De grafische weergave
op het scherm kan variëren
afhankelijk van de versies/motoren.

VOERTUIGINSTELLINGEN

Om toegang te krijgen tot
Voertuiginstellingen, selecteert u
“Voertuiginstellingen” in de
paginakoppen bovenaan binnen het
tabblad Voertuig. (Opmerking:
Schermen dienen ter referentie. Als
de motorversie PHEV is, wordt Trip
vervangen door de E-Hybrid-pagina.)




Als richtlijn bevat het menu de
volgende items:


- Veiligheid & rijhulp
- Camera

- Spiegels & ruitenwissers
- Lichten
- Remmen
- Portieren en vergrendeling
- Stoelen & Comfort
- Geolocatie

VEILIGHEID & RIJHULP

Om toegang te krijgen tot het
instellingenmenu “Veiligheid &
rijhulp”, drukt u op “Veiligheid &
rijhulp” in het submenu van
Voertuiginstellingen.






De volgende aanpassingen kunnen worden uitgevoerd:

- Autonomous Emergency Braking [1]
- Lane Keeping Assist [2]
- Waarschuwing achterstoel [3]
- Traffic Sign Recognition [4]
- Waarschuwing Traffic Sign Recognition [5]
- Traffic Sign Assist-tolerantie [6]
- Vol. parkeer-sensoren voor [7]

- Vol. parkeer-sensoren achter [8]
- Side Distance Warning [9]
- Driver Attention Assist [10]
- Blind Spot Monitoring [11]
- Passagiersairbag (Passenger AIRBAG) [12]
- Opties voor Intelligent Speed Assist [13]
- Indicatie nieuwe snelheidszone [14]
- Parkeersensoren [15]
- Hill Start Assist [16]
- Memo veiligheidsgordel permanent herstellen [17]

CAMERA

Om het menu 'Camera' te openen, drukt u op 'Camera' in het submenu van de Voertuiginstellingen. Wanneer de Omgevings-camera niet aanwezig is;



Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Vertraging ParkView-achteruitrijcamera [18]
- Actieve rasterlijnen ParkView-achteruitrijcamera [19]

Wanneer de Omgevings-camera aanwezig is;




Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Surround View
Cameravertraging [20]
- Rasterlijnen Surround View
Camera [21]

SPIEGELS & RUITENWISSERS

Om toegang te krijgen tot het menu “Spiegels & ruitenwissers”, drukt u op “Spiegels & ruitenwissers” in het submenu van Voertuiginstellingen.




Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Automatisch inklappen
zijspiegels [22]
- Regensensor [23]
- Koplampen met wissers [24]

LICHTEN

Druk op de knop “Lichten” op het display om toegang te krijgen tot “Lichten” in het submenu van Voertuiginstellingen.



Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Ambient Color Personalization [25]
- Interior Ambient Lighting [26]
- Sensor koplampen [27]
- Welkomstverlichting [28]
- Automatische koplampen [29]
- Adaptieve koplampen [30]
- Adaptieve verlichting [31]
- Knipperlichten bij
vergrendelen[32]
- Vertraging uitschakeling
koplampen [33]
- Dagrijverlichting [34]
- Bochtverlichting [35]

REMMEN

Druk op de knop “Remmen” op het display om toegang te krijgen tot “Remmen” in het submenu van

Voertuiginstellingen.





Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Hold 'n Go [36]
- Auto Park Brake [37]
- Onderh rem [38]

PORTIEREN EN VERGREDELING

Druk op de knop “Portieren en vergrendeling” op het display om toegang te krijgen tot de instellingen.



Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Automatische portiervergrendelingen [39]
- Knipperlichten bij vergrendelen [40]
- Open bij 1e druk fstandsbediening [41]
- Passive Entry [42]
- Alarm achterklep [43]

- Openingshoogte volautomatische achterklep [44]
- Portier open bij uitstappen [45]
- Claxon bij vergrendeling [46]
- Claxon bij starten op afstand [47]
- Handsfree automatische achterklep [48]

STOLEN & COMFORT


Druk op de knop “Stoelen & Comfort” op het display om toegang te krijgen tot de instelling Auto-On Comfort [49].




GEOLOCATIE

Geolocatie [50] bepaalt de realtime locatie van het voertuig voor

navigatie, noodhulp, tracking en locatiegebonden diensten. Hiervoor is toestemming van de gebruiker vereist om toegang te krijgen tot de locatie, zoals gereguleerd door privacywetgeving.




Als de instelling Geolocatie is ingeschakeld, geeft het Multimedia System de disclaimer Geolocatie ON weer.



Als de instelling Geolocatie is uitgeschakeld, geeft het Multimedia

System de disclaimer Geolocatie OFF weer.



VOERTUIGINSTELLINGEN LIST

VEILIGHEID&RIJHULP	
Instellingenaam	Beschrijving
[1] Autonomous Emergency Braking	<p>Dit submenu bevat de volgende instellingen: Autonomous Emergency Braking en Gevoeligheid Autonomous Emergency Braking.</p> <p>De beschikbare opties voor Autonomous Emergency Braking zijn AAN/UIT of "Off", "Alleen waarschuwing" en "Waarschuw. + actief remmen" of "Uit", "Alleen actief remmen" en "Waarschuw. + actief remmen".</p> <p>De opties voor Gevoeligheid Autonomous Emergency Braking zijn "Dichtbij", "Med" en "Ver".</p>
[2] Lane Keeping Assist	<p>Onderverdeeld in twee submenu's: Lane Keeping waarschuwing en Lane Keeping sterkte.</p> <p>Lane Keeping waarschuwing, deze instelling bepaalt het waarschuwingstype voor LaneSense. De beschikbare opties zijn "Vroeg", "Medium" en "Laat".</p> <p>Lane Keeping sterkte, deze instelling bepaalt de sterkte van het LaneSense-systeem. De beschikbare opties zijn "Laag", "Medium" en "Hoog".</p>
[3] Waarschuwing achterstoel	<p>Wanneer deze instelling is ingeschakeld en de achterdeuren worden geopend terwijl de motor draait, of als de motor binnen 10 minuten na het openen van de deur wordt gestart, verschijnt er een bericht om de achterbank te controleren wanneer het voertuig wordt uitgeschakeld.</p>
[4] Traffic Sign Recognition	<p>Met deze instelling schakelt u verkeersbordherkenning in of uit.</p>
[5] Waarschuwing Traffic Sign Recognition	<p>Met deze instelling kunt u het waarschuwingstype met betrekking tot het verkeersbord instellen.</p>

	De beschikbare opties zijn “Uit”, “Visueel” en “Visueel + bel”.
[6] Traffic Sign Assist-tolerantie	De beschikbare instellingen zijn [0-10] km/u / [0-5] mph.
[7] Vol. parkeer-sensoren voor	Met deze instelling kunt u het volume van het Front ParkSense-systeem aanpassen. The available settings are “Laag”, “Medium”, and “Hoog”.
[8] Vol. parkeer-sensoren achter	Met deze instelling wordt het volume van het Rear ParkSense-systeem aangepast. De beschikbare instellingen zijn “Laag”, “Medium” en “Hoog”.
[9] Side Distance Warning	Met deze instelling kunt u het Side Distance Warning-systeem in- of uitschakelen en bepalen hoe het systeem met de gebruiker communiceert. De instelling “Uit” deactiveert het systeem. De instelling “Geluid” geeft een hoorbaar waarschuwingssignaal. De instelling “Geluid + weergave” geeft zowel een hoorbaar waarschuwingssignaal als een visuele weergave.
[10] Driver Attention Assist	Deze instelling controleert het rijgedrag van de bestuurder en waarschuwt u bij veranderingen, wat erop kan wijzen dat de bestuurder slaperig is. De beschikbare opties zijn 'Aan' en 'Uit'.
[11] Blind Spot Monitoring	Met deze instelling wordt het type waarschuwing gewijzigd dat wordt gegeven wanneer een object wordt gedetecteerd in de dode hoek van het voertuig. De instelling “Uit” schakelt Blind Spot Alert uit. De instelling “Lichten” activeert de Blind Spot Alert-lampjes op de buitenspiegels. The “Lichten & Chime” setting will activate both the lights on the outside mirrors and an audible chime.
[12] Passagiersairbag (Passenger AIRBAG)	Met deze instelling kunt u de Passagiersairbag (Passenger AIRBAG) in- of uitschakelen.

[13] Opties voor Intelligent Speed Assist	Met deze instelling kunt u uw intelligente snelheidsopties aanpassen. De selecteerbare opties zijn "Manual Confirm" en "Auto Confirm".
[14] Indicatie nieuwe snelheidszone	Met deze instelling kunt u instellen of het systeem u waarschuwt dat de snelheidslimiet in een gebied is gewijzigd. De beschikbare opties zijn "Uit", "Visueel" en "Visueel + bel".
[15] Parkeersensoren	Met deze instelling wordt het type ParkSense-waarschuwing gewijzigd wanneer een object dichtbij wordt gedetecteerd. De instelling "Alleen geluid" geeft een hoorbaar waarschuwingssignaal wanneer een object wordt gedetecteerd. De instelling "Geluid + weergave" geeft zowel een hoorbaar waarschuwingssignaal als een visuele weergave wanneer een object wordt gedetecteerd.
[16] Hill Start Assist	Met deze instelling wordt het Hill Start Assist-systeem in- of uitgeschakeld.
[17] Memo veiligheidsgordel permanent herstellen	Met deze instelling kunt u de instelling Memo veiligheidsgordel permanent herstellen in- of uitschakelen.
CAMERA	
Instellingennaam	Beschrijving
[18] Vertraging ParkView-achteruitrijcamera	Met deze instelling wordt een vertraging toegevoegd aan de Vertraging ParkView-achteruitrijcamera wanneer uit de stand REVERSE wordt geschakeld.
[19] Actieve rasterlijnen ParkView-achteruitrijcamera	Met deze instelling kunt u de Actieve rasterlijnen ParkView-achteruitrijcamera in- of uitschakelen.
[20] Surround View Cameravertraging	Met deze instelling wordt een tijdvertraging toegevoegd aan de Surround View Camera wanneer uit de stand REVERSE wordt geschakeld.
[21] Rasterlijnen Surround View Camera	Met deze instelling kunt u de Rasterlijnen Surround View Camera in- of uitschakelen.

MIRRORS&WIPERS	
Instellingennaam	Beschrijving
[22] Automatisch inklappen zijspiegels	Met deze instelling worden de buitenspiegels automatisch in- en uitgeklaapt wanneer het voertuig wordt uitgeschakeld, de portieren worden vergrendeld of de knop op de sleutelafstandsbediening wordt ingedrukt. De beschikbare opties zijn Aan en "Uit".
[23] Regensensor	Met deze instelling kunt u de Regensensor in- of uitschakelen.
[24] Koplampen met wissers	Met deze instelling worden de koplampen ingeschakeld wanneer de ruitenwissers worden geactiveerd. De instelopties zijn Aan en "Uit".
LICHTEN	
Instellingennaam	Beschrijving
[25] Ambient Color Personalization	Met deze instelling wordt u doorgestuurd naar een nieuw menu waarmee u de kleur van de sfeerverlichting in het interieur kunt wijzigen.
[26] Interior Ambient Lighting	Met deze instelling kunt u de helderheid van de interieur-sfeerverlichting aanpassen. De beschikbare opties zijn "Niveau 1" tot en met "Niveau 6".
[27] Headlamp Sensitivity	Met deze instelling kunt u de gevoeligheid van de koplampen instellen afhankelijk van de hoeveelheid zichtbaar licht. Hoe hoger de ingestelde gevoeligheid, hoe kleiner de variatie in het omgevingslicht die nodig is om de verlichting in te schakelen (bijvoorbeeld bij een instelling op niveau 3 bij zonsondergang worden de koplampen eerder ingeschakeld dan bij niveaus 1 en 2).

	De beschikbare niveaus zijn “Niveau 1: Minimale gevoeligheid”, “Niveau 2: Gemiddelde gevoeligheid” en “Niveau 3: Maximale gevoeligheid”. De beschikbare niveaus zijn “Niveau 1: Minimale gevoeligheid”, “Niveau 2: Gemiddelde gevoeligheid” en “Niveau 3: Maximale gevoeligheid”.
[28] Welkomstverlichting	De beschikbare instellingen zijn “0 sec”, “30 sec”, “60 sec” en “90 sec”.
[29] Automatische koplampen	Met deze instelling kunt u de Automatische koplampen in- of uitschakelen.
[30] Adaptieve koplampen	Met deze instelling kunt u de Adaptieve koplampen in- of uitschakelen.
[31] Adaptieve verlichting	Met deze instelling kunt u de Stuurgerichte koplampen in- of uitschakelen.
[32] Flash Lights with Lock	Met deze instelling kunt u het knipperen van de verlichting bij het indrukken van de Lock-knop op de sleutelafstandsbediening in- of uitschakelen.
[33] Vertraging uitschakeling koplampen	Met deze instelling kunt u instellen hoeveel tijd het duurt voordat de koplampen worden uitgeschakeld nadat het voertuig is uitgeschakeld. De beschikbare instellingen zijn “0 sec”, “30 sec”, “60 sec” en “90 sec”.
[34] Dagrijverlichting	Met deze instelling kunt u de Dagrijverlichting in- of uitschakelen.
[35] Bochtverlichting	Wanneer deze instelling is geselecteerd, gaat er een lampje branden aan de betreffende kant als de stuurhoek groot is of als de richtingaanwijzers zijn ingeschakeld, om de zichtbaarheid 's nachts te verbeteren.
REMMEN	
Instellingennaam	Beschrijving
[36] Hold’n Go	Met deze instelling kunt u de Hold ’n Go-functie in- of uitschakelen.
[37] Auto Park Brake	Met deze instelling kunt u de Auto Park Brake in- of uitschakelen.
[38] Onderh rem	Met deze instelling kunt u de Remmen intrekken voor onderhoud.
DOOR&LOCKS	


Instellingenaam	Beschrijving
[39] Automatische portiervergrendelingen	Met deze instelling worden de portieren automatisch vergrendeld wanneer het voertuig in beweging is.
[40] Flash Lights with Lock	Met deze instelling kunt u het knipperen van de verlichting bij het indrukken van de vergrendelknop op de sleutelafstandsbediening in- of uitschakelen.
[41] Open bij 1e druk fstandsbediening	Met deze instelling kunt u instellen hoeveel keer u op de ontgrendelknop op de sleutelafstandsbediening moet drukken om alle portieren te ontgrendelen. De instelling "Bestuurdersportier" ontgrendelt bij de eerste druk op de ontgrendelknop alleen het bestuurdersportier. De instelling "Alle portieren" ontgrendelt bij de eerste druk op de ontgrendelknop alle portieren.
[42] Passive Entry	Met deze instelling kunt u de functie Passive Entry (Keyless Enter 'n Go™) in- of uitschakelen.
[43] Alarm achterklep	Met deze instelling klinkt er een hoorbaar waarschuwingssignaal wanneer de elektrische achterklep omhoog of omlaag beweegt. De selecteerbare opties zijn Aan en "Uit".
[44] Openingshoogte volautomatische achterklep	Met deze instelling kunt u de openingshoek van de elektrische achterklep aanpassen. De selecteerbare opties zijn "Aangepast", "Niveau 1", "Niveau 2", "Niveau 3" en "Niveau 4".
[45] Portier open bij uitstappen	Met deze instelling worden de portieren ontgrendeld wanneer een van de portieren van binnenuit wordt geopend.
[46] Claxon bij vergrendeling	Met deze instelling klinkt de claxon wanneer de vergrendelknop op de sleutelafstandsbediening wordt ingedrukt. De instelling "Uit" laat de claxon niet klinken wanneer op de vergrendelknop wordt gedrukt. De instelling "1e druk" laat de claxon klinken wanneer de vergrendelknop één keer wordt ingedrukt. De

	instelling "2e druk" laat de claxon klinken wanneer de vergrendelknop twee keer wordt ingedrukt.
[47] Claxon bij starten op afstand	Met deze instelling kunt u de Claxon bij starten op afstand in- of uitschakelen.
[48] Handsfree automatische achterklep	Met deze instelling wordt handsfree-technologie gebruikt om de achterklep automatisch te openen of te sluiten. De selecteerbare opties zijn Aan en "Uit".
SEATS&COMFORT	
Instellingennaam	Beschrijving
[49] Auto-On Comfort	Met deze instelling worden de comfortsystemen van het voertuig en de verwarmde stoelen of het verwarmde stuurwiel geactiveerd wanneer het voertuig op afstand wordt gestart of wanneer het contact wordt ingeschakeld. De instelling "Uit" activeert de comfortsystemen niet. De instelling "Start op afstand" activeert de comfortsystemen alleen bij gebruik van starten op afstand. De instelling "Alle starts" activeert de comfortsystemen telkens wanneer het voertuig wordt gestart.
GEOLOCATIE	
Instellingennaam	Beschrijving
[50] Geolocatie	Met deze instelling schakel je Geolocatie in of uit.

OPMERKING: Afhankelijk van de opties van het voertuig kunnen de instellingen van functies en instellingsopties variëren.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Om toegang te krijgen tot het menu “Systemeinstellingen”, drukt u op de grafische knop “Systemeinstellingen” onderaan het display.




Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Weergave
- Klok & datum
- Geluid
- Meldingen

- Radio-instelling
- Algemeen
- Gebruikers handleiding
- Systeem informatie
- Resetten

WEERGAVE

Om toegang te krijgen tot het menu “Weergave”, drukt u op “Weergave” in het submenu van Systemeinstellingen.




Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Taal [1]
- Schermmodus [2]
- Helderheid weergave nachtmodus [3]
- Helderheid weergave dagmodus [4]
- Units [5]
- Piep touchscreen [6]
- Volume van de waarsch. zoemer [7]
- Clusteropties [8]

KLOK & DATUM

Om toegang te krijgen tot het menu “Clock&Date”, drukt u op “Clock&Date” in het submenu van Systemeinstellingen.






Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Synchronisatietijd met GPS [9]
- Tijdcompensatie [10]
- Tijd inst. [11]
- Tijdsformaat [12]
- Tijdweerg. op statusb. [13]
- Stel datum in (DD/MM/YY) [14]

GELUID

Om toegang te krijgen tot het menu “Audio Settings”, drukt u op

“Geluid” in het submenu van Systeemeinstellingen.



Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Piep touchscreen [15]
- Balance/Fade [16]
- Equalizer [17]
- Snelheidsafh. volume [18]

- Surround-geluid (Indien uitgerust) [19]
- Loudness [20]
- Auto Play [21]
- Volume aanpassing [22]

MELDINGEN

Om toegang te krijgen tot het menu “Meldingen”, drukt u op “Meldingen” in het submenu van Systeemeinstellingen.



Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Status pop-ups Draadloze oplader [23]
- Pop-ups overgang Rijmodus [24]

RADIO-INSTELLING

Om toegang te krijgen tot het menu “Radio-instelling”, drukt u op “Radio-instelling” in het submenu van Systeemeinstellingen.




Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Verkeersbericht [25]
- Categorieën DAB-berichten [26]
- DAB Slideshow [27]
- Alternatieve frequentie [28]

- Regionaal [29]

ALGEMEEN


Om toegang te krijgen tot het menu “Algemeen Settings”, drukt u op “Algemeen” in het submenu van Systeemeinstellingen.



- Auto-On Radio[30]
- Vertr. uitsch. Radio [31]
- Radio uit met portier [32]
- Ruiten met afstandsbed. (Indien uitgerust) [33]
- Android Auto [34]



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Om toegang te krijgen tot “Gebruikers handleiding”, drukt u op “Gebruikers handleiding” in het submenu van Systeemeinstellingen.



SYSTEEMINFORMATIE

Om toegang te krijgen tot “Systeeminformatie”, drukt u op “Systeeminformatie” in het submenu van Systeemeinstellingen.



- Serienummer
- Onderdeelnummer
- BT® MAC
- Stellantis PN
- SW PN
- HW PN
- EMMC ID

RESETTEN

Om toegang te krijgen tot het menu “Resetten”, drukt u op “Resetten” in het submenu van Systeemeinstellingen.



Als richtlijn, het menu bevat de volgende items:

- Hardwareversie
- Softwareversie
- Bluetooth®-versie
- DAB-versie
- Productiedatum

Als richtlijn bevat het menu de volgende items:

- Herstel standaardinstellingen [35]
- Fabrieksreset [36]

CONNECTED SERVICES

(voor bepaalde versies/markten)

SOS-NOODOPROEP -INDIEN

UITGERUST

Uw voertuig is uitgerust met een ingebouwde assistentiefunctie die is ontworpen om ondersteuning te bieden in geval van een ongeval en/of noodsituatie. Deze functie wordt automatisch geactiveerd bij het activeren van de airbags of kan handmatig worden geactiveerd door op de knop te drukken die zich aan de basis van de achteruitkijkspiegel bevindt.

LIJST MET SYSTEMEINSTELLINGEN

WEERGAVE	
Instellingenaam	Beschrijving
[1] Taal	Met deze instelling wordt de taal van het Multimedia System en het instrumentenpaneeldisplay gewijzigd. De beschikbare talen zijn English, Français, Español, Italiano, enz.
[2] Schermmodus	Met deze instelling kunt u de weergave van de radio aanpassen naar 'Auto' of 'Manual'. Met 'Manual' kunt u de weergave van de radio verder aanpassen.
[3] Helderheid weergave nachtmodus	Met deze instelling kunt u de helderheid instellen wanneer het nacht is. Om toegang te krijgen tot deze instelling moet Schermmodus zijn ingesteld op "Manual". Met "+" verhoogt u de helderheid; met "-" verlaagt u de helderheid.
[4] Helderheid weergave dagmodus	Met deze instelling kunt u de helderheid instellen wanneer het dag is. Om toegang te krijgen tot deze instelling moet Schermmodus zijn ingesteld op "Manual". Met "+" verhoogt u de helderheid; met "-" verlaagt u de helderheid.
[5] Units	Met deze instelling kunt u de eenheden voor "Snelheid" (MPH of km/h), "Afstand" (mi of km), "Verbruik" (mi/kWh of km/kWh of kWh/100 km of kWh/mi of MPGe), "Druk" (psi, kPa of bar) en "Temperatuur" (°C of °F) onafhankelijk aanpassen.
[6] Piep touchscreen	Met deze instelling kunt u de Piep touchscreen in- of uitschakelen.
[7] Volume van de waarsch.zoemer	Met deze instelling kunt u het Volume van de waarsch.zoemer aanpassen. De selecteerbare opties zijn "Laag", "Mid" en "Hoog".

[8] Clusteropties	Met deze instelling worden opties voor het instrumentenpaneel weergegeven via het touchscreen van het Multimedia System. De opties omvatten "Trip B On Cluster", "Aangepaste zones op cluster" en "Widgetlijst".
CLOCK&DATE	
Instellingennaam	Beschrijving
[9] Synchronisatietijd met GPS	Deze instelling synchroniseert de tijd met de GPS-ontvanger in het systeem. Het systeem regelt de tijd op basis van de GPS-locatie. De standaardinstelling is GMT 0.
[10] Tijdcompensatie	Wanneer de instelling om de tijd met GPS te synchroniseren actief is, kunt u het uur instellen binnen het bereik [-12, +14] en de minuten op een van de volgende waarden: [0, 15, 30, 45]. Deze offset vertegenwoordigt het lokale tijdsverschil ten opzichte van GMT 0 en moet worden ingesteld volgens de lokale tijdzone van de gebruiker. Deze instelling is meestal alleen nodig tijdens de eerste configuratie of bij het wijzigen van tijdzones of de zomertijd.
[11] Tijd inst.	Onderverdeeld in twee menu's: Tijd inst. Hours en Tijd inst. Minutes. In het submenu Tijd inst. Hours kunt u met deze instelling de uren instellen. Synchronisatietijd met GPS moet zijn uitgeschakeld om deze instelling beschikbaar te maken. Met "+" verhoogt u de uren. Met "-" verlaagt u de uren. In het submenu Tijd inst. Minutes kunt u met deze instelling de minuten instellen. Synchronisatietijd met GPS moet zijn uitgeschakeld om deze instelling beschikbaar te maken. Met "+" verhoogt u de minuten. Met "-" verlaagt u de minuten.

[12] Tijdsformaat	Met deze instelling kunt u het Tijdsformaat (AM/PM) instellen. Synchronisatietijd met GPS moet "Uit" zijn om deze instelling beschikbaar te maken. De instelling "12 hrs" zet de tijd in een 12-uursformaat. De instelling "24 hrs" zet de tijd in een 24-uursformaat.
[13] Tijdweerg. op statusb.	Met deze instelling wordt de tijd weergegeven in de statusbalk van de radio.
[14] Stel datum in (DD/MM/YY)	Met deze instelling kunt u de datum instellen.
AUDIO INSTELLINGEN	
Instellingennaam	Beschrijving
[15] Piep touchscreen	Met deze instelling kunt u het Piep-touchscreen in- of uitschakelen.
[16]Balance/Fade	Met deze instelling kunt u het geluidsniveau van specifieke luidsprekers aan de voor-/achterkant en links/rechts van het voertuig aanpassen. Het luidsprekerpictogram kan worden verplaatst om de geluidslocatie in te stellen.
[17] Equalizer	Met deze instelling kunt u de bereiken "Bass", "Midden" en "Treble" van de audio aanpassen.
[18] Snelheidsafh. volume	Met deze instelling wordt het audiovolume aangepast naarmate de snelheid toeneemt. Bij een hogere instelling neemt het volume sterker toe wanneer het voertuig sneller gaat rijden. De beschikbare instellingen zijn "Uit", "1", "2" en "Max".
[19] Surround-geluid	Met deze instelling kunt u het Surround-geluid-systeem in- of uitschakelen.
[20] Loudness	Met deze instelling wordt de geluidskwaliteit bij lagere volumes verbeterd. De beschikbare opties zijn Aan en "Uit".
[21] Auto Play	Met deze instelling wordt automatisch audio afgespeeld vanaf een aangesloten apparaat.

[22] Volume aanpassing	Met deze instelling kunt u de audiovolumeniveaus voor elke optie (Media, Telefoon, Navigation, enz.) instellen. U kunt het volume instellen tussen 0 en 38.
MELDINGEN	
Instellingennaam	Beschrijving
[23] Status pop-ups Draadloze oplader	Met deze instelling kunt u de statuspop-ups van de Draadloze oplader in- of uitschakelen.
[24] Pop-ups overgang Rijmodus	Met deze instelling kunt u de pop-ups voor de overgang van de Rijmodus in- of uitschakelen.
RADIO	
Instellingennaam	Beschrijving
[25] Verkeersbericht	Met deze instelling kunt u het verkeersbericht in- of uitschakelen.
[26] Categorieën DAB-berichten	Met deze instelling kunt u de categorie DAB-aankondigingen selecteren.
[27] DAB Slideshow	Met deze instelling kunt u de DAB-diavoorstelling in- of uitschakelen.
[28] Alternatieve frequentie	Met deze instelling kunt u de Alternatieve frequentie in- of uitschakelen.
[29] Regionaal	Met deze instelling kunt u de Regionaal in- of uitschakelen.
ALGEMEEN	
Instellingennaam	Beschrijving
[30] Auto-On Radio	Met deze instelling wordt de radio automatisch ingeschakeld wanneer het voertuig wordt gestart. De beschikbare instellingen zijn "Uit", "Aan" en "Laatste instelling onthouden". Met "Laatste instelling onthouden" hervat het systeem de vorige activiteit voordat het voertuig werd uitgeschakeld.

[31] Vertr. uitsch. Radio	Met deze instelling blijft de radio werken nadat de motor is uitgeschakeld. Wanneer een portier wordt geopend, worden de elektronische systemen uitgeschakeld. De beschikbare instellingen zijn "0 min" en "20 min".
[32] Radio uit met portier	Met deze instelling wordt de radio uitgeschakeld wanneer de deur wordt geopend. De beschikbare instellingen zijn "Aan" en "Uit".
[33] Ruiten met afstandsbed.	Met deze instelling kunt u de raamfunctie regelen terwijl het voertuig is uitgeschakeld. De beschikbare opties zijn "Aan" en "Uit".
[34] Android Auto	AAN: Android Auto wordt weergegeven bij USB-verbinding. UIT: Telefoon wordt verbonden voor media.
RESETTEN	
Instellingennaam	Beschrijving
[35] Herstel standaardinstellingen	Met deze instelling worden alle eerder gewijzigde instellingen teruggezet naar de fabrieksinstellingen. OPMERKING: Wanneer u de standaardinstellingen herstelt, zet het contact op UIT en wacht enkele minuten voordat u opnieuw start. Een onjuiste uitvoering van deze handeling en een te korte tijd tussen het contact in AANRUN en UIT kan ertoe leiden dat de privacy-instellingen niet behouden blijven. Herhaal in dat geval de handeling en verleng de wachttijd tussen AANRUN en UIT.
[36] Fabrieksreset	Met deze instelling worden de fabrieksinstellingen van de radio hersteld.

OPMERKING: Afhankelijk van de opties van het voertuig kunnen de instellingen van functies en instellingsopties variëren.

HOMOLOGATIE

български [Bulgarian]	С настоящото Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение VQC1006 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.daichi.com/about-us/	Liettuvij [Lithuanian]	Aš, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas VQC1006 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://www.daichi.com/about-us/
Cesky [Czech]	Tímto Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení VQC1006 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.daichi.com/about-us/	Latviski [Latvian]	Ar šo Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārtā VQC1006 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://www.daichi.com/about-us/
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp VQC1006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.daichi.com/about-us/	Malti [Maltese]	B'dan, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radiju VQC1006 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://www.daichi.com/about-us/
Dansk [Danish]	Hermed erklærer Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen VQC1006 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.daichi.com/about-us/	Dutch [Netherlands]	Hierbij verklaar ik, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur VQC1006 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.daichi.com/about-us/
Eesti [Estonian]	Käesolevaga deklareerib Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et käesolev radioseadme tüüp VQC1006 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Ei vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://www.daichi.com/about-us/	Polski [Polish]	Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego VQC1006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.daichi.com/about-us/
Espanol [Spanish]	Por la presente, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico VQC1006 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.daichi.com/about-us/	Portugues [Portuguese]	O(a) abaixo assinado(a) Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio VQC1006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet. https://www.daichi.com/about-us/
Suomi [Finnish]	Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VQC1006 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.daichi.com/about-us/	Românesc [Romanian]	Prin prezenta, Daichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio VQC1006 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.daichi.com/about-us/

Français [French]	<p>Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type VQC1006 est conforme à la directive 2014/53/UE.</p> <p>Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		Svenska [Swedish]	<p>Härmed försäkrar Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning VQC1006 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.</p> <p>Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
English	<p>Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type VQC1006 is in compliance with Directive 2014/53/EU.</p> <p>The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		Slovensko [Slovenian]	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme VQC1006 skladen z Direktivo 2014/53/EU.</p> <p>Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
ελληνικά [Greek]	<p>Με την παρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός VQC1006 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.</p> <p>Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		Slovensky [Slovak]	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VQC1006 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.</p> <p>Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
Hrvatski [Croatian]	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa VQC1006 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.</p> <p>Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		Norsk [Norwegian]	<p>Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen VQC1006 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU.</p> <p>Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internetadresse : https://www.daiichi.com/about-us/</p>
Magyar [Hungarian]	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a VQC1006 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.</p> <p>Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		Íslenska [Icelandic]	<p>Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radióbúnaður gerð VQC1006 er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB.</p> <p>The fullur texti af ESB-samræmisfyrirlysing er í boði á eftirfarandi veffangi: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
Italiano [Italian]	<p>Il fabbricante, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VQC1006 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.</p> <p>Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		Türkçe [Turkish]	<p>İşbu belge ile Daiichi Elektronik San. Ve Tic. A.S. VQC1006 tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.</p> <p>AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: https://www.daiichi.com/about-us/</p>

ANDERE HOMOLOGATIE REF.

ARGENTINIË



RAMATEL
H-30711

BRAZILIË

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Deze apparatuur is niet beschermd tegen schadelijke interferentie en mag geen interferentie veroorzaken bij correct goedgekeurde systemen.

MEXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

De werking van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat of toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat of toestel moet elke interferentie accepteren, inclusief die welke ongewenste werking kan veroorzaken.

RF Blootstelling

Deze apparatuur voldoet aan de CE-radiostralingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

FCC-VOORSCHRIFTEN

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een specifieke installatie.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.

- De dealer of een ervaren radio-/tv-technicus raadplegen voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC RF-blootstellingsverklaring

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling zoals vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Om te voldoen aan de FCC RF-blootstellingsvereisten is deze goedkeuring alleen van toepassing op mobiele configuraties. De antennes die voor de zender worden gebruikt, moeten zodanig worden geïnstalleerd dat een scheidingsafstand van ten minste 20 cm tot alle personen wordt aangehouden en mogen niet op dezelfde locatie worden geplaatst of gelijktijdig worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat is uitsluitend beperkt tot gebruik binnenshuis wanneer het werkt in het frequentiebereik van 5150 tot 5250 MHz.

CANADA

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-normen van Industry Canada. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken; en
- (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Let op

Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst of gelijktijdig worden gebruikt met een andere antenne of zender. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 centimeter tussen de stralingsbron en uw lichaam.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Kanaal	Frequentiebanden
Wi-Fi 5G (U-NII-1)	5150 ~ 5250
Wi-Fi 5G (U-NII-3)	5725 ~ 5850



Ga naar www.stellantisinfotainment.com voor gedetailleerde gebruikershandleidingen.

U kunt de QR-code scannen om de website te bezoeken.



versie 1.0