



www.stellantisinfotainment.com

ALFA ROMEO TONALE SYSTÈME MULTIMÉDIA MANUEL D'UTILISATION V1.0

FRANÇAIS

INTRODUCTION	- 3 -
CONSEILS, COMMANDES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES	- 4 -
FONCTIONS GÉNÉRALES	- 7 -
FONCTIONNEMENT DU TOUCH SCREEN	- 13 -
MODE MÉDIA	- 16 -
MODE RADIO.....	- 18 -
MODE TÉLÉPHONE	- 19 -
ANDROID AUTO et APPLE CARPLAY.....	- 28 -
MODE CONFORT.....	- 31 -
CAMÉRA ET SURROUND VIEW CAMERA	- 32 -
RÉGLAGES.....	- 37 -
SERVICES CONNECTÉS	- 58 -
HOMOLOGATION	- 65 -
AUTRE HOMOLOGATION REF.	- 67 -
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	- 70 -

INTRODUCTION

Le système audio de votre voiture est conçu pour correspondre aux caractéristiques de l'habitacle, et en particulier à l'apparence du panneau avant.

Les instructions d'utilisation sont données ci-dessous. Nous vous recommandons de les lire attentivement et de toujours les garder à portée de main (par exemple dans la boîte à gants).

Le système d'information et de divertissement est installé de façon à ce que le conducteur et le passager puissent facilement y accéder. Les commandes peuvent être rapidement localisées à partir de l'affichage graphique à l'avant, ce qui rend l'appareil facile à utiliser.

Pour renforcer la protection contre le vol, le système dispose d'un système de protection qui ne permet de l'utiliser que sur son véhicule d'origine.

CONSEILS, COMMANDES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

CYBERSÉCURITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

Le système audio de votre voiture a été développé et produit conformément aux directives et principes énoncés dans la norme ISO/SAE 21434 relative à la cybersécurité des véhicules routiers. Le système stocke et protège (mais ne divulgue pas) les ensembles de données ci-dessous à des organismes/individus ou tiers inconnus ou non fiables:

- Informations du profil utilisateur (par exemple, nom, numéro de téléphone)
- Numéro d'identification mobile
- Identifiant de l'appareil mobile
- Contacts du carnet d'adresses (répertoire téléphonique)
- Historique des appels
- Historique de lecture multimédia

- Préférences et paramètres utilisateur
- Informations d'identification liées à la sécurité, telles que les clés de session, les primitives de génération de clés, etc

Le système intègre des mécanismes de sécurité robustes pour protéger les données sensibles et préserver la confidentialité:

- Les informations personnelles identifiables sont cryptées à l'aide d'algorithmes de cryptage puissants.
- Les identifiants liés à la sécurité sont stockés dans des zones protégées contre toute manipulation matérielle.
- Des mécanismes de contrôle d'accès sont mis en place pour empêcher tout accès non autorisé.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Apprenez à utiliser les différentes fonctions du système avant de démarrer le véhicule. Lisez attentivement les instructions du système avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENT

Conduisez **TOUJOURS** prudemment avec les mains sur le volant. Vous avez l'entière responsabilité et assumez tous les risques liés à l'utilisation des fonctionnalités du système multimédia dans ce véhicule. N'utilisez le système multimédia que lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner

un accident entraînant des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

Il peut être dangereux de conduire lorsque le volume est trop élevé. Réglez le volume de manière à pouvoir entendre malgré tout les bruits de fond (p. ex. klaxons, sirènes d'ambulance, etc.)

CONDITIONS DE RÉCEPTION

Les conditions de réception changent constamment durant la conduite. La réception peut être perturbée par la présence de montagnes, de bâtiments ou de ponts, surtout si vous êtes loin de l'antenne émettrice.

AVERTISSEMENT

Les annonces relatives à la circulation et les annonces DAB sont diffusées à un volume supérieur au niveau de volume actif.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Prenez les précautions ci-dessous afin de vous assurer que le système est pleinement opérationnel:

- L'écran est sensible aux rayures, aux liquides et aux produits détergents. Il ne doit pas être en contact avec des objets pointus ou rigides qui peuvent endommager sa surface. N'appuyez pas sur l'écran lorsque vous le nettoyez.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer dans l'appareil, car cela

pourrait causer des dommages irréparables.

AVERTISSEMENT

Nettoyez le panneau avant et l'écran uniquement avec un chiffon doux, propre, sec et antistatique. Les produits de nettoyage et de polissage peuvent endommager la surface. N'utilisez pas de produits à base d'alcool ou similaires pour nettoyer le panneau ou l'écran, et assurez-vous que le système est éteint durant les opérations de nettoyage.

APPAREILS MULTIMÉDIA : FICHIERS ET FORMATS AUDIO PRIS EN CHARGE

Pour les clés USB, le système peut lire les fichiers avec les extensions et formats suivants:

- .mp3 (8 – 320 kbps)

- .wma (8 – 320 kbps)
- .wav
- .flac
- .alac
- .ogg(16 – 128 kbps)
- .m4a

Pour les lecteurs multimédias portables (iPod) et les sources Bluetooth, le système peut lire les fichiers avec les extensions et formats suivants:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .aac
- .flac
- .alac

Pour les sources multimédia portables (MTP), le système peut lire les fichiers avec les extensions et formats suivants:

- .mp3 (8 – 320 kbps)
- .wma (8 – 320 kbps)
- .flac

- .alac

Pour toutes les sources (USB, iPod et Bluetooth®), le système peut également lire les formats de playlist suivants:

- .m3u
- .pls
- .wpl

Pour les sources USB, le système peut afficher des images aux extensions et formats suivants :

- .jpeg
- .jpg
- .png

REMARQUE les suffixes peuvent être indifféremment écrits en majuscules ou en minuscules. Pour les sources USB, le système peut afficher des images aux extensions et formats suivants :

- .JPEG
- .JPG

- .PNG

REMARQUE le système prend en charge les périphériques USB aux formats FAT16, FAT32 et exFAT. Le système ne prend pas en charge les périphériques dont la capacité est supérieure à 128 Go.

FONCTIONS GÉNÉRALES

COMMANDES SUR LE TUNNEL CENTRAL

Un bouton rotatif est présent sur le tunnel central, sous les boutons du levier de vitesses, et offre différentes fonctionnalités selon la manière dont on appuie dessus et/ou le fait tourner.



Action	Fonction
Appui prolongé	Allume et éteint le système radio.
Molette de défilement	Déplacement vers l'avant pour augmenter le volume. Déplacement

	vers l'arrière pour diminuer le volume.
Appui bref	Activer/désactiver la fonction Muet.

REMARQUE : Allumer et éteindre le système radio signifie que le système passe de l'état de fonctionnement (radio allumée) à l'état de veille (radio éteinte).

CONSEILS D'ÉCRAN/DÉSACTIVÉ

Si l'utilisateur appuie sur le bouton Écran désactivé depuis la page d'accueil, la radio passera en mode conseils d'écran pendant environ 5 secondes, au cours desquelles l'écran suivant sera affiché.



Au bout de 5 secondes, le système passe en mode écran éteint, affichant un écran complètement noir.


Pour revenir à l'affichage normal, il suffit d'appuyer n'importe où sur l'écran.

COMMANDES AU VOLANT

Le volant, reprend les commandes des fonctions principales du système, qui permettent un contrôle plus simple. L'activation de la fonction choisie est commandée, dans certains cas, par la durée de la pression exercée sur la touche (pression brève ou prolongée),

comme indiqué dans les tableaux ci-dessous.

COMMANDES SUR LE VOLANT



Comportement du bouton SWC lorsque l'écran est allumé:

Bouton	Action	Appui bref	Appui prolongé
Bouton de commande vocale/téléphone (1)		<p>Lorsqu'aucune session vocale n'est active : active la reconnaissance vocale uniquement lorsqu'aucune fonction d'appel n'est utilisée.</p> <p>Pendant les fonctions de gestion des appels, la reconnaissance vocale est désactivée et seules les fonctions de gestion des appels sont disponibles.</p>	
		<p>Lorsqu'une session vocale est active et qu'un appareil audio externe est connecté (Apple CarPlay®/Android Auto™) : interrompt Siri/Google Assistant.</p>	<p>Lorsqu'une session vocale est active et qu'un appareil audio externe est connecté (Apple CarPlay®/Android Auto™) : interrompt Siri/Google Assistant et démarre une nouvelle session Siri/Google Assistant.</p>
		<p>Lorsque la session vocale n'est pas active et qu'un périphérique audio externe est connecté (Apple CarPlay® /Android Auto™) : passe à la page Apple CarPlay® /Android Auto™.</p>	<p>Lorsqu'aucune session vocale n'est active et qu'un appareil audio externe est connecté (Apple CarPlay® /Android Auto™) : passe à la page Apple CarPlay® /Android Auto™ et active Siri/Google Assistant.</p>

Molette de défilement- contrôle du volume (2)	Augmente/diminue le volume d'un cran	
Recherche suivante (3)	<p>Sur la radio AM/FM, lance la recherche automatique ascendante.</p> <p>Sur la radio DAB, passe à la station suivante.</p> <p>Dans une liste, passe à la piste multimédia suivante disponible.</p>	
	Dans Médias , passe à la piste multimédia suivante disponible.	Dans Media , active la fonction d'avance rapide.
Recherche précédente (4)	<p>Sur la radio AM/FM, lance la recherche automatique vers le bas.</p> <p>Sur la radio DAB, passe à la station précédente.</p> <p>Dans une liste, passe à la piste multimédia précédente disponible.</p>	
	Dans Médias , passe à la piste multimédia précédente disponible.	Dans Media, active la fonction de retour rapide.

Comportement des boutons SWC lorsque la radio est désactivée / l'écran est désactivé / en mode conseils d'écran :

État de l'écran Action	Radio désactivée	Conseils d'écran	Écran désactivé
Événement tactile de l'écran	AUCUNE ACTION à l'ÉCRAN	L'écran s'allume. (Fonctionnement complet avec tous les menus, widgets, etc.)	
Climat (AC)	Ici, « écran allumé » signifie écran noir avec une luminosité nulle. HU est en mode veille, mais la luminosité est de 0. Affichez simplement la barre contextuelle en haut. Une fois la fenêtre contextuelle fermée, restez en mode écran noir avec une luminosité nulle.	Ici, « écran allumé » signifie écran noir avec une luminosité nulle. HU est en mode plein écran, mais la luminosité est réglée sur 0. Seule la barre contextuelle s'affiche en haut de l'écran, et le message « touchez pour allumer l'écran » s'affiche en arrière-plan. Une fois la barre contextuelle fermée, l'écran reste noir avec une luminosité nulle.	Ici, « écran allumé » signifie écran noir avec une luminosité nulle. HU est en mode plein écran, mais la luminosité est réglée sur 0. Seule la barre contextuelle s'affiche en haut. Une fois la fenêtre contextuelle fermée, l'écran reste noir avec une luminosité nulle.
Connexion USB	AUCUNE ACTION à l'écran, aucun passage à la source USB, que la lecture automatique soit activée ou désactivée.	Si la lecture automatique est activée, l'écran s'allume et passe à l'interface HMI principale du média. Si la lecture automatique est désactivée, l'écran reste éteint et il n'y a pas de changement de source.	Si la lecture automatique est activée, seule la fonctionnalité de changement de source fonctionne, l'écran reste éteint. Si la lecture automatique est désactivée, l'écran reste éteint, aucun changement de source n'est effectué.
RVC	Afficher RVC, après la fin de RVC, l'écran s'éteint.	Afficher RVC, après la fin de RVC, l'écran reste allumé	Afficher RVC, après la fin de RVC, l'écran s'éteint.
Volume +/- SWC	AUCUNE ACTION à l'écran, aucun changement de volume en arrière-plan.	Seule la fonctionnalité SWC fonctionne, aucune action liée à l'affichage ou à l'IHM.	
Volume +/- Thumbwheel			

Bouton Voix/Réponse SWC, AA, CP, BT (téléphone connecté)	CP, BT, AA ; pour le bouton vocal SWC, l'écran reste allumé. Une fois la commande vocale terminée, l'écran s'éteint.	CP, BT, AA ; pour le bouton vocal SWC, l'écran reste allumé. Une fois la commande vocale terminée, l'écran reste allumé.	CP, BT, AA ; pour le bouton vocal SWC, l'écran reste allumé. Une fois la commande vocale terminée, l'écran s'éteint.
Bouton Voix/Réponse SWC (téléphone NON connecté)	AUCUNE ACTION à l'ÉCRAN	<p>Comportement en cas d'appui court : l'écran s'allume et affiche une fenêtre contextuelle informative indiquant que pour utiliser les commandes vocales, le téléphone doit être connecté.</p> <p>Comportement en cas d'appui long : l'écran s'allume et affiche une fenêtre contextuelle informative pour lancer le couplage Bluetooth.</p>	
Accepter un appel entrant AA, CP, BT (SWC)	L'écran s'allume et la page d'appel s'affiche. Une fois l'appel terminé, la radio revient à l'état d'arrêt.	L'écran s'allume et une fenêtre contextuelle s'affiche, puis l'appel est accepté. Une fois l'appel terminé via SWC, l'écran reste allumé.	L'écran s'allume et une fenêtre contextuelle s'affiche, puis l'appel est accepté. Une fois l'appel terminé via SWC, l'écran s'éteint.
Refuser un appel entrant AA, CP, BT (SWC)	L'écran s'allume et la page d'appel s'affiche. Après avoir refusé l'appel, la radio revient à l'état d'arrêt.	L'écran s'allume et une fenêtre contextuelle s'affiche. Si l'appel est refusé, l'écran reste allumé.	L'écran s'allume et une fenêtre contextuelle s'affiche. Si l'appel est refusé, l'écran s'éteint.
Bouton Recherche suivante (SWC)	AUCUNE ACTION à l'écran, aucune fonctionnalité ne s'exécute en arrière-plan	c AUCUNE ACTION à l'écran. Seule la fonctionnalité SWC fonctionne en arrière-plan.	
Bouton Recherche précédente (SWC)			
Bouton Avance rapide (SWC)			
Bouton Retour rapide (SWC)			

REMARQUE : le comportement des boutons SWC peut varier en fonction des exigences de certification CP/AA.

FONCTIONNEMENT DU TOUCH SCREEN

Le système radio est également équipé d'une fonctionnalité tactile. En plus de sélectionner les menus et les fonctions à l'aide des boutons situés sur le volant, il est possible d'interagir avec les différentes fonctions/modes en appuyant sur les icônes affichées à l'écran.


Actions pouvant être effectuées à l'aide de la fonction écran tactile

Le système utilise la fonction « touch screen » : pour interagir avec les différentes fonctions, appuyer sur les « touches graphiques » affichées sur l'écran.







Pour confirmer un choix, appuyer sur la touche graphique « OK » ou cocher votre choix.

Pour accéder au sous-menu, appuyez sur le bouton graphique « > ».


Pour revenir à la page précédente, appuyer sur la touche graphique « X » (Effacer) ou, en fonction de la page active, sur la touche graphique « < » (Retour).

Pour retourner à la page ou à la position initiale, appuyer sur la touche graphique .


À travers la fonction « touch screen », vous pouvez afficher et accéder aux listes disponibles des morceaux de musique, des numéros de téléphone, des réglages, etc.

Action sur l'écran	Fonction
	Faire défiler vers le haut
	Faites défiler vers le bas
	Déplacer vers la gauche
	Déplacer vers la droite
	Appui bref
	Appui prolongé

WIDGETS

Sur la page principale, il est possible d'afficher des pages de résumé des fonctions du système multimédia (appelées « Widget »), au choix de l'utilisateur, à partir d'une liste de Widgets disponibles. Pour ajouter un Widget, appuyer sur le bouton  à

l'écran et sélectionner le Widget souhaité sur la liste.


Certains Widgets peuvent être à leur tour personnalisés en appuyant sur le bouton  près du titre. La page de personnalisation s'ouvre. Après quoi, sélectionner « Aj. widget ». Le nombre de Widgets pouvant être installés pour chaque page dépend de leur dimension. Il est possible d'ajouter plusieurs pages (au total jusqu'à un maximum de 5) en appuyant sur le bouton « + » à l'écran. Pour passer d'une page à l'autre, il suffit de toucher brièvement la page et de faire défiler le doigt vers la droite ou vers la gauche.

Les pages peuvent être supprimées à travers la fonction « Effacer les pages » ou réorganisées à travers la fonction « Réorg. pages ».

REMARQUE La personnalisation n'est active que si le véhicule est à l'arrêt. En cas de tentative de personnalisation avec le véhicule qui roule ou en phase de reprise de la marche sans avoir terminé la procédure, un message d'avertissement pour l'utilisateur est affiché à l'écran et l'opération sera terminée.


Sur la page Widget, lorsque vous balayez de gauche à droite et atteignez la première page, vous pouvez accéder aux applications de la page d'accueil.

ÉCRAN D'ACCUEIL DE L'APPLICATION






Lorsque nous consultons pour la première fois la page d'accueil du système multimédia, divers menus s'affichent dans une disposition 2x5. Ces menus peuvent varier en fonction des variantes spécifiques.


TOUCHES GRAPHIQUES SUR LA ZONE ÉCRAN







Barre latérale (1)

Touche graphique	Fonctions	Modalité
Home	Affichage de la page-écran principale	Pression de la touche graphique
Média	Accès au mode Média pour la sélection des sources disponibles, des morceaux des dossiers et	Pression de la touche graphique

	interaction avec les réglages audio	
 Radio	Accès au mode Radio	Pression de la touche graphique
 Téléphone	Accès au mode Téléphone	Pression de la touche graphique
 Véhicule	Accès aux réglages et aux fonctions supplémentaires du véhicule	Pression de la touche graphique




REMARQUE : L'icône  dans la barre latérale change en fonction de la connexion : icône  pour les téléphones mobiles ou les appareils audio Bluetooth®, icône  pour CarPlay et icône  pour Android Auto.

Barre d'état (2-8)

Zone graphique	Fonctions	Modalité
2 Comfort	Affichage et modification des réglages du climatiseur côté conducteur et passager and setting on driver and passenger side	Appuyez sur les boutons « Heat Seat » (siège chauffant), « Steering Wheel » (volant) et « Temperature » (température).
3 Avertissement TSR	Configurer la reconnaissance des panneaux de signalisation	Appuyez sur le bouton graphique pour activer/désactiver le signal sonore d'avertissement
4 Source active	Afficher la source active	-

	ou l'appel HFP actif	
5 Source/Description de l'appel	Affichage de la station de radio (si disponible), du nom de l'appelant et de l'heure de l'appel	Appuyez sur le bouton graphique pour passer à l'écran d'appel lorsqu'il y a un appel.
6 Barre de boutons rapides	Afficher les icônes (si équipé) : Divertissement en mode silencieux/ Microphone Signal et itinérance Niveau de batterie Connexion BT Chargeur sans fil Boussole Géolocalisation	-
7 Température extérieure	Afficher la température extérieure selon les unités sélectionnées (C ou F)	-
8 Temps	Temps d'affichage	Fenêtre contextuelle de réglage de l'horloge

MODE MÉDIA

Appuyer sur la touche graphique «  » pour écouter et gérer la musique, afficher les listes disponibles, sélectionner les réglages audio favoris et sélectionner la source audio souhaitée parmi celles disponibles : USB, Bluetooth®, AA/CP.

Les informations suivantes s'affichent à l'écran dès que le mode Média est sélectionné :

Partie gauche : Afficher les sources. Sélectionnez une source à afficher.

La source en cours de lecture est mise en surbrillance à l'écran.



Partie supérieure : sélectionnez les différentes pages de la fonction : « Lecture », « Parcourir », « Audio ».


Partie centrale : affichage des informations relatives au morceau en cours ou à la station écoutée et des boutons de contrôle de la lecture :

« **Bluetooth** » : pour la source **audio Bluetooth®**, ouvre la liste des dispositifs ;


« **Parcourir** » par source **USB/Bluetooth®**, permet de chercher des contenus sur le dispositif ;

« **Pistes** » par source **USB/Bluetooth®**, permet de choisir un morceau à partir de la liste de lecture ;


  : sélection du morceau précédent/suivant

 : lire/mettre en pause la piste en cours de lecture.

REMARQUE : lors du passage d'un état d'alimentation à un autre, le maintien ou non du statut lecture/pause dépend de la source active.

 : lecture aléatoire des pistes contenues dans le dossier (si une piste audio est lue) avec trois états de lecture aléatoire : « Lecture

aléatoire activée », « Lecture aléatoire désactivée » et « Lecture aléatoire non prise en charge ».

 : Lorsque la dernière piste est terminée, la lecture reprend automatiquement à partir de la première piste de la liste de lecture (lorsque vous écoutez une piste audio) avec quatre états de répétition : « Répétition désactivée », « Répétition UNE FOIS », « Répétition TOUTES LES PISTES », « Répétition non prise en charge ».

PARCOURIR

La fonction Parcourir vous permet d'ouvrir une fenêtre contenant la liste des morceaux en cours de lecture.

Les boutons graphiques et permettent de parcourir la liste des dossiers, artistes, listes de lecture, morceaux, albums et genres sur l'appareil connecté via USB ou Bluetooth®, en fonction des

informations enregistrées sur les morceaux eux-mêmes.

À l'intérieur de chaque liste, la touche graphique « ABC » permet de passer directement à la lettre désirée

SUPPORT USB


Le système dispose de ports USB de type A+C pour les données et la charge, situés sur la planche de bord centrale.




En connectant un dispositif USB dans la prise de la planche de bord avec le système allumé, il commence à lire les morceaux disponibles si la fonction « Lecture automatique » est sur « ON »

Si la fonction « Lecture automatique » est réglée sur OFF et si un smartphone a été branché, seule la recharge du dispositif sera activée.

MODE RADIO

Appuyez sur le bouton graphique «  » pour sélectionner vos paramètres audio préférés et choisissez la source sonore de votre choix parmi celles disponibles : radio AM, FM, DAB (si disponible).



Une fois le mode Radio sélectionné, les informations suivantes s'affichent à l'écran :

Partie gauche: Afficher les sources. Sélectionnez une source à afficher. La source en cours de lecture est mise en surbrillance à l'écran.


Partie supérieure: sélection des différentes pages de la fonction : « Sources », « Lecture », « Parcourir », « Réglages audio ».

Partie centrale : Affichage des informations relatives à la station en cours de lecture et boutons de commande de lecture :

◀◀▶▶: sélection du morceau précédent/suivant.

⋮: Pour syntoniser directement une station, entrez sa fréquence numérique et appuyez sur « Go ». Le système multimédia passera alors à cette fréquence et commencera à diffuser la station.

Une pression brève sur les boutons « < » et « > » permet d'effectuer une syntonisation manuelle, tandis qu'une pression longue permet d'effectuer une syntonisation rapide.




Partie inférieure : accès rapide aux stations radio mémorisées comme favorites.

REMARQUE: La fréquence DAB est utilisable dans les pays dans lesquels il existe la technologie de transmission numérique ; si celle-ci n'est pas présente et la touche DAB est sélectionnée, l'utilisateur ne sera réglé sur aucune fréquence étant donné qu'elle n'est pas disponible.

MODE TÉLÉPHONE

Pour activer le mode Téléphone, appuyer sur la touche graphique «

 » sur l'écran.

REMARQUE : pour consulter la liste des téléphones mobiles et des fonctions prises en charge, rendez-vous sur le site Web

www.stellantisinfotainment.com/.

Ce mode peut être utilisé pour:


- Composer le numéro de téléphone (à l'aide du clavier graphique à l'écran) ;
- Afficher et appeler les contacts du répertoire du téléphone portable ;
- Afficher et appeler des contacts à partir des historiques des appels précédents ;

- Jumeler jusqu'à cinq téléphones/périphériques audio pour faciliter et accélérer l'accès et la connexion;
- Transférer les appels du système vers le téléphone portable et vice versa, et désactiver le microphone pour les conversations privées.


Coupler un téléphone portable via Bluetooth®

L'enregistrement d'un dispositif **Bluetooth®** (par exemple, un smartphone) est effectué via la fonction « Gestion des dispositifs » de la page « Téléphone ».

Le menu « Gestionnaire de périphériques » est accessible soit en cliquant sur l'icône du téléphone


 dans la barre latérale, soit en sélectionnant le menu « Périphériques » sur la page d'accueil.

La procédure de couplage pour un téléphone portable est décrite ci-dessous. Consultez toujours le manuel du téléphone portable. Pour coupler le téléphone portable, procédez comme suit :

- Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone portable.
- Appuyez sur le bouton graphique « Téléphones » à l'écran.
- Si aucun téléphone n'est encore couplé avec le système, un écran dédié est affiché.
- Accédez à « Téléphones » et appuyez sur le bouton  pour

démarrer la procédure de couplage, puis recherchez le dispositif sur le téléphone portable.

Cherchez ABC_XYZ sur le téléphone portable (lors de l'étape de couplage un écran s'affiche montrant la progression de l'opération).



REMARQUE Le nom du dispositif « ABC_XYZ » ne sert que d'exemple et sera remplacé par un autre nom selon la marque du véhicule.

REMARQUE : le code PIN indiqué dans la figure ci-dessus est arbitraire et peut varier d'un appareil à l'autre.

- Lorsque le téléphone portable vous y invite, confirmez le code PIN affiché sur le téléphone portable.
- Lors de l'étape de couplage un écran s'affiche montrant la progression de l'opération.



Pour les smartphones Android ; si l'option permettant d'activer automatiquement Android Auto (voir Réglages/Général/Android Auto) est activée, les appareils établissent une connexion Wi-Fi parallèle avec le smartphone de l'utilisateur et l'application Android

Auto démarre automatiquement une fois cette connexion établie.

Une fois la connexion Android Auto établie, vous ne pouvez passer vos appels téléphoniques que via l'interface Android Auto. Pour les utilisateurs Apple, un message contextuel s'affiche lors de l'établissement de la connexion Bluetooth®, demandant à l'utilisateur s'il souhaite activer CarPlay ou non.




REMARQUE Pour désactiver Android Auto, consultez la section « Désactiver Android Auto ».

REMARQUE Le système multimédia se reconnecte automatiquement à

un téléphone déjà couplé et situé à proximité si la fonction Bluetooth® est activée sur le téléphone. Android Auto ou Apple CarPlay seront également démarrés automatiquement si une connexion appropriée a été établie dans une session précédente

REMARQUE Afin de garantir un bon fonctionnement après la mise à jour du logiciel du téléphone, il est recommandé de supprimer le téléphone de la liste des dispositifs liés à la radio, de supprimer le précédent couplage avec le système de la liste des périphériques Bluetooth® sur le téléphone et d'effectuer un nouveau couplage.



Dans la partie supérieure:
l'affichage des boutons graphiques suivants

- « Contacts »: « Contacts » : la liste de contacts du téléphone portable connecté si le répertoire est importé (voir la section Importation du répertoire).
- « Appels récents » : la liste des appels récents effectués avec le téléphone portable connecté si le répertoire est importé (voir la section Importation du répertoire).
- « Clavier numérique » : l'interface qui permet à l'utilisateur de composer manuellement le numéro à appeler (voir Fonctions d'appel téléphonique / Composition du numéro de téléphone à l'aide du « clavier »).

- « Téléphones » : la liste des périphériques connectés au système multimédia.

Importation du répertoire (Contacts et Appels récents)

Si le téléphone mobile est capable de transférer des données via Bluetooth® et que, pendant le processus d'appairage, un message contextuel apparaît demandant à l'utilisateur de télécharger le répertoire téléphonique depuis le téléphone :

- Répondez « OUI » pour importer la liste de contacts et les appels récents dans le système.
- Répondez « NON » pour refuser l'importation des données. Il sera possible d'importer ces données ultérieurement.




Un maximum de 3 000 contacts peut être téléchargé et mis à jour pour chaque téléphone portable connecté.

Seul le répertoire du téléphone portable actuellement connecté au système est accessible.

Si le répertoire du téléphone portable couplé n'a pas déjà été importé, il peut l'être en appuyant

sur le bouton .



Appuyez sur le bouton ABC pour répertorier les contacts du

répertoire avec l'initiale choisie sur le clavier.

REMARQUE Lorsque les données ont été importées une fois à partir d'un téléphone portable, le transfert de données commence automatiquement chaque fois qu'une connexion Bluetooth® est établie entre ce téléphone portable et le système.

REMARQUE Le répertoire téléchargé à partir du téléphone portable ne peut pas être modifié dans le système multimédia.

Lorsque le périphérique est supprimé de la liste des périphériques couplés ou lorsque les réglages par défaut du système multimédia sont rétablis, le répertoire est automatiquement supprimé du système multimédia.

REMARQUE Les fonctions de connexion Bluetooth® et la qualité de son peuvent varier et dépendent de la marque du téléphone portable. La liste des téléphones portables pris en charge est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.stellantisinfotainment.com/>

Fonctionnalité « double téléphone »

AVERTISSEMENT


En utilisant le téléphone en mode CarPlay, la fonctionnalité « double téléphone » n'est pas disponible

Le multimedia system permet la connexion Bluetooth® simultanée de deux téléphones. La lecture de contenus multimédia via Bluetooth® n'est possible que pour l'un des deux dispositifs connectés. Pour activer cette fonctionnalité,


sélectionner « Deux téléphones actifs » dans la page-écran « Gestionnaire de dispositifs ».



Déconnecter un téléphone portable/périphérique audio / Android Auto/ Apple CarPlay




Pour déconnecter un téléphone portable ou un périphérique audio Bluetooth® :

- Appuyez sur le bouton «  » dans la barre latérale.

- Appuyez sur les appareils à partir des en-têtes de la page d'accueil.
- Appuyez sur le bouton graphique « Téléphone » pour déconnecter la « source téléphone ».
- Appuyez sur le bouton graphique « Médias » pour déconnecter la « source multimédia ».
- Appuyez sur le bouton graphique « Android Auto » pour vous déconnecter d'« Android Auto ».
- Appuyez sur le bouton graphique « Car Play » pour vous déconnecter de « Car Play ».

Supprimer un téléphone portable

Pour supprimer un téléphone portable ou un périphérique audio Bluetooth® :

- Appuyez sur le bouton «  » sur l'écran.
- Appuyez sur les appareils à partir des en-têtes de la page d'accueil.
- Appuyez sur le bouton graphique « Supprimer ».

FONCTIONS D'APPEL TÉLÉPHONIQUE

Pour accéder aux fonctions d'appel téléphonique, un téléphone portable doit être connecté via Bluetooth® au système multimédia. Pour plus d'informations, consultez la section

« Coupler un téléphone portable via Bluetooth® ».



Les fonctions suivantes sont accessibles si la ou les fonctions sont prises en charge par votre

fournisseur de services mobiles (p. ex. un appel à trois).

REMARQUE Une fois le moteur coupé, si l'option 20 minutes est sélectionnée à partir du réglage du délai de mise hors tension, il est possible de poursuivre un appel téléphonique (voir Réglages/Réglages Généralités/Délai de mise hors tension). L'appel se poursuit jusqu'à ce que l'utilisateur raccroche ou pendant une période maximale d'environ 20 minutes. Lorsque le système est mis hors tension, l'appel est transféré vers le téléphone portable.

REMARQUE : pendant un appel, le microphone peut être désactivé/activé en appuyant sur le bouton « Mute » ou en appuyant brièvement sur le bouton rotatif situé sur le tunnel central à droite du levier de vitesses. Lorsque le

microphone est désactivé, il est possible d'écouter l'appel en cours.



Passer un appel téléphonique


Les opérations décrites ci-dessous ne sont accessibles que si elles sont prises en charge par le téléphone portable utilisé. Pour prendre connaissance de toutes les fonctions disponibles, consultez le manuel de l'utilisateur du téléphone portable.

Un appel peut être passé de différentes façons :

- En sélectionnant « Répertoire »
- En sélectionnant « Récents »
- En sélectionnant « Clavier numérique »
- En sélectionnant « Recomposer »

Composer le numéro de téléphone à l'aide du « clavier »

- Utilisez les touches numérotées pour composer le numéro.
- Appuyez sur « Appel » pour passer l'appel.



Passer un appel à l'aide d'« Appels récents »

La liste des derniers appels passés pour chaque type d'appel peut être affichée comme suit :

- Tous les appels
- Appels manqués
- Appels entrants
- Appels sortants


Sélectionnez l'un des derniers appels affichés dans la liste pour appeler le numéro indiqué.



Recomposer



Pour appeler le numéro/contact du dernier appel effectué, appuyez sur "Recomposer" dans le menu


principal du téléphone.



Recevoir un appel

Lorsqu'un appel téléphonique est reçu sur le téléphone portable, le système désactive le système audio (s'il est actif) et affiche un écran contextuel.

- Sélectionnez « Accepter » ou appuyez sur le bouton  des commandes au volant pour répondre.
- Sélectionnez « Rejeter » ou appuyez sur le bouton  des commandes au volant pour rejeter l'appel entrant.



Recevoir un appel durant un appel en cours


- Pour répondre à un nouvel appel durant un appel en cours, appuyez sur « Accepter ».
- Lorsque vous répondez au nouvel appel, l'appel précédent est automatiquement mis en attente, et l'option permettant de passer d'un appel à l'autre et de les fusionner apparaît (voir « Gérer deux appels téléphoniques »).
- Sélectionnez « Rejeter » pour rejeter l'appel entrant et poursuivre l'appel en cours.


REMARQUE Tous les téléphones portables peuvent ne pas prendre en charge la gestion d'un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours.

Passer un deuxième appel

Durant un appel, un deuxième peut se dérouler de la manière suivante :



- Sélectionnez « Ajouter un appel » durant un appel en cours pour ouvrir l'écran du clavier.



- Saisissez le numéro à l'aide du clavier, puis appuyez sur le bouton , ou
- Sélectionnez « Récents » pour choisir un numéro dans la liste des appels récents, ou
- Sélectionnez « Répertoire » pour sélectionner un contact.


Gérer deux appels téléphoniques

Si deux appels sont actifs simultanément (un en cours et un en attente), il est possible de passer de l'un à l'autre en appuyant sur "Swap" ou de fusionner les deux appels en une conférence téléphonique en appuyant sur « Rejoindre ».



REMARQUE Tous les téléphones portables peuvent ne pas prendre en charge la gestion de deux appels différents et d'une conférence téléphonique.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur le bouton « Terminer appel » ou sur le bouton  des commandes au volant pour mettre fin à un appel en cours. Seul l'appel actif prend fin et tout appel en attente devient le nouvel appel actif.



REMARQUE Selon le téléphone portable, si l'appel en cours est terminé par l'appelant, l'appel en

attente peut ne pas être activé automatiquement.

Transférer un appel

Les appels en cours peuvent être transférés du téléphone portable vers le système multimédia et vice versa sans mettre fin aux appels.

- Pour transférer un appel du téléphone mobile vers le système multimédia, appuyez sur « Transférer ».
- Pour transférer un appel du système multimédia vers le téléphone mobile, appuyez sur « Transférer vers ».




ANDROID AUTO et APPLE CARPLAY

Les applications Apple CarPlay et Android Auto vous permettent d'utiliser votre smartphone dans la voiture en toute sécurité et de manière intuitive. Pour les activer, brancher un smartphone compatible sur le port USB du véhicule ou en mode sans fil : les contenus du téléphone seront automatiquement affichés sur le menu principal. Pour vérifier la compatibilité de votre smartphone, consultez les indications sur les sites Web suivants :

<https://www.android.com/auto/>
pour Android Auto et
<https://www.apple.com/ios/carplay/>
pour CarPlay.

Si le smartphone est branché correctement au véhicule via le port USB ou en mode sans fil, le menu

principal affichera l'icône de l'application Apple CarPlay ou Android Auto à la place de la touche graphique .

REMARQUE: La date et l'heure, affichées à l'écran du système multimédia, doivent toujours correspondre à la date et à l'heure effectives, même après avoir débranché la batterie. Effectuer le réglage via le menu « Réglages » du système multimédia. Toute incohérence entre la date et l'heure affichées à l'écran et celles effectives peut être due à un dysfonctionnement d'Apple CarPlay/Android Auto.

Configuration de l'application Apple CarPlay

Apple CarPlay est compatible avec l'iPhone 5 ou des modèles plus récents, et avec le système d'exploitation iOS 7.1 ou des versions ultérieures. Avant d'utiliser Apple CarPlay, activez Siri dans « Réglages » > « Généralités » > « Siri » sur le smartphone. Pour utiliser Apple CarPlay, le smartphone doit être connecté à la voiture via un câble USB ou Bluetooth®.

Lorsque vous tentez d'établir une connexion sans fil, le téléphone portable doit d'abord être couplé avec l'appareil multimédia via Bluetooth® (voir « Mode média/Coupler un téléphone portable via Bluetooth® »). Une fois la connexion Bluetooth® établie, un écran contextuel indique si l'utilisateur souhaite activer CarPlay


ou non.



- Si « Oui » est sélectionné, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le téléphone et, par conséquent, CarPlay démarre sur l'appareil multimédia.
- Si « Non » est sélectionné, la connexion CarPlay sera interrompue et l'utilisateur sera invité à établir une connexion régulière avec l'appareil multimédia (voir « Mode média/Coupler un téléphone portable via Bluetooth® »).

REMARQUE L'activation de CarPlay, d'Android Auto ou de certaines fonctions peut nécessiter une interaction sur le smartphone.

Si nécessaire, effectuez l'étape sur votre appareil (smartphone).




Configuration de l'application Android Auto

Avant l'utilisation, effectuer le téléchargement de l'application Android Auto depuis Google Play Store sur votre smartphone

L'application est compatible avec Android 5.0 (Lollipop) ou avec les versions ultérieures. À partir de la version 10 d'Android, l'app Android Auto est intégrée dans le système opérationnel du smartphone et il n'est pas nécessaire d'effectuer le téléchargement. L'application est compatible avec Android 8.0 (Android 11.0 pour les connexions

sans fil) et les versions ultérieures. Pour utiliser Android Auto, le smartphone doit être connecté à la voiture via un câble USB ou Bluetooth®. Lors de la première connexion, vous devez effectuer la procédure de configuration qui apparaît sur le smartphone. Vous pouvez effectuer cette procédure uniquement lorsque la voiture est à l'arrêt.

Une fois connectée au port USB, l'application Android Auto établit une connexion Bluetooth® parallèle.



REMARQUE Si l'application Android Auto a été installée et désinstallée sur le téléphone, le message contextuel « Android Auto » peut

apparaître sur la radio lorsque le téléphone est connecté via un câble USB. Pour écouter de la musique à partir du téléphone, il doit d’abord être déconnecté, puis reconnecté.”

REMARQUE Si votre périphérique prend en charge la fonctionnalité sans fil Android Auto et a été couplé précédemment via Bluetooth, même si vous le déconnectez manuellement, lorsque vous redémarrez le système, il se connectera toujours automatiquement en tant qu’Android Auto sans fil s’il n’a pas été supprimé de la liste des périphériques couplés.

Quitter les applications Android Auto et Apple CarPlay

Pour mettre fin à la session Apple CarPlay ou Android Auto, déconnectez physiquement le

smartphone du port USB de la voiture ou appuyez sur l’icône de la voiture sur l’écran principal AA/CP.

MODE CONFORT



Cette page-écran permet de sélectionner :

- les réglages pour la distribution du flux d'air : pare-brise, visage, pieds
- les réglages pour la température intérieure
- le désembuage rapide du pare-brise (☼ Max)
- le dégivrage de la lunette arrière (☼ Rear)
- le chauffage des sièges conducteur/passager (suivant version)
- l'activation du climatiseur avec refroidissement maximum (Max A/C)
- l'activation du climatiseur (A/C)
- la synchronisation de la température côté conducteur/passager (Sync)
- l'arrêt du climatiseur (Off)
- le niveau de chauffage
- le niveau de ventilation
- le chauffage du volant (suivant version)
- l'activation de la climatisation automatique « Auto » (pour climatiseur automatique seulement)
- la fonction « recyclage de l'air de l'habitacle » (Auto/Manuel/Désactivé)


CAMÉRA ET SURROUND VIEW CAMERA

Le système avertit le conducteur par :

Des indications visuelles sur l'écran du système multimédia.

Activation/Désactivation de la Caméra

Chaque fois que la marche arrière est enclenchée, la zone entourant la voiture, telle qu'elle est filmée par la caméra de recul, s'affiche à l'écran du système multimédia.



Les paramètres de la caméra de vue arrière sont accessibles en sélectionnant Réglages véhicule/Camera depuis le menu principal.

Les images sont affichées sur l'écran, accompagnées d'un message d'avertissement.

Quand on engage la marche arrière si l'option « Retard caméra ParkView » a été activée, l'image de la caméra restera affichée jusqu'à 10 secondes après la désactivation de la marche arrière, à moins que la vitesse de la voiture ne soit supérieure à 13 km/h, ou bien :

- que le levier de vitesses ne soit sur la position « P »
- que le dispositif de démarrage ne soit sur la position STOP

Lorsque le levier de vitesses n'est plus sur la position « R », une touche graphique s'active sur l'écran du système multimédia, en même temps que les images à l'arrière,

pour désactiver l'affichage de l'image de la caméra, si le réglage « Retard caméra ParkView » a été activé sur le système multimédia.

Caméra Surround View Activation/Désactivation

Lorsque le véhicule est engagé en REVERSE, les vues Rear View et Top View s'affichent automatiquement à l'écran.

La Surround View Camera s'active également automatiquement lorsque le sélecteur de vitesses est en DRIVE et que le système détecte des obstacles sur sa trajectoire. L'affichage de la vue caméra dépend de l'emplacement de l'obstacle détecté.

La Surround View Camera peut également être activée

manuellement en appuyant sur le bouton Surround View Camera sur la page d'accueil.


Les paramètres de la Surround View Camera sont accessibles en sélectionnant Réglages véhicule/Camera depuis le menu principal.

Lorsque le véhicule est sorti de REVERSE avec le délai caméra activé, l'image de la caméra continue d'être affichée jusqu'à 10 secondes, sauf si la vitesse du véhicule dépasse 8 mph (13 km/h), si le véhicule est engagé en PARK ou si le contact est placé en position OFF. Un bouton X sur l'écran tactile permet de désactiver l'affichage de l'image caméra.

Lorsque le véhicule est sorti de REVERSE avec le délai caméra désactivé, le mode Surround View

Camera se ferme et le dernier écran affiché réapparaît.

Lorsqu'elles sont activées, des lignes de guidage actives se superposent à l'image afin d'illustrer la largeur du véhicule, y compris les rétroviseurs extérieurs, ainsi que la trajectoire de recul prévue en fonction de la position du volant.



Park Sense Avant/Arrière/Latéral Park Assist Système (si équipé)

Le système ParkSense fournit des indications visuelles et sonores de la

distance entre l'arrière et, si équipé, la face avant/le pare-chocs avant et un obstacle détecté lors d'une marche arrière ou d'un déplacement vers l'avant (par exemple lors d'une manœuvre de stationnement). Les freins du véhicule peuvent être appliqués et relâchés automatiquement lors d'une manœuvre de stationnement en marche arrière si le système détecte un risque de collision avec un obstacle.

Lorsque la vitesse REVERSE est engagée et que le système est activé, les capteurs avant et arrière sont mis en service. Si le véhicule passe de REVERSE à un rapport de marche avant, les capteurs arrière sont désactivés, tandis que les capteurs avant restent actifs jusqu'à ce que la vitesse de 8 mph (13 km/h) soit dépassée.

REMARQUE : Dans certaines conditions de fonctionnement, le système peut commencer à détecter un obstacle uniquement après que le véhicule a légèrement avancé (quelques pouces).

AVERTISSEMENT

Fonction désactivation audio en marche arrière

Quand la marche arrière est enclenchée, le volume des applications multimédias passe automatiquement au niveau 5. Tant que la marche arrière est enclenchée, il n'est possible de régler le volume que sur les niveaux compris entre 0 et 5. Une fois la marche arrière désenclenchée, le niveau de volume précédent est rétabli.

Activation et désactivation de ParkSense


ParkSense peut être activé ou désactivé à l'aide du commutateur ParkSense, situé à l'arrière du sélecteur de vitesses. Lorsque le commutateur ParkSense est actionné pour désactiver le système, la LED du commutateur s'allume et l'affichage indique "Parksense Off" lorsque le véhicule est engagé en DRIVE ou en REVERSE.

REMARQUE : La LED du commutateur ParkSense est éteinte lorsque le système est actif.


La LED du commutateur ParkSense s'allume également lorsque ParkSense nécessite une intervention. Si le commutateur ParkSense est actionné alors qu'une intervention est requise, la LED

clignote brièvement, puis reste allumée.


Uniquement à l'arrière




Avant et arrière




Aide au stationnement désactivée




Remorque connectée




Capteurs avant défectueux bloqués



Capteurs arrière défectueux bloqués



Défaillance du système



AVERTISSEMENT

Les conducteurs doivent être prudents lorsqu'ils reculent, même lorsqu'ils utilisent le système ParkSense. Vérifiez toujours soigneusement

l'arrière de votre véhicule et assurez-vous qu'il n'y a pas de piétons, d'animaux, d'autres véhicules, d'obstacles ou d'angles morts avant de reculer. Vous êtes responsable de la sécurité de votre environnement et devez rester vigilant lorsque vous reculez.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.


Système Side Distance Warning

Le système Side Distance Warning a pour fonction de détecter la présence d'obstacles latéraux à proximité du véhicule, à l'aide des capteurs de stationnement situés dans le pare-chocs avant et arrière.

L'écran Side Distance Warning s'affiche uniquement si cette fonction est activée dans Réglages véhicule/Aide sécurité et conduite Assistance.

Le système avertit le conducteur au moyen d'un signal sonore et, lorsqu'elle est sélectionnée, au moyen d'indications visuelles sur l'écran tactile du système multimédia.

Avertissement de distance latérale présent



RÉGLAGES

Le menu « Réglages » est disponible avec le dispositif de démarrage sur la position START.

Le menu « Réglages » est accessible en appuyant sur le bouton graphique « Véhicule » situé dans la barre latérale de l'écran principal.

REMARQUE: L'affichage des options du menu varie selon les versions.

À titre indicatif, le menu se compose des rubriques suivantes :

- My Car
- Trip (Si équipé)
- E-Hybrid (Si équipé)
- Performance
- Réglages véhicule
- Réglages système

MY CAR (INFORMATIONS SUR LA VOITURE)

La fonction “My Car” est accessible en sélectionnant “My Car” dans les en-têtes de page supérieures de l’onglet Véhicule ou en utilisant le widget approprié dans le Menu principal.

La page-écran principale (« Vue d’ensemble ») affiche les informations concernant :

- Service (Entretien programmé) : l’écran affiche les km (ou mile) et les mois (ou les semaines ou les jours) restant avant le coupon de maintenance.
- iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System) : l’écran affiche les informations relatives à la pression de chaque pneu, surveillées par le système iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System)



Les informations suivantes sont affichées sur l'écran principal (“Explorateur Mode de conduite”): affichage des informations relatives au mode de conduite sélectionné à travers le système Alfa DNA™



REMARQUE : Les fonctionnalités de l’Explorateur Mode de conduite peuvent varier en fonction des versions/motorisations.

TRIP COMPUTER (Si équipé)

Le menu Trip est disponible sur les véhicules ICE et MHEV. Pour accéder au menu Trip, sélectionnez "Trip" dans les en-têtes de page supérieurs de l'onglet Véhicule ou en utilisant le widget approprié dans le Menu principal. Sur la page-écran principale de la fonction « Trip » sont affichées les informations relatives à « Trip courant », « Trip A », « Trip B » .



Pour supprimer les informations Trip pour Trip A et Trip B, appuyez de manière prolongée sur le bouton Hold pendant 2 secondes. Sinon, une fenêtre contextuelle apparaîtra.





Si la réinitialisation échoue, le système multimédia affiche la fenêtre contextuelle d'échec de réinitialisation pour Trip A et Trip B.



E-HYBRID (Si équipé)

Le menu E-Hybrid est disponible sur les voitures PHEV. Pour accéder aux pages Hybrid Electric, sélectionnez « E-Hybrid » dans les en-têtes de la page d'accueil sous l'onglet Véhicule ou à l'aide du widget approprié dans le menu principal.

En appuyant sur la page E-Hybrid, vous accédez à un ensemble de pages hybrides électriques : Flux d'énergie, Historique conduite, Horaires, e-Save et Paramètre de charge.



PRESTATIONS


Les pages Performance fournissent des indicateurs de performance qui vous aideront à mieux connaître les capacités de votre véhicule en temps réel.

Pour accéder aux options Performance, sélectionnez “Performance” dans les en-têtes de page supérieurs de l’onglet Véhicule ou en utilisant le widget approprié dans le Menu principal. La page-écran principale de la fonction « Prestations » affiche les informations concernant :

- Indicateurs techniques
- Historique des consommations
- Indicateurs accessoires
- Efficient Drive (Si équipé)
- Contenu Performance (Si équipé)
- Gestion du couple (Si équipé)
- Températures (Si équipé)
- AWD (Traction Intégrale) (Si équipé)
- Drag Race (Si équipé)
- Off Road (Si équipé)

Affichage du contenu


Appuyez sur l'élément Performance souhaité sur l'écran tactile pour afficher le contenu associé.



REMARQUE : L'affichage graphique à l'écran peut varier en fonction des versions/moteurs.

RÉGLAGES VÉHICULE

Pour accéder à Réglages véhicule, sélectionnez “Réglages véhicule” dans les en-têtes de page supérieurs de l'onglet Véhicule. (Remarque : Les écrans sont donnés à titre indicatif. Si la version moteur est PHEV, Trip sera remplacé par la page E-Hybrid.)



À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Sécurité et aide à la conduite

- Caméra
- Rétroviseurs & essuie-glaces
- Feux
- Freins
- Portes et verrouillage
- Sièges et confort
- Géolocalisation

SÉCURITÉ ET AIDE À LA CONDUITE

Pour accéder au menu des réglages “Aide sécurité et conduite”, appuyez sur “Aide sécurité et conduite” dans le sous-menu de Réglages véhicule.





Les réglages suivants peuvent être effectués:


- Autonomous Emergency Braking [1]
- Lane Keeping Assist [2]
- Alarme siège arrière [3]
- Traffic Sign Recognition [4]
- Alarme Traffic Sign Recognition [5]
- Tolérance de Traffic Sign Assist [6]
- Vol. capteurs stationn. avant [7]

- Vol. capteurs stationn. ar. [8]
- Side Distance Warning [9]
- Driver Attention Assist [10]
- Blind Spot Monitoring [11]
- Airbag passager (Passenger AIRBAG) [12]
- Options Intelligent Speed Assist [13]
- Indication nouvelle zone de vitesse [14]
- Park Sensors [15]
- Hill Start Assist [16]
- Restaurer en permanence le rappel de la ceinture de sécurité [17]

CAMÉRA

Pour accéder au menu "Camera", appuyez sur "Camera" dans le sous-menu de Réglages véhicule.

En l'absence de caméra panoramique;



À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Retard caméra de recul ParkView [18]
- Lignes de guidage actives caméra de recul ParkView [19]

Lorsque la caméra panoramique est présente;



À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Retard caméra Surround View [20]

- Lignes de guidage caméra Surround View [21]

RÉTROVISEURS & ESSUIE-GLACES

Pour accéder au menu “Rétroviseurs & essuie-glaces”, appuyez sur “Rétroviseurs & essuie-glaces” dans le sous-menu de Réglages véhicule.




À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Rétroviseurs extérieurs rabattables [22]
- Capteur de pluie [23]
- Phares avec essuie-glace [24]

FEUX

Appuyez sur le bouton “Voyants” sur l’écran pour accéder au menu “Voyants” dans le sous-menu de Réglages véhicule.



À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Ambient Color Personalization [25]
- Éclairage intérieur de l'habitacle [26]
- Capteur phares [27]
- Lumière courtoisie [28]
- Feux de route automatiques [29]
- Phares avant adaptatifs [30]
- Feux automatiques [31]
- Clignotement phares lors du verrouillage [32]
- Retard extinction des phares [33]
- Feux de jour [34]
- Feux d'angle [35]

FREINS

Appuyez sur le bouton « Freins » sur l'écran pour accéder à la rubrique « Freins » dans le sous-menu Réglages véhicule.



À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Hold 'n Go [36]
- Auto Park Brake [37]
- Révision frein [38]

PORTES ET VERROUILLAGE

Pour accéder aux réglages, appuyez sur « Porte & verrouillage » sur l'écran.



À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Autoclose [39]
- Clignotement phares lors du verrouillage [40]
- Déverrouill. 1e appui téléc. [41]
- Passive Entry [42]
- Alarme Hayon électrique [43]
- Niveau d'ouverture du coffre électrique [44]
- Déverrouillage des portes à la sortie [45]
- Klaxon lors du verrouill. [46]

- Klaxon lors du démarrage à distance [47]
- Hayon électrique Mains-libres [48]

SIÈGES ET CONFORT

Appuyez sur le bouton « Sièges et confort » sur l'écran pour accéder au réglage Auto-On Comfort [49].



GÉOLOCALISATION

La géolocalisation [50] détermine la position du véhicule en temps réel pour la navigation, l'assistance d'urgence, le suivi et les services liés à la localisation. Elle nécessite l'autorisation de l'utilisateur pour accéder à la position, conformément aux lois sur la protection de la vie

privée.



Si le réglage Géolocalisation est activé, le système multimédia affiche l'avertissement Géolocalisation activée.



Si le réglage Géolocalisation est désactivé, le système multimédia affiche l'avertissement Géolocalisation désactivée.



RÉGLAGES VÉHICULE LIST

SÉCURITÉ ET AIDE À LA CONDUITE	
Nom du réglage	Description
[1] Autonomous Emergency Braking	<p>Ce sous-menu contient les réglages suivants : Freinage d'urgence autonome et Sensibilité du freinage d'urgence autonome.</p> <p>Les options disponibles pour le Freinage d'urgence autonome sont ON/OFF ou : « Off », « Alarme seulement » et « Alarme + Freinage actif », ou « Off », « Seulement freinage actif » et « Alarme + Freinage actif ».</p> <p>Les options disponibles pour la Sensibilité du freinage d'urgence autonome sont : « Près », « Moyen » et « Éloigné ».</p>
[2] Lane Keeping Assist	<p>Divisé en deux sous-menus : Avertissement Lane Keeping et Force Lane Keeping.</p> <p>Avertissement Lane Keeping : ce réglage définit le type d'avertissement pour le système LaneSense. Les options disponibles sont : « Tôt », « Moyen » et « Tard ».</p> <p>Force Lane Keeping : ce réglage définit l'intensité du système LaneSense. Les options disponibles sont : « Bas », « Moyen » et « Élevé ».</p>
[3] Alarme siège arrière	<p>Lorsque ce réglage est activé et que les portes arrière sont ouvertes alors que le moteur tourne, ou si le moteur est démarré dans les 10 minutes suivant l'ouverture des portes, un message s'affiche pour vérifier la banquette arrière lorsque le véhicule est mis hors tension.</p>

[4] Traffic Sign Recognition	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver la Reconnaissance des panneaux de signalisation.
[5] Alarme Traffic Sign Recognition	Ce réglage permet de définir le type d'avertissement lié aux panneaux de signalisation. Les options disponibles sont : « Off », « Visuel » et « Visuel + sonore ».
[6] Tolérance de Traffic Sign Assist	Les réglages disponibles sont [0-10] km/h / [0-5] mph.
[7] Vol. capteurs stationn. avant	Ce réglage ajuste le volume du système ParkSense avant. Les options disponibles sont : « Bas », « Moyen » et « Élevé ».
[8] Vol. capteurs stationn. ar.	Ce réglage ajuste le volume du système ParkSense arrière. Les options disponibles sont : « Bas », « Moyen » et « Élevé ».
[9] Side Distance Warning	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver l'Avertissement de distance latérale et de définir la manière dont le système communique avec l'utilisateur. Le réglage « Off » désactive le système. Le réglage « Son » fournit un signal sonore. Le réglage « Son + Affichage » fournit à la fois un signal sonore et un affichage visuel.
[10] Driver Attention Assist	Ce réglage surveille les habitudes de conduite du conducteur et vous avertit de tout changement, indiquant que le conducteur peut être somnolent. Les options disponibles sont « On » et « Off ».

<p>[11] Blind Spot Monitoring</p>	<p>Ce réglage modifie le type d'alerte fourni lorsqu'un objet est détecté dans l'angle mort du véhicule. Le réglage « Off » désactive l'Alerte angle mort.</p> <p>Le réglage « Voyants » active les voyants d'alerte d'angle mort sur les rétroviseurs extérieurs.</p> <p>Le réglage « Voyants + sonore » active à la fois les voyants sur les rétroviseurs extérieurs et un signal sonore.</p>
<p>[12] Airbag passager (Passenger AIRBAG)</p>	<p>Ce réglage permet d'activer ou de désactiver l'Airbag passager (Passenger AIRBAG).</p>
<p>[13] Options Intelligent Speed Assist</p>	<p>Ce réglage permet de personnaliser vos options de vitesse intelligente. Les options disponibles sont : « Confirm. manuelle » et « Automatique ».</p>
<p>[14] Indication nouvelle zone de vitesse</p>	<p>Ce réglage permet de définir si le système vous avertit lorsque la limitation de vitesse change dans une zone. Les options disponibles sont : « Off », « Visuel » et « Visuel + sonore ».</p>
<p>[15] Park Sensors</p>	<p>Ce réglage modifie le type d'alerte ParkSense lorsqu'un objet proche est détecté. Le réglage « Sound Only » fournit un signal sonore lorsqu'un objet est détecté. Le réglage « Son + Affichage » fournit à la fois un signal sonore et un affichage visuel lorsqu'un objet est détecté.</p>
<p>[16] Hill Start Assist</p>	<p>Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le système d'assistance au démarrage en côte.</p>

[17] Restaurer en permanence le rappel de la ceinture de sécurité	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le réglage Restaurer en permanence le rappel de la ceinture de sécurité.
CAMÉRA	
Nom du réglage	Description
[18] Retard caméra de recul ParkView	Ce réglage ajoute un délai à la Caméra de recul ParkView lors du passage hors de la marche arrière.
[19] Lignes de guidage actives caméra de recul ParkView	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver les Lignes de guidage actives de la caméra de recul ParkView.
[20] Retard caméra Surround View	Ce réglage ajoute un délai temporisé à la caméra Surround View lors du passage hors de la marche arrière.
[21] Lignes de guidage caméra Surround View	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver les Lignes de guidage de la caméra Surround View.
RÉTROVISEURS & ESSUIE-GLACES	
Nom du réglage	Description
[22] Rétroviseurs extérieurs rabattables	Ce réglage permet de replier et de déployer automatiquement les rétroviseurs latéraux lorsque le véhicule est à l'arrêt, que les portes sont verrouillées ou que le bouton de la télécommande est actionné.

	Les options disponibles sont « On » et « Off ».
[23] Capteur de pluie	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le détecteur de pluie.
[24] Phares avec essuie-glace	Ce réglage allumera les phares lorsque les essuie-glaces seront activés. Les options de réglage sont « On » et « Off ».
FEUX	
Nom du réglage	Description
[25] Ambient Color Personalization	Ce réglage vous redirigera vers un nouveau menu qui vous permettra de modifier la couleur de l'éclairage ambiant dans l'habitacle.
[26] Éclairage intérieur de l'habitacle	Ce réglage vous permettra d'ajuster la luminosité des éclairages d'ambiance intérieurs. Les options disponibles sont « Niveau 1 » à « Niveau 6 ».
[27] Headlamp Sensitivity	Ce réglage vous permettra de régler la sensibilité des phares en fonction de la quantité de lumière visible. Plus la sensibilité est élevée, moins il faut de variation de lumière extérieure pour allumer les phares (par exemple, avec un réglage au niveau 3 au coucher du soleil, les phares s'allument plus tôt qu'aux niveaux 1 et 2).

	Les niveaux disponibles sont « Niveau 1 : Sensibilité minimale », « Niveau 2 : Sensibilité moyenne » et « Niveau 3 : Sensibilité maximale ».
[28] Lumière courtoisie	Les réglages disponibles sont : « 0 s », « 30 s », « 60 s » et « 90 s ».
[29] Feux de route automatiques	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver les Feux de route automatiques.
[30] Phares avant adaptatifs	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver les Phares avant adaptatifs.
[31] Feux automatiques	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver les Steering Directed Headlights.
[32] Clignotement phares lors du verrouillage	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le clignotement des feux lorsque le bouton de verrouillage de la télécommande est actionné.
[33] Retard extinction des phares	Ce réglage permet de définir le délai d'extinction des phares après l'arrêt du véhicule. Les réglages disponibles sont : « 0 s », « 30 s », « 60 s » et « 90 s ».
[34] Feux de jour	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver les Feux de jour.
[35] Feux d'angle	Lorsque ce réglage est sélectionné, si l'angle de rotation du volant est important ou si les clignotants sont activés, un feu s'allume du côté concerné afin d'améliorer la visibilité de nuit.
FREINS	
Nom du réglage	Description

[36] Hold'n Go	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver la fonction Hold 'n Go.
[37] Auto Park Brake	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le frein de stationnement automatique.
[38] Révision frein	Ce réglage permet de rétracter les freins pour l'entretien.
PORTES ET VERROUILLAGE	
Nom du réglage	Description
[39] Autoclose	Ce réglage verrouille automatiquement les portes lorsque le véhicule est en mouvement.
[40] Clignotement phares lors du verrouillage	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le clignotement des feux lorsque le bouton de verrouillage de la télécommande est actionné.
[41] Déverrouill. 1e appui téléc.	Ce réglage modifie le nombre d'appuis sur le bouton de déverrouillage de la télécommande nécessaire pour déverrouiller toutes les portes. Le réglage « Porte conducteur » ne déverrouille que la porte conducteur au premier appui. Le réglage « Toutes les portes » déverrouille toutes les portes dès le premier appui.
[42] Passive Entry	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver la fonction d'accès passif (Keyless Enter 'n Go™).
[43] Alarme Hayon électrique	Ce réglage émet une alerte sonore lorsque le hayon électrique s'ouvre ou se ferme. Les options disponibles sont « On » et « Off ».

[44] Niveau d'ouverture du coffre électrique	Ce réglage permet de personnaliser l'angle d'ouverture du hayon électrique. Les options disponibles sont : « Custom », « Niveau 1 », « Niveau 2 », « Niveau 3 » et « Niveau 4 ».
[45] Déverrouillage des portes à la sortie	Ce réglage déverrouille les portes lorsqu'une des portes est ouverte depuis l'intérieur.
[46] Klaxon lors du verrouill.	Ce réglage active le klaxon lorsque le bouton de verrouillage de la télécommande est actionné. Le réglage « Off » ne déclenche pas le klaxon. Le réglage « 1st Press » déclenche le klaxon au premier appui. Le réglage « 2nd Press » déclenche le klaxon au second appui.
[47] Klaxon lors du démarrage à distance	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le Klaxon lors du démarrage à distance.
[48] Hayon électrique Mains-libres	Ce réglage utilise la technologie mains libres pour ouvrir ou fermer automatiquement le hayon. Les options disponibles sont « On » et « Off ».
SEATS&COMFORT	
Nom du réglage	Description
[49] Auto-On Comfort	Ce réglage activera les systèmes de confort du véhicule et les sièges chauffants ou le volant chauffant lorsque le véhicule est démarré à distance ou lorsque le contact est mis. Le réglage « Off » (Désactivé) n'activera pas les systèmes de confort. Le réglage « Remote Start » (Démarrage à distance) n'activera les systèmes de confort que lors de l'utilisation du démarrage à distance. Le réglage

	« All Start » (Tout démarrer) activera les systèmes de confort chaque fois que le véhicule est démarré.
GÉOLOCALISATION	
Nom du réglage	Description
[50] Geolocation	Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver la géolocalisation.

REMARQUE : selon les options du véhicule, les réglages des fonctions et les options de configuration peuvent varier.

RÉGLAGES SYSTÈME

Pour accéder au menu « Réglages système », appuyez sur le bouton graphique « Réglages système » situé en bas de l'écran.



À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Écran
- Heure et date
- Audio
- Notifications
- Config. radio
- Général
- Manuel de l'utilisateur
- Informat. système
- Réinitialiser

ÉCRAN

Pour accéder au menu « Affichage », appuyez sur « Affichage » dans le sous-menu des Réglages système.




À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Langue [1]
- Mode d'affichage [2]
- Luminosité de l'écran de nuit [3]
- Luminosité de l'écran de jour [4]
- Unités [5]
- Bip écran tactile [6]

- Vol. buzzer d'alerte du tableau de bord [7]
- Options du tableau de bord [8]

HEURE ET DATE

Pour accéder au menu « Horloge et Date », appuyez sur « Horloge et Date » dans le sous-menu des Réglages système.





À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Synchroniser l'heure avec le GPS [9]

- Décalage de l'heure [10]
- Réglage heure [11]
- Format de l'heure [12]
- Heure dans la barre d'état [13]
- Réglage Date (DD/MM/YY) [14]

AUDIO

Pour accéder au menu « Réglages audio », appuyez sur « Audio » dans le sous-menu des Réglages système.



À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Bip écran tactile [15]
- Balance/Fondu [16]
- Égaliseur [17]
- Volume adapté selon la vitesse [18]
- Son Surround (Si équipé) [19]
- Loudness [20]
- Lecture automatique [21]
- Réglage du volume [22]

NOTIFICATIONS

Pour accéder au menu « Notifications », appuyez sur « Réglage radio » dans le sous-menu

des Réglages système.



À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Pop-ups État chargeur sans fil [23]
- Pop-ups changem. mode cond. [24]

CONFIG. RADIO

Pour accéder au menu « Radio Settings », appuyez sur « Réglage radio » dans le sous-menu des Réglages système.





À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Annonce trafic [25]
- Catég. annonces DAB [26]
- DAB Slideshow [27]
- Fréquence Alternative[28]
- Régionale[29]

GÉNÉRAL

Pour accéder au menu « General Settings », appuyez sur « General » dans le sous-menu des Réglages système.



- Allumage radio automatique[30]
- Retard d'arrêt radio [31]
- Arrêt radio ouverture de porte [32]
- Fenêtres à télécommande (Si équipé) [33]
- Android Auto [34]

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Pour accéder au « Manuel de l'utilisateur », appuyez sur « Manuel de l'utilisateur » dans le sous-menu des Réglages système.



INFORMATIONS SYSTÈME

Pour accéder aux « Informations système », appuyez sur « Informations système » dans le sous-menu des Réglages système.






À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants :

- Version du matériel
- Version du logiciel
- Version Bluetooth®
- Version DAB
- Date de production
- Numéro de série
- Numéro de pièce
- BT® MAC
- Stellantis PN
- SW PN
- HW PN
- EMMC ID

RÉINITIALISATION

Pour accéder au menu « Réinitialiser », appuyez sur « Réinitialiser » dans

le sous-menu des Réglages système.



À titre indicatif, le menu comprend les éléments suivants:

- Restauration paramètres par défaut [35]
- Réinitialisation aux paramètres d'usine [36]

SERVICES CONNECTÉS

(pour les versions/marchés qui le prévoient)

APPEL D'URGENCE SOS -SI ÉQUIPÉ

Votre véhicule est équipé d'une fonction d'assistance embarquée conçue pour vous aider en cas d'accident et/ou d'urgence. Cette fonction est automatiquement activée par le déploiement des airbags ou peut être activée manuellement en appuyant sur le bouton situé à la base du rétroviseur.

RÉGLAGES SYSTÈME LIST

ÉCRAN	
Nom du réglage	Description
[1] Langue	Ce réglage permet de modifier la langue du système Uconnect et de l'affichage du combiné d'instruments. Les langues disponibles sont English, Français, Español, Italiano, etc.
[2] Mode d'affichage	Ce réglage permet d'ajuster l'affichage de la radio sur « Auto » ou « Manual ». Le mode « Manual » offre davantage de personnalisation de l'affichage radio.
[3] Luminosité de l'écran de nuit	Ce réglage permet de définir la luminosité en mode nuit. Pour accéder à ce réglage, le Mode d'affichage doit être réglé sur « Manual ». Le bouton « + » augmente la luminosité, le bouton « - » la diminue.
[4] Luminosité de l'écran de jour	Ce réglage permet de définir la luminosité en mode jour. Pour accéder à ce réglage, le Mode d'affichage doit être réglé sur « Manual ». Le bouton « + » augmente la luminosité, le bouton « - » la diminue.
[5] Unités	Ce réglage permet de personnaliser indépendamment les unités de mesure pour la « Vitesse » (MPH ou km/h), la « Distance » (mi ou km), la « Consommation » (mi/kWh, km/kWh, kWh/100 km, kWh/mi ou MPGe), la « Pression » (psi, kPa ou bar) et la « Température » (°C ou °F).
[6] Bip écran tactile	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le Bip écran tactile.

[7] Vol. buzzer d'alerte du tableau de bord	Ce réglage permet d'ajuster le Vol. buzzer d'alerte du tableau de bord. Les options disponibles sont : « Bas », « Mid » et « Élevé ».
[8] Options du tableau de bord	Ce réglage affiche les options du combiné via l'écran tactile Uconnect. Les options incluent : « Trip B On Cluster », « Custom Areas on Cluster » et « Widget list ».
HEURE ET DATE	
Nom du réglage	Description
[9] Synchroniser l'heure avec le GPS	Ce réglage permet de synchroniser l'heure avec le récepteur GPS du système. Le système contrôle l'heure en fonction de la localisation GPS, et le réglage par défaut est GMT 0.
[10] Décalage de l'heure	<p>Lorsque la synchronisation de l'heure avec le GPS est activée, vous pouvez régler l'heure dans la plage [-12, +14] et les minutes sur l'une des valeurs suivantes : [0, 15, 30, 45].</p> <p>Ce décalage représente la différence d'heure locale par rapport à GMT 0 et doit être réglé selon le fuseau horaire de l'utilisateur.</p> <p>Ce réglage est généralement nécessaire uniquement lors de la configuration initiale ou lors d'un changement de fuseau horaire ou d'heure d'été/hiver.</p>
[11] Réglage heure	Divisé en deux menus : Réglage heure Hours et Réglage heure Minutes.

	<p>Dans le sous-menu Réglage heure Hours, ce réglage permet de définir les heures. Synchroniser l'heure avec le GPS doit être désactivé pour que ce réglage soit disponible. Le bouton « + » augmente les heures, le bouton « - » les diminue.</p> <p>Dans le sous-menu Réglage heure Minutes, ce réglage permet de définir les minutes. Synchroniser l'heure avec le GPS doit être désactivé pour que ce réglage soit disponible. Le bouton « + » augmente les minutes, le bouton « - » les diminue.</p>
[12] Format de l'heure	Ce réglage permet de définir le Format de l'heure (AM/PM). Synchroniser l'heure avec le GPS doit être réglé sur « Off » pour que ce réglage soit disponible. Le réglage « 12 hrs » affiche l'heure au format 12 heures. Le réglage « 24 hrs » affiche l'heure au format 24 heures.
[13] Heure dans la barre d'état	Ce réglage affiche l'heure dans la barre d'état de la radio.
[14] Réglage Date (DD/MM/YY)	Ce réglage permet de définir la date.
RÉGLAGES AUDIO	
Nom du réglage	Description
[15] Bip écran tactile	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le Bip écran tactile.
[16] Balance/Fondu	Ce réglage permet d'ajuster les niveaux audio des haut-parleurs spécifiques à l'avant/arrière et à gauche/droite du véhicule. L'icône Haut-parleur peut être déplacée pour définir la position du son.

[17] Égaliseur	Ce réglage permet d'ajuster les plages « Basses », « Médioms » et « Aigus » de l'audio.
[18] Volume adapté selon la vitesse	Ce réglage permet d'ajuster le volume audio lorsque la vitesse augmente. À un niveau plus élevé, le volume augmente davantage à mesure que le véhicule accélère. Les réglages disponibles sont : « Off », « 1 », « 2 » et « Max ».
[19] Son Surround	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le système Son Surround.
[20] Loudness	Ce réglage améliore la qualité sonore à faible volume. Les options disponibles sont « On » et « Off ».
[21] Lecture automatique	Ce réglage lance automatiquement la lecture audio à partir d'un appareil connecté.
[22] Réglage du volume	Ce réglage permet de définir les niveaux de volume audio pour chaque option (Media, Phone, Navigation, etc.). Vous pouvez régler le volume entre 0 et 38.
NOTIFICATIONS	
Nom du réglage	Description
[23] Wireless charger status pop-ups	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver les fenêtres contextuelles d'état du chargeur sans fil.
[24] Drive Mode Transition pop-ups	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver les fenêtres contextuelles de transition du mode de conduite.

RADIO	
Nom du réglage	Description
[25] Annonce trafic	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver l'Annonce trafic.
[26] Catég. annonces DAB	Ce réglage permet de sélectionner la catégorie d'annonce DAB.
[27] DAB Slideshow	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver le diaporama DAB.
[28] Fréquence Alternative	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver la Fréquence Alternative.
[29] Régionale	Ce réglage permet d'activer ou de désactiver la Régionale.
GÈNÈRAL	
Nom du réglage	Description
[30] Allumage radio automatique	Ce réglage permet d'allumer automatiquement la radio au démarrage du véhicule. Les réglages disponibles sont : « Off », « On » et « Dernier état radio ». Avec « Dernier état radio », le système reprend la dernière activité avant l'arrêt du véhicule.
[31] Retard d'arrêt radio	Ce réglage permet de maintenir la radio en fonctionnement après l'arrêt du moteur. Lorsque l'une des portes est ouverte, l'électronique se désactive. Les réglages disponibles sont : « 0 min » et « 20 min ».

[32] Arrêt radio ouverture de porte	Ce réglage permet d'éteindre la radio lorsque la porte est ouverte. Les réglages disponibles sont : « On » et « Off ».
[33] Fenêtres à télécommande	Ce réglage permet de contrôler la fonction des vitres lorsque le véhicule est à l'arrêt. Les options disponibles sont : « On » et « Off ».
[34] Android Auto	ON : Android Auto s'affiche lors de la connexion USB. OFF : le téléphone est connecté pour la lecture multimédia.
RÉINITIALISATION	
Nom du réglage	Description
[35] Restauration paramètres par défaut	<p>Ce réglage permet de rétablir tous les réglages précédemment modifiés aux valeurs par défaut d'usine.</p> <p>REMARQUE : lors de la restauration des réglages par défaut, coupez le contact et attendez quelques minutes avant de redémarrer. Une exécution incorrecte de cette opération et un délai trop court entre les positions ON/RUN et OFF du contact peuvent entraîner la non-conservation des réglages de confidentialité. Dans ce cas, répétez l'opération en prolongeant le temps d'attente entre les positions ON/RUN et OFF.</p>
[36] Réinitialisation aux paramètres d'usine	Ce réglage permet de rétablir la radio à ses paramètres par défaut d'usine.

REMARQUE : selon les options du véhicule, les réglages des fonctions et les options de configuration peuvent varier.

HOMOLOGATION

<p>български [Bulgarian]</p>	<p>С настоящото Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. декларира, че този тип радиосъоръжение VQC1006 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		<p>Lietuvių [Lithuanian]</p> <p>Aš, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas VQC1006 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas priimamas šiuo interneto adresu: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Cesky [Czech]</p>	<p>Tímto Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. prohlašuje, že typ rádiového zařízení VQC1006 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		<p>Latviski [Latvian]</p> <p>Ar šo Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. deklarē, ka radioiekārtā VQC1006 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Deutsch [German]</p>	<p>Hiermit erkläre Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dass der Funkanlagentyp VQC1006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		<p>Malti [Maltese]</p> <p>B'dan, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju VQC1006 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Dansk [Danish]</p>	<p>Hermed erklærer Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., at radioudstyrstypen VQC1006 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		<p>Dutch [Netherlands]</p> <p>Hierbij verklaar ik, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dat het type radioapparatuur VQC1006 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Eesti [Estonian]</p>	<p>Käesolevaga deklareerin Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., et käesolev raadioseadme tüüp VQC1006 vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		<p>Polski [Polish]</p> <p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego VQC1006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Espanol [Spanish]</p>	<p>Por la presente, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que el tipo de equipo radioeléctrico VQC1006 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		<p>Portugues [Portuguese]</p> <p>O(a) abaixo assinado(a) Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declara que o presente tipo de equipamento de rádio VQC1006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Suomi [Finnish]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VQC1006 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.daiichi.com/about-us/</p>		<p>Românesc [Romanian]</p> <p>Prin prezenta, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declară că tipul de echipamente radio VQC1006 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.daiichi.com/about-us/</p>

<p>Français [French]</p>	<p>Le soussigné, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., déclare que l'équipement radioélectrique du type VQC1006 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Swenska [Swedish]</p>	<p>Härmed försäkrar Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. att denna typ av radioutrustning VQC1006 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>English</p>	<p>Hereby, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. declares that the radio equipment type VQC1006 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Slovensko [Slovenian]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. potrjuje, da je tip radijske opreme VQC1006 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>ελληνικά [Greek]</p>	<p>Με την παρούσα ο/η Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός VQC1006 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Slovensky [Slovak]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu VQC1006 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Hrvatski [Croatian]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa VQC1006 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Norsk [Norwegian]</p>	<p>Herved Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. erklærer at radioutstyr typen VQC1006 er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internetadresse : https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Magyar [Hungarian]</p>	<p>Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. igazolja, hogy a VQC1006 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Islenska [Icelandic]</p>	<p>Hér, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S. lýsir yfir að radióbúnaður gerð VQC1006 er í samræmi við tilskipun 2014/53 / ESB. The fullur texti af ESB-samræmisýrirlýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: https://www.daiichi.com/about-us/</p>
<p>Italiano [Italian]</p>	<p>Il fabbricante, Daiichi Elektronik San. ve Tic. A.S., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio VQC1006 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.daiichi.com/about-us/</p>	<p>Türkçe [Turkish]</p>	<p>İşbu belge ile Daiichi Elektronik San. Ve Tic. A.S. VQC1006 tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: https://www.daiichi.com/about-us/</p>

AUTRE HOMOLOGATION REF.

ARGENTINE



RAMATEL
H-30711

BRÉSIL

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Cet équipement n'a pas droit à une protection contre les interférences nuisibles et ne peut pas causer d'interférences dans des systèmes correctement autorisés.

MEXIQUE

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ou dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet équipement ou dispositif doit accepter toute interférence, y compris celle qui pourrait provoquer un fonctionnement indésirable.

Exposition RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations CE établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

RÉGLEMENTATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration FCC sur l'exposition aux rayonnements RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Afin de respecter les exigences de conformité en matière d'exposition RF, cette autorisation s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour l'émetteur doivent être installées de manière à garantir une distance de séparation d'au moins 20 cm avec toute personne et ne doivent pas être placées ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences 5150 à 5250 MHz.

CANADA

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences ; et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention

Cet émetteur ne doit pas être placé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Canal	Bandes de fréquence
Wi-Fi 5G (U-NII-1)	5150 ~ 5250
Wi-Fi 5G (U-NII-3)	5725 ~ 5850



Veillez consulter le site www.stellantisinfotainment.com
pour obtenir les manuels d'utilisation détaillés.

Vous pouvez scanner le code QR pour visiter le site web.

